

SIEMENS

Sušička

WT47W461EU

<http://www.siemens-home.bsh-group.com/cz>

cs Návod k použití a k instalaci



4 242003 833599

Vaše nová sušička

Rozhodli jste se pro zakoupení sušičky značky Siemens.

Věnujte prosím několik minut času přečtení a seznámení se s přednostmi vaší sušičky.

Pro zajištění vysoké kvality značky Siemens byla u každé sušičky opouštějící náš závod provedena pečlivá kontrola funkce a bezvadného stavu.

Další informace k našim výrobkům, příslušenství, náhradním dílům a servisu najdete na našich internetových stránkách www.siemens-home.bsh-group.com nebo se obraťte na naše servisní střediska.

Popisuje-li návod k použití a instalaci různé modely, bude na odpovídajících místech upozorněno na rozdíly.



Uveďte sušičku do provozu teprve po přečtení tohoto návodu k použití a instalaci!

Grafická úprava

Varování!

Tato kombinace symbolu a výstražného slova upozorňuje na eventuelní nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek smrt nebo poranění.

Pozor!

Toto výstražné slovo upozorňuje na eventuelní nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek věcné a/nebo ekologické škody.

Pokyn/tip

Pokyny pro optimální používání spotřebiče / užitečné informace.

1. 2. 3. / a) b) c)

Manipulační kroky jsou označeny číslicemi nebo písmeny.

■ / -

Výčty jsou označeny čtverečkem nebo pomlčkou.

Obsah

 Předpokládané použití	4	 Obsluha spotřebiče	24
 Bezpečnostní pokyny	4	Vložení prádla a zapnutí sušičky	24
Děti / dospělí / domácí zvířata	4	Nastavení programu	24
Instalace	6	Spuštění programu	24
Obsluha	8	Průběh programu	24
Čištění/údržba	11	Změna programu nebo přidání prádla	25
 Ochrana životního prostředí	12	Přerušení programu	25
Obal / starý spotřebič	12	Konec programu	25
Chladivo	12	Vyjmutí prádla a vypnutí sušičky	25
Pokyny pro úsporu	13	Čištění filtru na vlákna	25
 Instalace a připojení	13	Vyprázdnění nádržky na kondenzovanou vodu	27
Rozsah dodávky	13	 Nastavení signálů	28
Instalace a připojení sušičky	13	 Zvuky	29
Volitelné příslušenství	15	 Čištění	30
Přeprava a ochrana proti mrazu	15	Čištění sušičky a ovládacího panelu	30
 Nejdůležitější ve zkratce	16	Čištění čidla vlhkosti	30
 Seznámení se spotřebičem	17	Čištění sítka v nádržce na kondenzovanou vodu	31
Sušička	17	 Co dělat v případě poruchy?	32
Ovládací panel	18	 Zákaznický servis	34
Displej	19	 Hodnoty spotřeby	35
 Prádlo	20	Tabulka s hodnotami spotřeby	35
Příprava prádla	20	Nejefektivnější program pro bavlněné textilie	35
Třídění prádla podle	20	 Technické údaje	36
 Programy a tlačítka	21		
Programy	21		
Tlačítka	23		

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!