

SENCOR®

STM 4460GG
STM 4467CH



CZ ■ Kuchyňský robot

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Tento spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Tento spotřebič nesmějí používat děti. Spotřebič a jeho napájecí přívod udržujte mimo dosah dětí.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Není určen pro použití v prostorách, jako jsou:
 - kuchyňské kouty pro personál v obchodech, kancelářích a ostatních pracovištích;
 - zemědělské farmy;
 - hotelové nebo motelové pokoje a jiné obytné prostory;
 - podniky zajišťující nocleh se snídaní.
- Spotřebič nikdy nepoužívejte v průmyslovém prostředí nebo venku.
- Spotřebič nepoužívejte pro komerční účely nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se shoduje nominální napětí uvedené na jeho typovém štítku s napětím v síťové zásuvce, ke které jej chcete připojit.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce. Nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Před použitím plně rozviňte napájecí kabel.

Výstraha:

Aby se zabránilo nebezpečí vlivem náhlého znovunastavení tepelné pojistky, nesmí být tento spotřebič napájen přes externí spínací zařízení takové, jako je časový spínač, nebo nesmí být připojen k obvodu, jehož vlastností je pravidelné zapínání a vypínání.

- Používejte pouze příslušenství, které je dodáváno s tímto spotřebičem nebo je schváleno výrobcem pro tento spotřebič. Nikdy nepoužívejte jiné příslušenství. Jinak může dojít ke vzniku nebezpečné situace. Použitím neoriginálního příslušenství se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.

- Příslušenství tohoto spotřebiče obsahuje ostré sekací čepele a struhadla, a proto jej vždy udržujte mimo dosah dětí.
- Na spotřebič neodkládejte žádné předměty. Do ventilačních otvorů spotřebiče nezasouvejte žádné předměty.
- Příslušenství spotřebiče nevkládejte do mikrovlnné trouby.
- Spotřebič umísťujte pouze na čistý, suchý, vodorovný a stabilní povrch. Spotřebič neumísťujte na okraj pracovní desky kuchyňské linky nebo stolu ani jej nepoužívejte na odkapávací desce dřezu.
- Spotřebič nikdy nepokládejte na elektrický nebo plynový vařič a jiné zdroje tepla nebo do jejich blízkosti.
- Spotřebič nikdy nepřipojujte k síťové zásuvce, dokud není řádně sestaven.
- Při sestavování nástavců dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu k použití. Nástavce nikdy nesestavujte na spotřebiči.
- Nikdy nepřipevňujte a nepoužívejte současně více než jeden nástavec.
- Tento spotřebič je z bezpečnostních důvodů vybaven pojistkou, která neumožní spuštění motoru, pokud je multifunkční hlava odklopena.
- Pokud by došlo k odklopení multifunkční hlavy během provozu, chod spotřebiče se automaticky zastaví. Z bezpečnostních důvodů nedojde k automatickému obnovení chodu spotřebiče po sklopení multifunkční hlavy zpět do provozní polohy. Pro obnovení chodu je třeba nejprve otočit regulátor rychlosti do polohy 0 (vypnuto) a poté znovu nastavit požadovanou rychlost.



Varování:

Abyste zabránili riziku poranění, nevkládejte ruce do prostoru, který je označen tímto symbolem.

- Pokud používáte míchací, šlehací nebo hnětací nástavec, nikdy nevkládejte do mísy ruce nebo předměty, jako je např. kuchyňská stěrka apod., když je spotřebič v provozu.
- Pokud se přísady přichycují ke stěnám mísy, nádoby mixéru nebo nádoby nástavce na sekání a strouhání, spotřebič vypněte. Vyčkejte, až se zastaví rotující části, a přívodní kabel odpojte od síťové zásuvky. Po odpojení přívodního kabelu od síťové zásuvky očistěte silikonovou stěrkou stěny příslušné nádoby.
- Nedotýkejte se rotujících částí spotřebiče a dbejte na to, aby se do jejich blízkosti nedostaly cizí předměty, jako např. oblečení, vlasy, kuchyňské pomůcky apod. Hrozí nebezpečí úrazu nebo poškození spotřebiče.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!