



POLSKI

ČEŠTINA

SLOVENČINA

LATVIEŠU

EESTI

LIEĻUVIŅŪ

PODRĘCZNIK OBSŁUGI KUCHENKA MIKROFALOWA

Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj dokładnie niniejszą instrukcję obsługi.

MH653**** MH633****
(opcjonalnie, sprawdź specyfikację modelu)



MFL69701113_00

www.lg.com

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Jak działają mikrofałe?

Mikrofałe stanowią formę energii, podobną do fal radiowych, fal telewizyjnych i zwykłego światła dziennego. Zwykle mikrofałe rozchodzą się na zewnątrz podczas przechodzenia przez atmosferę i znikają bez śladu.

Jednak ta kuchenka jest wyposażona w magnetron, który służy do wykorzystania energii niesionej przez mikrofałe. Energia elektryczna dostarczana do komory magnetronu służy do wygenerowania energii mikrofalowej.

Mikrofałe zostają wprowadzone do obszaru gotowania przez otwory we wnętrzu kuchenki. Wewnątrz kuchenki znajduje się taca. Mikrofałe nie przenikają przez metalowe ścianki kuchenki, ale potrafią przenikać przez materiały takie, jak szkło, porcelana i papier, czyli materiały, z których wytwarza się naczynia przeznaczone do gotowania w kuchenke mikrofalowej.

Mikrofałe nie podgrzewają naczyń kuchennych, chociaż naczynia ostatecznie ulegają nagrzananiu przez ciepło generowane przez żywność.

Bardzo bezpieczne urządzenie

Twoja kuchenka mikrofalowa to jedno z najbezpieczniejszych urządzeń domowych. Po otwarciu drzwiczek kuchenka automatycznie przestaje wytwarzać mikrofałe. Energia mikrofal zostaje całkowicie przetworzona w ciepło, gdy wniknie ona w pożywienie, nie pozostawiając żadnych „resztek” energii, które mogłyby wyrządzić krzywdę podczas jedzenia.

SPIS TREŚCI

3 WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

8 PRZED UŻYCIEM

- 8 Rozpakowanie i montaż
- 10 Panel sterowania
- 10 Piktogramy na wyświetlaczu
- 11 Ustawianie zegara
- 11 Szybki start
- 11 Więcej/Mniej
- 11 Oszczędzanie energii

12 UŻYTKOWANIE

- 12 Gotowanie na czas (Manualny tryb gotowania)
- 12 Poziomy mocy mikrofal
- 13 Grillowanie
- 13 Grillowanie kombi. Gotowanie
- 14 Blokada rodzicielska
- 14 Pieczenie
- 14 Instrukcje do menu Pieczenia
- 16 Popularne menu
- 16 Instrukcje do Popularnego menu
- 19 Zmiękczenie i topienie
- 19 Instrukcje do menu Zmiękczenia i topienia
- 20 Rozmrażanie i gotowanie
- 20 Instrukcje do menu Rozmrażania i gotowania
- 22 Rozmrażanie inwerterowe
- 22 Instrukcje do menu Rozmrażania inwerterowego
- 23 Jogurt
- 23 Instrukcje do menu Jogurtu
- 24 Podgrzewanie

25 WYPOSAŻENIE KUCHENKI MIKROFALOWEJ

26 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH I GOTOWANIE W KUCHENCE MIKROFALOWEJ

28 CZYSZCZENIE KUCHENKI

28 KORZYSTANIE Z FUNKCJI SMART DIAGNOSIS™

29 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

30 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ DO UŻYCIA W PRZYSZŁOŚCI

Przed użyciem kuchenki należy przeczytać wszystkie instrukcje oraz przestrzegać ich, aby uniknąć ryzyka wystąpienia pożaru, porażenia prądem elektrycznym oraz uszkodzenia ciała lub mienia podczas korzystania z kuchenki. Niniejsza instrukcja nie uwzględnia wszystkich możliwych warunków, jakie mogą wystąpić. W przypadku wystąpienia problemów, których nie rozumiesz, zawsze kontaktuj się z przedstawicielem serwisu lub z producentem.

OSTRZEŻENIE

Powyższy symbol oznacza zagrożenie bezpieczeństwa. Symbol ten ostrzega o potencjalnych zagrożeniach, które mogą spowodować śmierć lub uszkodzenie ciała u Ciebie i innych osób. Wszystkie komunikaty o bezpieczeństwie będą następowały po symbolu zagrożenia bezpieczeństwa i słowie „OSTRZEŻENIE” lub „UWAGA”. Słowa te oznaczają:

OSTRZEŻENIE

Ten symbol ostrzega o zagrożeniach lub niebezpiecznych praktykach, które mogą spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć.

UWAGA

Ten symbol ostrzega o zagrożeniach lub niebezpiecznych praktykach, które mogą spowodować uszkodzenie ciała lub mienia.

OSTRZEŻENIE

- N**ie próbuj modyfikować, regulować ani naprawiać drzwiczek, uszczelek drzwi, panelu sterowania, wyłączników bezpieczeństwa ani żadnej innej części kuchenki, gdy wymagałoby to demontażu jakiegokolwiek osłony chroniącej przed narażeniem na działanie energii mikrofalowej. **N**ie włączaj kuchenki, jeśli uszczelki drzwiczek i sąsiadujące części kuchenki mikrofalowej są uszkodzone. Naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego technika serwisu.
 - W** przeciwieństwie do innych urządzeń, kuchenka mikrofalowa jest urządzeniem o wysokim napięciu i wysokim natężeniu prądu elektrycznego.
Niewłaściwe użytkowanie lub naprawa mogą spowodować szkodliwe narażenie na nadmierną ilość energii mikrofal lub porażenie prądem.
- N**ie używaj kuchenki do osuszania. (np. **P**oprzez wkładanie do niej mokrych gazet, ubrań, zabawek, urządzeń elektrycznych, zwierząt domowych, dzieci itp.)
 - Może to stać się przyczyną poważnego zagrożenia dla bezpieczeństwa, takiego jak pożar, oparzenie lub nagła śmierć w wyniku porażenia prądem elektrycznym.
- U**rządzenie to nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (łącznie z dziećmi) o zmniejszonym czuciu fizycznym czy z niepełnosprawnością umysłową lub z brakiem doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się one pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie użytkowania przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. (**M**ałe) **D**zieci należy nadzorować, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.
 - Niewłaściwe użytkowanie może spowodować szkody, takie jak pożar, porażenie prądem elektrycznym lub poparzenie.
- D**ostępne części mogą się nagrzewać podczas użytkowania. Małe dzieci należy trzymać z dala od urządzenia.
 - Mogą ulec poparzeniu.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!