

Panasonic®

ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO HANDLEIDING UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA

TX-32GS350E

TV a LED
Led-tv
LED televizor
Telewizor LED

e-MANUAL

Sarà possibile trovare istruzioni per le caratteristiche della TV nel **E-Manual** (Manuale elettronico). Per accedere al **E-Manual**, aprire il menu **Impostazioni**, selezionare **Manuali** e premere **OK**. Per un accesso rapido premere il pulsante **Home/Menu** e il pulsante **Info**. U vindt de instructies voor de functies van uw tv in de **E-handleiding**. Voor toegang tot de **E-handleiding** gaat u naar het menu **Instellingen**. Selecteer **Handleidingen** en druk op **OK**. Voor snelle toegang drukt u op de knop **Home/Menu** en daarna op de knop **Info**.

V **E-Manual** (elektronické příručce) najdete pokyny pro funkce vašeho televizoru. Chcete-li použít **E-Manual** (elektronickou příručku), vstupte do nabídky **Nastavení**, zvolte **Návod (Manuál)** a stiskněte **OK**. Pro rychlý přístup do elektronické příručky, stiskněte tlačítko **Home/Menu** a poté tlačítko **Info**.

E-Manual (Instrukcję obsługi) dotyczącą możliwości Twojego TV możesz znaleźć w **E-poradniku**. Aby skorzystać z **E-instrukcji**, wejdź do **Home/Menu Ustawienia**, wybierz **Instrukcję obsługi** i naciśnij **OK**. Aby uzyskać szybki dostęp, naciśnij przycisk **Menu**, a następnie przycisk **Info**.

Indice

| | |
|--|----|
| Informazioni sulla sicurezza | 2 |
| Indicazioni sul prodotto | 3 |
| Manutenzione | 4 |
| Pannello display, armadietto, piedistallo..... | 4 |
| Spina | 4 |
| Montaggio / Rimozione del piedistallo | 5 |
| In fase di utilizzo della staffa di sospensione a parete | 5 |
| Informazioni per la tutela dell'ambiente | 6 |
| Caratteristiche | 6 |
| Accessori inclusi | 6 |
| Notifiche standby | 6 |
| Interruttore & Funzionamento Controllo TV | 7 |
| Utilizzare il menu principale del TV | 7 |
| Installazione delle batterie nel telecomando..... | 8 |
| Collegamento Alimentazione | 8 |
| Collegamento antenna | 8 |
| Notifica di licenza..... | 9 |
| Smaltimento di strumentazione vecchia e batterie .. | 9 |
| Dichiarazione di Conformità (DoC)..... | 9 |
| Specifiche | 10 |
| Avviso | 11 |
| Telecomando | 12 |
| Collegamenti..... | 13 |
| Accensione/Spegnimento..... | 14 |
| Prima installazione | 14 |
| Riproduzione multimediale trame ingresso USB ... | 15 |
| Browser multimediale | 15 |
| CEC | 16 |
| Indice menu Impostazioni | 17 |
| Funzionamento Generale della TV | 22 |
| Utilizzo dell'elenco canali..... | 22 |
| Configurazione delle impostazioni genitori | 22 |
| Guida elettronica ai programmi | 22 |
| Servizi televideo | 23 |
| Aggiornamento software..... | 23 |
| Guida alla risoluzione dei problemi e suggerimenti | 23 |
| Modalità tipica monitor - ingresso PC | 24 |
| Compatibilità segnale AV e HDMI..... | 24 |
| Formati di file supportati per la modalità USB | 25 |
| Formati video compatibili..... | 25 |
| Formati immagine compatibili..... | 25 |
| Formati audio compatibili..... | 26 |
| Formati sottotitoli compatibili | 26 |
| Risoluzioni DVI supportate | 27 |

| | |
|--|----|
| Connettività..... | 28 |
| Connettività cablata | 28 |
| Collegamento wireless | 28 |
| Wake ON | 30 |
| Connettività Risoluzione dei problemi | 30 |
| Usare il Servizio di Rete Condivisione Audio Video | 30 |
| App | 31 |
| Browser Internet | 31 |
| Sistema HBBTV..... | 32 |
| Informazioni sulla funzionalità DVB | 32 |

| | | |
|--|-------------------|--|
|  | ATTENZIONE |  |
| RISCHIO DI SHOCK ELETTRICO: NON APRIRE | | |
| ATTENZIONE : PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O LA PARTE POSTERIORE). ALL'INTERNO NON VI SONO COMPONENTI RIUTILIZZABILI DALL'UTENTE. RIVOLGERSI A PERSONALE DI ASSISTENZA QUALIFICATO PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE. | | |

In condizioni climatiche estreme (tempeste, fulmini) e lunghi periodi di inattività (vacanze), scollegare la TV dalla presa di corrente.

La spina di rete si usa per scollegare la TV dalla rete elettrica e deve quindi rimanere facilmente raggiungibile. Se la TV non viene scollegata elettricamente dalla presa di corrente, il dispositivo assorbirà ancora energia in tutte le situazioni, anche se la TV si trova in modalità standby o è spenta.

Nota: Attenersi alle istruzioni a video per l'uso delle relative funzioni.

IMPORTANTE - Leggere interamente queste istruzioni prima di installare o mettere in funzione.

⚠ AVVERTENZA: Questo dispositivo non è stato pensato per essere utilizzato da persone in grado (in possesso dell'esperienza necessaria per) usare questo tipo di dispositivi senza supervisione, eccetto in caso di supervisione o istruzioni concernenti l'uso del dispositivo fornito da una persona responsabile della sicurezza.

- Usare il set TV ad altitudini inferiori a 2000 sopra al livello del mare, in location asciutte e in regioni con climi moderati o tropicali.
- Il set TV è stato pensato per un uso domestico e uso simile, ma può anche essere usato in luoghi pubblici.
- A fini di ventilazione consigliamo di lasciare come minimo 5 cm di spazio libero intorno alla TV.
- La ventilazione non deve essere impedita dalla copertura o dal blocco delle aperture di ventilazione con giornali, tovaglie, tappeti, coperte, ecc.
- Il cavo di alimentazione dovrebbe essere facilmente accessibile. Non mettere l'apparecchio, un mobile, ecc., sul cavo di alimentazione, ne' schiacciare il cavo. Un cavo di alimentazione danneggiato può causare incendi o provocare scosse elettriche. Prendere il cavo per la presa, non scollinare la TV tirando il cavo di alimentazione. Non toccare mai il cavo/la presa con le mani bagnate: ciò potrebbe provocare un corto circuito o una scossa elettrica. Non fare mai un nodo nel cavo né legarlo con altri cavi. Se danneggiato, deve essere sostituito, ma unicamente da personale qualificato.
- Non esporre la TV a gocce o schizzi di liquidi e non mettere oggetti pieni di liquidi, ad esempio vasi,

tazze, ecc. sulla TV (ad esempio sui ripiani sopra all'unità).

- Non esporre la TV alla luce solare diretta; non collocare fiamme libere, come ad esempio candele accese, sopra o vicino alla TV.
- Non mettere fonti di calore, come ad esempio riscaldatori elettrici, radiatori, ecc. vicino al set TV.
- Non mettere la TV su ripiani e superfici inclinate.
- Per evitare il pericolo di soffocamento, tenere le borse di plastica fuori dalla portata di neonati, bambini e animali domestici.
- Fissare con attenzione il supporto alla TV. Se il supporto è dotato di viti, serrarle saldamente al fine di evitare che la TV cada. Non serrare eccessivamente le viti e montare i piedini in gomma in modo adeguato.
- Non smaltire le batterie nel fuoco oppure con materiali pericolosi o infiammabili.

AVVERTENZA:

- Le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo, come luce solare, fuoco o simili.
- - Il volume audio in eccesso da auricolari e cuffie può causare la perdita dell'udito.

SOPRATTUTTO – MAI lasciare che alcuno, soprattutto bambini, spingano o colpiscano lo schermo, inseriscano oggetti nei fori, nelle tacche o in altre parti dell'involucro.

| | |
|--|---------------------------------------|
|  Attenzione | Rischio di gravi lesioni o morte |
|  Rischio di scossa elettrica | Rischio di tensioni pericolose |
|  Manutenzione | Componente di manutenzione importante |

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!