

**SAMSUNG**

# UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SM-R820  
SM-R825F  
SM-R830  
SM-R835F

# Obsah

## Začínáme

### 5 O zařízení Galaxy Watch Active2

#### 5 Nejdříve si přečtěte

### 10 Rozvržení zařízení

10 Obsah balení

11 Galaxy Watch Active2

13 Bezdrátová nabíječka

### 14 Baterie

14 Nabíjení baterie

16 Bezdrátové nabíjení

17 Nabíjení baterie pomocí technologie bezdrátové sdílení energie (Wireless PowerShare)

19 Úsporný režim

### 19 Nošení zařízení Galaxy Watch Active2

19 Nasazení zařízení Galaxy Watch Active2

20 Tipy a opatření týkající se pásku

21 Připnutí a výměna pásku

### 23 Zapínání a vypínání zařízení Galaxy Watch Active2

### 24 Připojování zařízení Galaxy Watch Active2 k mobilnímu zařízení

24 Instalace aplikace Galaxy Wearable

24 Připojování zařízení Galaxy Watch Active2 k mobilnímu zařízení přes rozhraní Bluetooth

26 Vzdálené připojení

### 27 Používání zařízení Galaxy Watch Active2 bez mobilního zařízení

### 28 Ovládání obrazovky

28 Kroužek

30 Dotykový displej

33 Kompozice obrazovky

34 Zapínání a vypínání obrazovky

34 Přepínání obrazovky

36 Zámek displeje

### 36 Hodinky

36 Obrazovka Hodinky

37 Změna vzhledu hodinek

38 Aktivace funkce vždy zapnutých hodinek

38 Režim Pouze hodinky

### 39 Oznámení

39 Oznamovací panel

40 Zobrazení příchozích oznámení

41 Výběr aplikací pro příjem oznámení

### 41 Rychlý panel

### 48 Zadávání textu

48 Úvod

49 Používání hlasového zadávání

50 Použití emotikonů

50 Použití režimu vkládání ručního psaní nebo klávesnice

51 Změna režimu zadávání textu

## Aplikace a funkce

### 52 Zprávy

### 54 Telefon

- 54 Úvod
- 54 Přijímání hovorů
- 56 Volat
- 56 Možnosti během hovorů

### 57 Kontakty

### 59 Samsung Health

- 59 Úvod
- 62 Denní aktivita
- 63 Kroky
- 65 Podlaží
- 66 Cvičení
- 73 Kalorie
- 73 Spánek
- 75 Srd. tep
- 77 Stres
- 79 Jídlo
- 80 Správa hmotnosti
- 81 Voda
- 82 Kofein
- 83 Together
- 84 Nastavení
- 84 Další informace

### 85 GPS

### 86 Hudba

- 86 Úvod
- 86 Přehrávání hudby
- 86 Import hudby
- 87 Přehrávání hudby pomocí zařízení Galaxy Watch Active2

- 87 Přehrávání hudby z mobilního zařízení
- 87 Přehrávání hudby bez připojení k mobilnímu zařízení

### 88 Reminder

### 89 Kalendář

### 90 Bixby

- 90 Úvod
- 90 Spouštění služby Bixby

### 91 Počasí

### 91 Upozornění

### 92 Světové hodiny

### 93 Časovač

### 93 Stopky

### 94 Galerie

- 94 Import a export obrázků
- 95 Zobrazení snímků
- 95 Odstranění obrázků

### 96 Najít telefon

### 96 Najít moje hodinky

### 97 SOS zprávy

### 99 E-mail

### 99 Galaxy Store

### 100 Nastavení

- 100 Úvod
- 100 Ciferníky
- 101 Zvuk a vibrace
- 102 Zobrazení
- 102 Rozšířené
- 104 Připojení
- 109 Aplikace
- 110 Zabezpečení
- 111 Účet (Účet a zálohování)

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!