

SAMSUNG

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SM-R820
SM-R825F
SM-R830
SM-R835F

Obsah

Začínáme

5 O zařízení Galaxy Watch Active2

5 Nejdříve si přečtete

10 Rozvržení zařízení

10 Obsah balení

11 Galaxy Watch Active2

13 Bezdrátová nabíječka

14 Baterie

14 Nabíjení baterie

16 Bezdrátové nabíjení

17 Nabíjení baterie pomocí technologie bezdrátové sdílení energie (Wireless PowerShare)

19 Úsporný režim

19 Nošení zařízení Galaxy Watch Active2

19 Nasazení zařízení Galaxy Watch Active2

20 Tipy a opatření týkající se pásku

21 Připnutí a výměna pásku

23 Zapínání a vypínání zařízení Galaxy Watch Active2

24 Připojování zařízení Galaxy Watch Active2 k mobilnímu zařízení

24 Instalace aplikace Galaxy Wearable

24 Připojování zařízení Galaxy Watch Active2 k mobilnímu zařízení přes rozhraní Bluetooth

26 Vzdálené připojení

27 Používání zařízení Galaxy Watch Active2 bez mobilního zařízení

28 Ovládání obrazovky

28 Kroužek

30 Dotykový displej

33 Kompozice obrazovky

34 Zapínání a vypínání obrazovky

34 Přepínání obrazovky

36 Zámek displeje

36 Hodinky

36 Obrazovka Hodinky

37 Změna vzhledu hodinek

38 Aktivace funkce vždy zapnutých hodinek

38 Režim Pouze hodinky

39 Oznámení

39 Oznamovací panel

40 Zobrazení příchozích oznámení

41 Výběr aplikací pro příjem oznámení

41 Rychlý panel

48 Zadávání textu

48 Úvod

49 Používání hlasového zadávání

50 Použití emotikonů

50 Použití režimu vkládání ručního psaní nebo klávesnice

51 Změna režimu zadávání textu

Aplikace a funkce

52 Zprávy

54 Telefon

- 54 Úvod
- 54 Přijímání hovorů
- 56 Volat
- 56 Možnosti během hovorů

57 Kontakty

59 Samsung Health

- 59 Úvod
- 62 Denní aktivita
- 63 Kroky
- 65 Podlaží
- 66 Cvičení
- 73 Kalorie
- 73 Spánek
- 75 Srd. tep
- 77 Stres
- 79 Jídlo
- 80 Správa hmotnosti
- 81 Voda
- 82 Kofein
- 83 Together
- 84 Nastavení
- 84 Další informace

85 GPS

86 Hudba

- 86 Úvod
- 86 Přehrávání hudby
- 86 Import hudby
- 87 Přehrávání hudby pomocí zařízení Galaxy Watch Active2

- 87 Přehrávání hudby z mobilního zařízení
- 87 Přehrávání hudby bez připojení k mobilnímu zařízení

88 Reminder

89 Kalendář

90 Bixby

- 90 Úvod
- 90 Spouštění služby Bixby

91 Počasí

91 Upozornění

92 Světové hodiny

93 Časovač

93 Stopky

94 Galerie

- 94 Import a export obrázků
- 95 Zobrazení snímků
- 95 Odstranění obrázků

96 Najít telefon

96 Najít moje hodinky

97 SOS zprávy

99 E-mail

99 Galaxy Store

100 Nastavení

- 100 Úvod
- 100 Ciferníky
- 101 Zvuk a vibrace
- 102 Zobrazení
- 102 Rozšířené
- 104 Připojení
- 109 Aplikace
- 110 Zabezpečení
- 111 Účet (Účet a zálohování)

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!