



BOSCH

Zaregistrujte
svůj nový
spotřebič na MyBosch
a získejte výhody
zdarma:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)



Sušička

WTR87TW0CS

cs Návod k použití a instalaci

Vaše nová sušička

Rozhodli jste se pro zakoupení sušičky značky Bosch.

Věnujte prosím několik minut času přečtení a seznámení se s přednostmi vaší sušičky.

Pro zajištění vysoké kvality značky Bosch byla u každé sušičky opouštějící náš závod provedena pečlivá kontrola funkce a bezvadného stavu.

Další informace k našim výrobkům, příslušenství, náhradním dílům a servisu najdete na našich internetových stránkách www.bosch-home.com nebo se obraťte na naše servisní střediska.

Popisuje-li návod k použití a instalaci různé modely, bude na odpovídajících místech upozorněno na rozdíly.



Uvedte sušičku do provozu teprve po přečtení tohoto návodu k použití a instalaci!

Grafická úprava

Varování!

Tato kombinace symbolu a výstražného slova upozorňuje na eventuální nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek smrt nebo poranění.

Pozor!

Toto výstražné slovo upozorňuje na eventuální nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek věcné a/nebo ekologické škody.

Pokyn/tip

Pokyny pro optimální používání spotřebiče / užitečné informace.

1. 2. 3. / a) b) c)

Manipulační kroky jsou označeny číslicemi nebo písmeny.

■ / -

Výčty jsou označeny čtverečkem nebo pomlčkou.

Obsah

 Předpokládané použití	4	Konec programu	26
 Bezpečnostní pokyny	4	Vyjmutí prádla a vypnutí spotřebiče	26
Děti / dospělí / domácí zvířata	4	Vyprázdnění nádržky na kondenzovanou vodu	26
Instalace	5	Odstranění vláken	27
Obsluha	7	 Nastavení spotřebiče	29
Čištění/údržba	10	Dětská pojistka	29
 Pokyny pro úsporu	11	Upozorňující signál	29
 Instalace a připojení spotřebiče.	12	Přízpusobení nastavení spotřebiče	29
Rozsah dodávky	12	 Odtok kondenzované vody.	31
Instalace spotřebiče	12	 Čištění a údržba.	33
Připojení spotřebiče	14	Čištění spotřebiče	33
Před prvním použitím	15	Čištění senzoru vlhkosti	34
Volitelné příslušenství	15	Čištění spodní části	34
 Stručný návod	16	 Nápověda pro spotřebič	38
 Seznámení se spotřebičem.	17	 Přeprava spotřebiče	40
Přehled spotřebiče	17	 Hodnoty spotřeby	41
Panel	18	Tabulka s hodnotami spotřeby	41
 Displej.	18	Nejefektivnější program pro bavlněné textilie	41
 Přehled programů	21	 Technické údaje	42
 Nastavení programu	22	 Likvidace	42
 Prádlo	23	 Zákaznický servis	43
Příprava prádla	23		
Třídění prádla	23		
 Obsluha spotřebiče	24		
Vložení prádla a zapnutí spotřebiče	24		
Nastavení programu	25		
Spuštění programu	25		
Průběh programu	25		
Změna programu nebo přidání prádla	25		
Přerušování programu	26		

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!