



Zaregistrujte
svůj nový
spotřebič na MyBosch
a získejte výhody
zdarma:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)



Sušička

WTX87KH0BY

cs Návod k použití a instalaci

Vaše nová sušička

Rozhodli jste se pro zakoupení sušičky značky Bosch.

Věnujte prosím několik minut času přečtení a seznámení se s přednostmi vaší sušičky.

Pro zajištění vysoké kvality značky Bosch byla u každé sušičky opouštějící náš závod provedena pečlivá kontrola funkce a bezvadného stavu.

Další informace k našim výrobkům, příslušenství, náhradním dílům a servisu najdete na našich internetových stránkách www.bosch-home.com nebo se obraťte na naše servisní střediska.

Popisuje-li návod k použití a instalaci různé modely, bude na odpovídajících místech upozorněno na rozdíly.



Uvedte sušičku do provozu teprve po přečtení tohoto návodu k použití a instalaci!

Grafická úprava

Varování!

Tato kombinace symbolu a výstražného slova upozorňuje na eventuální nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek smrt nebo poranění.

Pozor!

Toto výstražné slovo upozorňuje na eventuální nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek věcné a/nebo ekologické škody.

Pokyn/tip

Pokyny pro optimální používání spotřebiče / užitečné informace.

1. 2. 3. / a) b) c)

Manipulační kroky jsou označeny číslicemi nebo písmeny.

■ / -

Výčty jsou označeny čtverečkem nebo pomlčkou.

Obsah

 Předpokládané použití	4	Vyjmutí prádla a vypnutí spotřebiče.	30
 Bezpečnostní pokyny	5	Vyprázdnění nádržky na kondenzovanou vodu	31
Děti / dospělí / domácí zvířata	5	 Nastavení spotřebiče	32
Instalace	6	Dětská pojistka	32
Obsluha	8	Upozorňující signál	32
Čištění/údržba	10	Základní nastavení	32
 Pokyny pro úsporu	12	 Home Connect	33
 Instalace a připojení spotřebiče	12	Vyvolání nabídky Home Connect.	34
Rozsah dodávky	12	Spojení s domácí sítí nebo aplikací Home Connect	34
Instalace spotřebiče	13	Aktivace/deaktivace Wi-Fi	37
Připojení spotřebiče	15	Resetování síťových nastavení.	37
Před prvním použitím	16	Aktualizace softwaru	38
Volitelné příslušenství	16	Řízení energie	38
 Stručný návod	17	Inteligentní doporučení programu	40
 Seznámení se spotřebičem	18	vzdálená diagnostika.	40
Přehled spotřebiče	18	Upozornění k ochraně údajů	41
Panel	19	Prohlášení o shodě	41
 Displej	20	 Funkce odstranění pomačkání	42
 Přehled programů	23	Naplnění nádržky na vodu.	42
 Nastavení	25	Programy pro odstranění pomačkání.	43
 Prádlo	27	Čištění sítka v nádržce na vodu.	43
Příprava prádla	27	 Odtok kondenzované vody	44
Třídění prádla	27	 Čištění a údržba	47
 Obsluha spotřebiče	28	Čištění spotřebiče	47
Vložení prádla a zapnutí spotřebiče	28	Čištění spodní části	48
Nastavení programu	29	Čištění senzoru vlhkosti.	51
Spuštění programu	29	Čištění sítka v nádržce na kondenzovanou vodu	52
Průběh programu	30	 Údržba spotřebiče	53
Změna programu nebo přidání prádla	30	Příprava před údržbou spotřebiče	53
Přerušení programu	30	Provedení jednoduché údržby spotřebiče	55
Konec programu.	30	Provedení intenzivní údržby spotřebiče	56

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!