

# ONKYO

AV PŘÍJÍ MAČ

# TX-NR696

Návod k použití



Obsah

Spojení

- Připojení reproduktorů

Přehrávání

Založit

Odstraňování problémů

slepé střevo

Doplňkové informace

Co je v krabici	5
Další funkce (aktualizace firmwaru)	6
Aktualizovat informace o firmwaru	6
Obsluha přidanych nových funkcí	6
Postup aktualizace firmwaru	7
Návy dílů	10
Přední panel	10
Zobrazit	12
Zadní panel	13
Dálkový ovladač	16

## Spojení

Připojení reproduktorů	18
Instalace reproduktoru	19
Připojení reproduktorů a nastavení „Nastavení reproduktorů“	25
Připojení výkonového zesilovače (Pouze pro evropské, australské a asijské modely)	35
Kombinace reproduktorů	36
Připojení televizoru	38
K ARC TV	39
Na TV bez ARC	40
Připojení přehrávacích zařízení	41
Připojení AV komponentu s konektorem HDMI Jízdní	41

Připojení zvukového zařízení	42
Připojení videokamery atd.	43
Připojení AV komponenty v samostatné místnosti (více zónové připojení)	44
Připojení TV (ZONE 2)	44
Připojení předhlavního zesilovače (ZÓNA 2)	45
Připojení ZONE B	46
Připojení předhlavního zesilovače atd. (ZONE B)	46
Připojení antén síťové připojení	47
Připojení síťové připojení	48
Připojení napájecího kabelu	49

## Přehrávání

AV komponentní přehrávání	51
Základní operace	51
Přehrávání BLUETOOTH®	52
Základní operace	52
Internetové rádio	53
Přehrávání	53
Spotify	55
AirPlay®	56
Přehrávání na této jednotce	56
Přehrávání na více zařízeních (AirPlay2)	57
DTS Play-Fi®	58

Přehrávání	58	Poslech AM/FM rádia	73
FlareConnect™	59	Naladění rozhlasové stanice	73
Přehrávání	59	Předvolba rozhlasové stanice	75
Paměťové zařízení USB	60	Použití RDS (evropské, australské a asijské modely) 77	
Základní operace	60	Více zónový	78
Zařízení a podporovaný formát	62	Přehrávání	79
Přehrávání souborů na PC a NAS (Music Server) 63		ZONE B Přehrávání	81
Nastavení programu Windows Media® Player	63	Přehrávání	81
Přehrávání	64	Komfortní funkce	82
Podporované zvukové formáty	67	Zobrazení vašeho oblíbeného videa na TV během přehrávání Hudba	82
Play Queue	68	Úprava tónu	83
Počáteční nastavení	68	Časovač vypnutí	84
Přidání informací o frontě přehrávání	68	Režim poslechu	85
Řadit a mazat	69	Výběr režimu poslechu	85
Přehrávání	69	Rozložení reproduktorů a volitelné režimy poslechu 87	
Amazon Music	70	Efekty režimu poslechu 90	
Registrace této jednotky u Amazon Music	70	Vstupní formáty a volitelné režimy poslechu	96
Přehrávání Amazon Music	70	Zadávání znaků	111
Připojení systému Sonos pro přehrávání	71	<b>Založit</b>	
Nezbytné vybavení	71	Nabídka nastavení	112
Jak propojit tuto jednotku a Sonos Connect	71	Seznam menu	112
Nastavení	71	Operace s menu	114
Hraní Sonos na této jednotce	72		

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!