



ABLH

Subwoofer

NS-SW100/NS-SW050



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CZ

Autorizovaný distributor: K + B Progres, a.s., U Expertu 91, 250 69 Klíčany, Czech Republic

www.yamaha-hifi.cz





UPOZORNĚNÍ: Před použitím přístroje si přečtěte následující pokyny

Před použitím výrobku si pozorně přečtěte tento návod. Společnost Yamaha neodpovídá za žádné škody na majetku ani zdraví v případě neuposlechnutí těchto pokynů.

- Přečtěte si pozorně tuto příručku, abyste mohli plně využít všech předností přístroje. Příručku uložte na bezpečném místě pro nahlédnutí v budoucnu.
- Přístroj instalujte na chladném, suchém a čistém místě mimo dosah oken, zdrojů tepla a zdrojů nadměrných vibrací, prachu, vlhkosti a chladu. Chraňte před zdroji elektrického rušení (např. transformátory a elektromotory). Nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Napájecí napětí musí být shodné s údajem na štítku přístroje. Použití vyššího než specifikovaného napětí je nebezpečné a může způsobit požár, poškodit přístroj nebo zapříčinit úraz.
- Při zacházení s ovladači, spínači a kabely nepoužívejte sílu. Pokud již zapojený přístroj přemístíte, odpojte nejprve síťový přívod a všechny kabely. Za kabely nikdy netahejte.
- Pokud nebudete přístroj delší dobu používat (například o dovolené), odpojte napájecí přívod ze zásuvky.
- Během bouřky odpojte síťový přívod ze zásuvky.
- Přístroj je vybaven výkonovým zesilovačem, zadní panel proto vyzařuje teplo. Umístěte proto přístroj dále od stěny a ponechte mezeru nejméně 20 cm nad přístrojem, okolo něj a za ním, hrozí poškození a požár. Nikdy neumísťujte přístroj zadním panelem dolů ani těsně proti jiným povrchům.
- Nezakrývejte zadní panel přístroje novinami, utěrkami, dečkami atd., které by zabraňovaly odvodu tepla. Nárůst teploty uvnitř přístroje by mohl způsobit požár, poškodit přístroj, nebo zapříčinit úraz.
 - Následující předměty nepokládejte na tento přístroj:
 - Sklo, porcelán, malé kovové předměty apod.
 - V důsledku ořesů mohou předměty z přístroje spadnout a rozbít se nebo způsobit úraz.
 - Zapálené svíčky apod.
 - V důsledku ořesů mohou zdroje otevřeného ohně spadnout a způsobit požár nebo zranění.
 - Nádoby s tekutinami
 - V důsledku ořesů mohou nádoby spadnout a vylítá voda může poškodit přístroj, způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
- Neumisťujte přístroj na místa, kde by mohlo dojít ke vniknutí cizích předmětů nebo kapalin. To může způsobit požár, poškození výrobku nebo úraz elektrickým proudem.
- Do otvoru YST na pravé straně skříně nevkládejte ruce ani žádné cizí předměty. Při přenášení přístroje nepoužívejte otvor jako madlo, může dojít ke zranění a poškození výrobku.

- Do blízkosti otvoru neumísťujte křehké ani vratké předměty. Předměty mohou spadnout působením tlaku vzduchu a ořesů a způsobit přitom škody nebo úraz.
- Přístroj nikdy neotevírejte. Hrozí přitom úraz elektrickým proudem, v přístroji je vysoké napětí. Může dojít ke zranění osob nebo poškození přístroje. Dojde-li k vniknutí cizího předmětu do přístroje, obraťte se na servis.
- Při použití zvlhčovače vzduchu zabraňte srážení vlhkosti uvnitř výrobku ponecháním dostatečného prostoru okolo přístroje a potlačením příliš vysoké vlhkosti. Srážená vlhkost může způsobit požár, poškození výrobku nebo úraz elektrickým proudem.
- Silné basové zvuky přenášené reproduktory mohou způsobit zvukovou zpětnou vazbu s gramofonem. V takovém případě umístěte přístroj do větší vzdálenosti od gramofonu.
- Trvalá reprodukce určitého zvuku při vysoké hlasitosti způsobí poškození výrobku. Pokud např. přehráváte sinusový signál 20 Hz – 50 Hz z testovacího disku nebo nízké kmitočty z elektronického nástroje apod., nebo při spuštění přenosky gramofonu na desku, snižte hlasitost na zesilovači, aby nedošlo k poškození reproduktorů.
- Pokud slyšíte z reproduktorů zkreslený zvuk (nepřirozené přerušované nebo trvalé chrapění či údery), snižte hlasitost. Extrémně silné signály nízkých kmitočtů z filmového zvuku či hudby mohou způsobit poškození výrobku.
- Vibrace vyvolané zvuky nízkého kmitočtu mohou rušit i obraz televizoru. V takovém případě umístěte přístroj do větší vzdálenosti od televizoru.
- Nepokoušejte se přístroj čistit chemickými rozpouštědly, mohlo by dojít k poškození povrchové úpravy. Použijte čistý a suchý hadřík.
- Než usoudíte, že je zařízení porouchané, přečtěte si nejprve kapitolu „ODSTRANOVÁNÍ POTÍŽÍ“, kde jsou popsány nejčastější chyby při používání přístroje.
- Přístroj instalujte v blízkosti síťové zásuvky tak, aby byl napájecí přívod snadno přístupný.
- Bezpečné umístění a instalace jsou zodpovědností majitele. Yamaha nezodpovídá za žádné nehody způsobené nesprávným umístěním nebo instalací reproduktorů.

VAROVÁNÍ
NEVYSTAVUJTE PŘÍSTROJ DEŠTI NEBO VLHKOSTI.
OMEZTE TAK RIZIKO POŽÁRU NEBO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PROUDEM.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!