



Parní trouba HSG636BS1









BOSCH

cz Návod k použití



Obsah

 Použití podle určení	4	 Časové funkce	21
 Důležité bezpečnostní pokyny	5	Čas úpravy pokrmu.....	21
Všeobecné pokyny.....	5	Čas ukončení úpravy pokrmu.....	21
Pára.....	5	Budík.....	22
 Příčiny poškození	6	 Dětská pojistka	23
Všeobecné pokyny.....	6	Aktivace a deaktivace.....	23
Pára.....	7	 Základní nastavení	23
 Ochrana životního prostředí	7	Změna základního nastavení.....	23
Tipy pro úsporu energie.....	7	Přehled základních nastavení.....	24
Ekologická likvidace spotřebiče.....	7	Výpadek elektrického proudu.....	24
 Seznámení se se spotřebičem	8	Změna času.....	24
Ovládací panel.....	8	 Režim sabat	25
Ovládací prvky.....	8	Spuštění režimu sabat.....	25
Displej.....	9	 Čistící prostředky	25
Druhy programů.....	9	Vhodné čisticí prostředky.....	25
Druhy ohřevů.....	10	Plochy pečicího prostoru.....	26
Pára.....	11	Udržování spotřebiče v čistotě.....	27
Další informace.....	11	 Funkce čištění	27
Funkce pečicího prostoru.....	11	Odvápnění.....	27
Nádržka na vodu.....	11	 Závěsné rošty	28
 Příslušenství	12	Vysazení a nasazení závěsných roštů.....	28
Dodávané příslušenství.....	12	 Dvířka spotřebiče	29
Vkládání příslušenství.....	12	Vysazení a nasazení dvířek spotřebiče.....	29
Zvláštní příslušenství.....	13	Sundání krytu dvířek.....	30
 Před prvním použitím	14	Vysazení a nasazení skla dvířek.....	31
Před prvním uvedením do provozu.....	14	 Co dělat v případě poruchy ?	32
První uvedení do provozu.....	14	Odstranění závad svépomocí.....	32
Kalibrace spotřebiče a vyčištění pečicího prostoru.....	14	Maximální doba provozu.....	33
Čištění příslušenství.....	15	Osvětlení pečicího prostoru.....	33
 Obsluha spotřebiče	15	 Zákaznický servis	34
Zapnutí a vypnutí spotřebiče.....	15	Označení produktu (č. E) a výrobní číslo (č. FD).....	34
Spuštění provozu.....	15	 Pokrmly	34
Nastavení druhu programu.....	16	Upozornění k nastavení.....	34
Nastavení druhu ohřevu a teploty.....	16	Volba pokrmu.....	35
Rychlý ohřev.....	16	Nastavení pokrmu.....	35
 Pára	17		
Zvuky.....	17		
Vaření v páře.....	17		
Pečení v páře - pečení s podporou páry.....	17		
Regenerační ohřev.....	18		
Stupeň kynutí.....	18		
Rozmrazování.....	18		
Naplnění nádržky na vodu.....	19		
Po každém použití páry.....	20		

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!