

Uživatelská příručka

S27R75* S32R75*

Barva a vzhled se mohou lišit podle výrobku. Specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění za účelem zlepšení výkonu výrobku.

Změny obsahu této příručky za účelem zlepšení kvality bez upozornění jsou vyhrazeny.

© Samsung Electronics

Vlastníkem autorských práv k této příručce je společnost Samsung Electronics.

Používání nebo rozmnožování této příručky či jejích částí bez souhlasu společnosti Samsung Electronics je zakázáno.

Jiné ochranné známky než Samsung Electronics jsou majetkem příslušných vlastníků.

V následujících případech může být účtován správní poplatek:

(a) Pokud přivoláte technika, ale na výrobku nebude zjištěna žádná závada (např. protože jste si nepřečetli uživatelskou příručku).

(b) Pokud přístroj přinesete do opravy, ale na výrobku nebude zjištěna žádná závada (např. protože jste si nepřečetli uživatelskou příručku).

O výši správního poplatku budete informováni před návštěvou technika.

Obsah

Před použitím výrobku

Zabezpečení prostoru instalace	4
Bezpečnostní opatření	4
Čištění	5
Elektřina a bezpečnost	5
Instalace	6
Provoz	7

Příprava

Části	10
Ovládací panely	10
Průvodce směrovými tlačítky	11
Průvodce funkčními tlačítky	12
Konfigurace položek Eye Saver Mode, Brightness a Contrast dle průvodce směrovými tlačítky	13
Typy konektorů	14
Upgrade softwaru prostřednictvím USB	15
Nastavení sklonu a výšky výrobku	17
Opatření při přesouvání monitoru	18
Opatření pro montáž a použití	19
Montáž stojanu na stůl	20
Instalace	21
Přípevnění stojanu	21
Sejmutí stojanu	22
Uspořádání připojených kabelů	23

Připojení a používání vstupních zařízení

Před montáží monitoru si přečtěte následující pokyny.	24
Připojení a užívání PC	24
Připojení pomocí kabelu HDMI	24
Připojení pomocí kabelu MINI DP	25
Připojení napájení	25
Správné držení těla při používání monitoru	26
Instalace ovladače	26
Nastavení optimálního rozlišení	26

Nastavení obrazovky

SAMSUNG MAGIC Bright	27
Brightness	28
Contrast	28
Sharpness	28
Color	28
SAMSUNG MAGIC Upscale	29
HDMI Black Level	29
Eye Saver Mode	29
Game Mode	29
Response Time	29

Picture Size	30
Screen Adjustment	30

Konfigurace nastavení PIP/PBP

PIP/PBP Mode	31
Size	32
Position	32
Picture Size	32
Contrast	33

Nastavení hodnot OSD (zobrazení na obrazovce)

Transparency	34
Position	34
H-Position	34
V-Position	34
Language	34
Display Time	34

Obsah

Nastavení a resetování

Self Diagnosis	35
DisplayPort Ver.	37
HDMI Mode	37
Eco Saving Plus	37
Off Timer Plus	38
PC/AV Mode	38
Source Detection	38
Key Repeat Time	39
Power LED On	39
Reset All	39

Information

Information	40
-------------	----

Instalace softwaru

Easy Setting Box	41
Omezení a problémy s instalací	41
Proveďte upgrade stáhnutím firmwaru z webové stránky	41
Požadavky na systém	41

Průvodce odstraňováním potíží

Požadavky před kontaktováním centra služeb zákazníkům společnosti Samsung	42
Diagnostika produktu (problém s obrazem)	42
Kontrola rozlišení a frekvence	42
Kontrolní kroky	42
Otázky a odpovědi	44

Specifikace

Obecné	45
Tabulka standardních režimů signálu	46

Příloha

Odpovědnost za placenou službu (náklady pro zákazníky)	51
Nejedná se o vadu výrobku	51
Pokud dojde k poškození výrobku vinou zákazníka jiného důvodu	51

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!