

Uživatelská příručka

S34J550WQ* S34J552WQ*

Barva a vzhled se mohou lišit podle výrobku. Specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění za účelem zlepšení výkonu výrobku.

Změny obsahu této příručky za účelem zlepšení kvality bez upozornění jsou vyhrazeny.

© Samsung Electronics

Vlastníkem autorských práv k této příručce je společnost Samsung Electronics.

Používání nebo rozmnožování této příručky či jejích částí bez souhlasu společnosti Samsung Electronics je zakázáno.

Jiné ochranné známky než Samsung Electronics jsou majetkem příslušných vlastníků.

V následujících případech může být účtován správní poplatek:

- (a) Pokud přivoláte technika, ale na výrobku nebude zjištěna žádná závada (např. protože jste si nepřečetli uživatelskou příručku).
- (b) Pokud přístroj přinesete do opravy, ale na výrobku nebude zjištěna žádná závada (např. protože jste si nepřečetli uživatelskou příručku).

O výši správního poplatku budete informováni před návštěvou technika.

Obsah

Před použitím výrobku

Zabezpečení prostoru instalace	4
Bezpečnostní opatření pro skladování	4
Bezpečnostní opatření	4
Čištění	5
Elektřina a bezpečnost	5
Instalace	6
Provoz	7

Příprava

Části	10
Ovládací panely	10
Průvodce směrovými tlačítky	11
Průvodce funkčními tlačítky	12
Konfigurace položek Eye Saver Mode, Brightness a Contrast na úvodní obrazovce	14
Změna nastavení hodnoty Volume	14
Typy konektorů	15
Nastavení sklonu monitoru	16
Zámek proti krádeži	16
Opatření při přesouvání monitoru	17
Instalace soupravy pro montáž na stěnu nebo stolního stojanu	18
Instalace	19
Přípevnění stojanu	19
Sejmutí stojanu	20

Připojení a používání vstupních zařízení

Před instalací monitoru si přečtěte následující pokyny.	21
Připojení a užívání PC	21
Připojení pomocí kabelu HDMI	21
Připojení pomocí kabelu HDMI-DVI	22
Připojení pomocí kabelu DP	22
Připojení sluchátek	22
Připojení napájení	23
Správné držení těla při používání monitoru	24
Instalace ovladače	24
Nastavení optimálního rozlišení	24

Nastavení obrazovky

SAMSUNG MAGIC Bright	25
Brightness	26
Contrast	26
Sharpness	26
Color	26
SAMSUNG MAGIC Upscale	27
HDMI Black Level	27
Eye Saver Mode	27
Game Mode	28
Response Time	28
Low Input Lag	28
Picture Size	29
Screen Adjustment	29

Obsah

Konfigurace nastavení PIP/PBP

PIP/PBP Mode	30
Size	31
Position	31
Sound Source	31
Source	32
Picture Size	32
Contrast	33

Nastavení hodnot OSD (zobrazení na obrazovce)

Transparency	34
Position	34
Language	34
Display Time	34

Nastavení a resetování

FreeSync	35
Eco Saving Plus	37
Off Timer Plus	37
PC/AV Mode	38
DisplayPort Ver.	38
Source Detection	38
Key Repeat Time	38
Power LED On	38
Reset All	38
Information	39

Instalace softwaru

Easy Setting Box	40
Omezení a problémy s instalací	40
Požadavky na systém	40

Průvodce odstraňováním potíží

Požadavky před kontaktováním centra služeb zákazníkům společnosti Samsung	41
Ověření funkce výrobku	41
Kontrola rozlišení a frekvence	41
Kontrolní kroky	41
Otázky a odpovědi	43

Specifikace

Obecné	44
Tabulka standardních režimů signálu	45

Příloha

Odpovědnost za placenou službu (náklady pro zákazníky)	47
Nejedná se o vadu výrobku	47
Pokud dojde k poškození výrobku vinou zákazníka jiného důvodu	47

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!