

Uživatelská příručka

U*R59*

Barva a vzhled se mohou lišit podle výrobku. Specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění za účelem zlepšení výkonu výrobku.

Změny obsahu této příručky za účelem zlepšení kvality bez upozornění jsou vyhrazeny.

© Samsung Electronics

Vlastníkem autorských práv k této příručce je společnost Samsung Electronics.

Používání nebo rozmnožování této příručky či jejích částí bez souhlasu společnosti Samsung Electronics je zakázáno.

Jiné ochranné známky než Samsung Electronics jsou majetkem příslušných vlastníků.

V následujících případech může být účtován správní poplatek:

- (a) Pokud přivoláte technika, ale na výrobku nebude zjištěna žádná závada (např. protože jste si nepřečetli uživatelskou příručku).
- (b) Pokud přístroj přinesete do opravy, ale na výrobku nebude zjištěna žádná závada (např. protože jste si nepřečetli uživatelskou příručku).

O výši správního poplatku budete informováni před návštěvou technika.

Obsah

Před použitím výrobku

Zabezpečení prostoru instalace	4
Bezpečnostní opatření pro skladování	4
Bezpečnostní opatření	4
Čištění	5
Elektřina a bezpečnost	5
Instalace	6
Provoz	7

Příprava

Části	10
Ovládací panely	10
Průvodce směrovými tlačítky	11
Průvodce funkčními tlačítky	12
Konfigurace položek Eye Saver Mode, Brightness a Contrast na úvodní obrazovce	14
Změna nastavení hodnoty Volume	14
Typy konektorů	15
Nastavení sklonu monitoru	16
Zámek proti krádeži	16
Opatření při přesouvání monitoru	17
Instalace	18
Přípevnění stojanu	18
Sejmutí stojanu	19

Připojení a používání vstupních zařízení

Před instalací monitoru si přečtěte následující pokyny.	20
Připojení a užívání PC	20
Připojení pomocí kabelu HDMI	20
Připojení pomocí kabelu HDMI-DVI	21
Připojení pomocí kabelu DP	21
Připojení sluchátek	21
Připojení napájení	22
Uspořádání připojených kabelů	22
Správné držení těla při používání monitoru	23
Instalace ovladače	23
Nastavení optimálního rozlišení	23

Obraz

SAMSUNG MAGIC Bright	24
Brightness	25
Contrast	25
Sharpness	25
Color	25
SAMSUNG MAGIC Upscale	26
HDMI Black Level	26
Eye Saver Mode	26
Game Mode	26
Response Time	26
Picture Size	27
Screen Adjustment	27

Obsah

PBP

PBP Mode	28
Sound Source	29
Picture Size	29
Contrast	29

OnScreen Display

Transparency	30
Language	30
Display Time	30

System

Self Diagnosis	31
Smart ECO Saving+	33
Off Timer Plus	33
PC/AV Mode	34
DisplayPort Ver.	34
HDMI Mode	34
Source Detection	34
Key Repeat Time	34
Power LED On	35
Reset All	35
Information	35

Instalace softwaru

Easy Setting Box	36
Omezení a problémy s instalací	36
Požadavky na systém	36

Průvodce odstraňováním potíží

Požadavky před kontaktováním centra služeb zákazníkům společnosti Samsung	37
Ověření funkce výrobku	37
Kontrola rozlišení a frekvence	37
Kontrolní kroky	37
Otázky a odpovědi	39

Specifikace

Obecné	40
Tabulka standardních režimů signálu	41

Příloha

Odpovědnost za placenou službu (náklady pro zákazníky)	44
Nejedná se o vadu výrobku	44
Pokud dojde k poškození výrobku vinou zákazníka jiného důvodu	44

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!