

E14/R14/E15/S3 Gen 2
Uživatelská příručka

ThinkPad



Lenovo

Toto čtěte nejdříve

Než použijete tuto dokumentaci a produkt, který popisuje, nezapomeňte si přečíst následující informace, kterým je třeba porozumět:

- Dodatek A „Důležité bezpečnostní instrukce“ na stránce 63
- *Bezpečnostní pokyny a informace o záruce*
- *Návod k nastavení*

Druhé vydání (září 2019)

© Copyright Lenovo 2019.

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÁ PRÁVA: Pokud jsou data nebo software dodávány v souladu se smlouvou General Services Administration „GSA“, pak používání, rozmnožování nebo zpřístupňování jsou předmětem omezení uvedených ve smlouvě č. GS-35F-05925.

Obsah

O této dokumentaci. iii

Kapitola 1. Seznamte se s počítačem 1

Pohled zepředu	1
Základní pohled (E14/R14/S3 Gen 2).	2
Základní pohled (E15)	4
Pohled z levé strany	5
Pohled z pravé strany	7
Vlastnosti a specifikace	8
Prohlášení k rychlosti přenosu přes USB	9

Kapitola 2. Seznámit se s počítačem 11

Začít se systémem Windows 10	11
Účet Windows	11
Uživatelské rozhraní Windows	12
Štítek Windows	13
Připojit k sítím	13
Připojit ke kabelové síti Ethernet.	13
Připojení k sítím Wi-Fi	13
Připojení k zařízení s podporou Bluetooth	14
Použití programu Lenovo Vantage	14
Interakce s vaším počítačem	15
Použití klávesových zkratk	16
Použití polohovacího zařízení TrackPoint	18
Použití dotykové plošky	19
Použití multimédií	21
Použití zvuku	21
Použití kamery	22
Připojení k externímu displeji	22

Kapitola 3. Prozkoumat počítač 25

Řízení napájení	25
Kontrola stav a teplotu baterie	25
Nabíjení počítače	25
Maximalizovat výdrž baterie.	26
Nastavit chování tlačítka napájení	26
Nastavit schéma napájení	26
Režim v letadle	26
Možnosti nákupu	27

Kapitola 4. Zajištění počítače a informací 29

Zamknout počítač.	29
Použití hesel	29

Typy hesel.	29
Nastavení, změna a odstranění hesla.	30
Používání snímače otisku prstu (u vybraných modelů)	31
Použití brány firewall a antivirový program	32

Kapitola 5. Konfigurovat pokročilá nastavení. 33

UEFI BIOS	33
Co je UEFI BIOS	33
Spustíte nabídku systému UEFI BIOS.	33
Procházení rozhraním systému UEFI BIOS	33
Změna spouštěcí sekvence	33
Nastavení systémového data a času	34
Aktualizace systému UEFI BIOS	34
Informace o obnovení	34
Obnovte systémové soubory a nastavení do dřívějšího stavu	34
Obnovte své soubory ze zálohy	34
Resetovat počítač	35
Použití pokročilé možnosti	35
Automatické obnovení systému Windows	35
Vytvořit a použít zařízení USB pro obnovení systému.	35
Nainstalovat Windows 10 a ovladače	36

Kapitola 6. Výměna CRU 39

Co jsou jednotky CRU	39
Zakázat Rychlé spuštění a vestavěnou baterii	39
Vyměnit jednotku CRU	40
Sestava zadního krytu	40
Paměťový modul	43
Interní úložná jednotka	44
Jednotka SSD M.2	47
Sestava reproduktoru	53

Kapitola 7. Nápověda a podpora 55

Časté dotazy.	55
Chybové zprávy	57
Chyby hlášené pomocí zvukových signálů	58
Zdroje ke svépomoci	59
Zavolejte Lenovo	60
Než budete kontaktovat Lenovo	60
Středisko podpory Lenovo	60
Zakoupit další služby	61

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!