



Registrujte si již nyní Váš spotřebič
BOSCH na:
www.bosch-home.com/welcome



Pračka
WAT24460BY



BOSCH

CZ Návod k použití a instalaci



4 242002 814544

Vaše nová pračka

Rozhodli jste se pro pračku značky Bosch.

Věnujte prosím několik minut času přečtení a seznámení se s přednostmi vaší pračky.

Pro zajištění vysoké kvality značky Bosch byla u každé pračky opouštějící náš závod provedena pečlivá kontrola funkce a bezvadného stavu.

Další informace k našim výrobkům, příslušenství, náhradním dílům a servisu najdete na našich internetových stránkách www.bosch-home.com nebo se obraťte na naše servisní střediska.

Popisuje-li návod k použití a instalaci různé modely, bude na odpovídajících místech upozorněno na rozdíly.



Pračku uveďte do provozu až po přečtení tohoto návodu k použití a instalaci!

Grafická úprava

Varování!

Tato kombinace symbolu a výstražného slova upozorňuje na eventuelní nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek smrt nebo poranění.

Pozor!

Toto výstražné slovo upozorňuje na eventuelní nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek věcné a/nebo ekologické škody.

Pokyn/tip

Pokyny pro optimální používání spotřebiče / užitečné informace.

1. 2. 3. / a) b) c)

Manipulační kroky jsou označeny číslicemi nebo písmeny.

■ / -

Výčty jsou označeny čtverečkem nebo pomlčkou.

Obsah

 Použití k určenému účelu 4	 Obsluha spotřebiče 19
 Bezpečnostní pokyny 5	Příprava pračky. 19
Elektrická bezpečnost. 5	Volba programu / zapnutí spotřebiče 19
Nebezpečí poranění 5	Změna nastavení programu 20
Bezpečnost dětí 5	Volba doplňujících nastavení programu. 20
 Ochrana životního prostředí. 7	Vložení prádla do bubnu 20
Obal / starý spotřebič. 7	Dávkování a plnění pracích a ošetřovacích prostředků. 20
Pokyny pro úsporu 7	Spuštění programu 21
 Seznámení se spotřebičem. 8	Dětská pojistka 22
Pračka 8	Přidání prádla 22
Ovládací panel 9	Změna programu 22
Displej. 10	Přerušení programu. 22
 Přehled programů. 11	Konec programu při stop po máchání. 22
 Údaje o spotřebě. 13	Konec programu 22
 Prádlo 15	Vyjmutí prádla / vypnutí spotřebiče. 23
Příprava prádla 15	 Senzory 23
Třídění prádla 15	Množstevní automatika 23
Škrobení 15	Systém kontroly rovnoměrného rozložení prádla. 23
Barvení/odbarvování. 16	VoltCheck 23
Namáčení 16	 Nastavení signálů 24
 Prací prostředky 16	 Čištění a údržba. 24
Volba správného pracího prostředku.16	Plášť pračky / ovládací panel24
Úspora energie a pracích prostředků17	Prací buben. 25
 Přednastavené hodnoty programů 17	Odstraňování vodního kamene 25
Teplota 17	Násypka na prací prostředky a plášť. 25
Otáčky odstředění. 17	Ucpané čerpadlo. 25
Hotovo za dobu 18	Ucpaná odtoková hadice na sifonu.... 26
 Doplňující nastavení programu 18	Ucpané sítko v přívodu vody. 26
Speed Eco 18	 Co dělat v případě poruchy? . . 26
Ochrana proti zmač. 19	Nouzové odblokování 26
Voda&máchání+ 19	Upozornění na displeji. 27
Předpírka 19	Co dělat v případě poruchy? 28

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!