

EPSON®

Uživatelská příručka

Multimedia Projector

**EB-1795F
EB-1785W
EB-1781W
EB-1780W**

Symboly, Upozornění a Způsob Zobrazení Položek v této Příručce **6**

Seznámení s projektorem **7**

Funkce projektoru **8**

Rychlé a snadné nastavení	8
Software Easy Wireless Projection	8
Flexibilní konektivita	9
Připojení k počítačům	10
Připojení k mobilním zařízením	10
Podpora hladkých nastavení	10

Součásti a funkce projektoru **11**

Součásti projektoru - přední strana	11
Součásti projektoru - zadní strana	12
Součásti projektoru - dolní strana	13
Součásti projektoru - ovládací panel	13
Součásti projektoru - dálkový ovladač	15

Instalace a nastavení projektoru **17**

Umístění projektoru **18**

Možnosti nastavení a instalace projektoru	19
Projekční vzdálenost	19

Připojení projektoru **20**

Připojení k počítači	20
Připojení k počítači pro USB obraz a zvuk	20
Připojení k počítači pro VGA obraz a zvuk	21
Připojení k počítači pro HDMI obraz a zvuk	22
Připojení k chytrým telefonům a tabletům	22
Připojení ke zdrojům obrazu	23
Připojení ke zdroji videa HDMI	23
Připojení ke zdroji videa Komponentní-na-VGA	24

Připojení ke zdroji kompozitního videa	25
Připojení k externím USB zařízením	25
Promítání na zařízení USB	25
Připojení k zařízení USB	26
Odpojení zařízení USB	26
Připojení k projektoru dokumentů	27

Vložení baterií do dálkového ovladače **28**

Používání dálkového ovladače	28
------------------------------------	----

Otevření krytu objektivu **30**

Používání základních funkcí projektoru **31**

Zapnutí projektoru **32**

Hlavní obrazovka	33
------------------------	----

Vypnutí projektoru **35**

Nastavení data a času **36**

Výběr jazyka nabídek projektoru **38**

Režimy promítání **39**

Změna režimu promítání pomocí dálkového ovladače	39
Změna režimu promítání pomocí nabídek	39

Úprava výšky obrazu **41**

Tvar obrazu **42**

Auto lichoběž. - V/S	42
Auto. lichoběžník S	42
Automatická oprava tvaru obrazu pomocí funkce Screen Fit	43
Oprava tvaru obrazu pomocí tlačítek pro opravu lichoběžníkového obrazu	44
Oprava tvaru obrazu pomocí funkce Quick Corner	45

Změna velikosti obrazu pomocí ovladače zvětšení **48**

Ostření obrazu pomocí tlačítka ostření **49**

Ostření obrazu pomocí ovladače zaostření **50**

Výběr zdroje obrazu	51	Zvětšování obrazu	79
Poměr stran obrazu	53	Používání dálkového ovladače jako bezdrátové myši	80
Změna poměru stran obrazu	53	Používání dálkového ovladače jako ukazatele	81
Dostupné poměry stran obrazu	53	Uložení obrázku uživatelského loga	82
Vzhled promítaného obrazu v jednotlivých poměrech stran	54	Korekce rozdílu barev při promítání z několika projektorů	85
Režim barev	56	Nastavení ID projektoru	85
Změna režimu barev	56	Výběr projektoru, který chcete ovládat	85
Dostupné režimy barev	56	Přizpůsobování kvality zobrazení více projektorů	86
Nastavení automatické clony	56	Funkce zabezpečení projektoru	88
Úprava barvy obrazu	58	Typy zabezpečení heslem	88
Úpravy odstínu, sytosti a jasu	58	Nastavení hesla	88
Úpravy gama	59	Výběr typů zabezpečení heslem	89
Ovládání hlasitosti tlačítka hlasitosti	62	Zadání hesla pro používání projektoru	90
Úpravy funkcí projektoru	63	Zamknutí tlačítek projektoru	91
Promítání dvou obrazů zároveň	64	Odemknutí tlačítek projektoru	92
Nepodporované kombinace vstupních zdrojů pro promítání pomocí funkce Split Screen	66	Instalace bezpečnostního kabelu	92
Omezení promítání na dělenou promítací plochu	66	Používání projektoru v síti	93
Promítání prezentace bez počítače (PC Free)	67	Promítání v bezdrátové síti	94
Podporované typy souborů PC Free	67	Ruční výběr nastavení bezdrátové sítě	94
Zásady pro promítání PC Free	68	Výběr nastavení bezdrátové sítě v operačním systému Windows	97
Spuštění prezentace PC Free	68	Výběr nastavení bezdrátové sítě v operačním systému OS X	97
Spuštění prezentace souboru PDF v režimu PC Free	70	Nastavení zabezpečení bezdrátové sítě	97
Spuštění přehrávání filmu PC Free	72	Podporované certifikáty klienta a CA	99
Možnosti zobrazení PC Free	73	Používání kódu QR pro připojení mobilního zařízení	100
Ovládání prezentace rukama	74	Používání technologie NFC pro připojení zařízení Android	100
Omezení funkce Prezentace gesty	75	Použití klíče USB pro připojení k počítači Windows	101
Dočasné vypnutí obrazu a zvuku	77	Bezdrátové síťové promítání z mobilního přístroje (Screen Mirroring)	103
Dočasné zastavení videoakce	78	Výběr nastavení Screen Mirroring	103
		Připojení pomocí funkce Screen Mirroring v operačním systému Windows 10	105
		Připojení pomocí funkce Screen Mirroring v operačním systému Windows 8.1 ...	106

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!