

# ThinkCentre®

M920z Uživatelská příručka a příručka pro  
údržbu hardwaru

**Think**

**Lenovo**

Typy počítačů Energy Star: 10S6, 10S7, 10Y5 a 10Y6

**Poznámka:** Před použitím těchto informací a produktu, který popisují, si nezapomeňte projít *Přehled důležitých informací o produktu* a Dodatek A „Upozornění“ na stránce 61.

**Třetí vydání (srpen 2019)**

**© Copyright Lenovo 2018, 2019.**

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÁ PRÁVA: Pokud jsou data nebo software dodávány na základě smlouvy GSA (General Services Administration), podléhá jejich použití, reprodukce a zveřejňování omezením stanoveným ve smlouvě č. GS-35F-05925.

---

# Obsah

<b>Kapitola 1. Přehled . . . . .</b>	<b>1</b>	Výměna montážního rámečku VESA . . . . .	26
Pohled zepředu . . . . .	1	Výměna sestavy napájecího zdroje. . . . .	27
Pohled zezadu . . . . .	3	Výměna spínače přítomnosti krytu . . . . .	30
Základní deska . . . . .	4	Výměna větráku systému. . . . .	31
Štítek s modelem a typem zařízení . . . . .	6	Výměna chladiče . . . . .	32
Nastavení integrovaného modulu kamery a mikrofonu . . . . .	6	Výměna procesoru . . . . .	33
Nastavení stojanu počítače . . . . .	6	Výměna karty Wi-Fi . . . . .	38
<b>Kapitola 2. Technické údaje . . . . .</b>	<b>9</b>	Výměna modulu sériového konektoru . . . . .	39
<b>Kapitola 3. Zámky počítače. . . . .</b>	<b>11</b>	Výměna jednotky M.2 SSD. . . . .	40
<b>Kapitola 4. Výměna hardwaru. . . . .</b>	<b>13</b>	Výměna paměťového modulu . . . . .	43
Před výměnou hardwaru . . . . .	13	Výměna knoflíkové baterie . . . . .	45
Seznámení se součástmi FRU (včetně součástí CRU) . . . . .	13	Výměna čtečky karet . . . . .	47
Vyhledání součástí FRU (včetně součástí CRU) . . . . .	14	Výměna základní desky . . . . .	48
Výměna stojanu počítače . . . . .	16	Výměna integrovaného modulu kamery a mikrofonu . . . . .	49
Odebrání krytu počítače . . . . .	18	Výměna zadního rámu. . . . .	52
Výměna úložné jednotky . . . . .	19	Výměna vnitřních reproduktorů . . . . .	55
Výměna optické jednotky . . . . .	21	Výměna antén Wi-Fi. . . . .	56
Výměna kabelů optické a úložné jednotky . . . . .	24	Výměna panelu LCD . . . . .	57
Výměna postranního krytu I/O . . . . .	24	Dokončení výměny součástí . . . . .	58
Výměna stínění základní desky . . . . .	25	<b>Dodatek A. Upozornění . . . . .</b>	<b>61</b>
		<b>Dodatek B. Ochranné známky . . . . .</b>	<b>63</b>

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!