



BOSCH



Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)

Pračka

WAX28MH0BY

[cs]

Návod k použití a instalaci

Obsah

Bezpečnost	4	Stupně zašpinění.....	34
Všeobecné pokyny.....	4	Značky pro údržbu na visačkách... 34	
Použití k určenému účelu.....	4	Prací a ošetrovací prostředky	34
Omezení okruhu uživatelů.....	5	Doporučené prací prostředky	35
Bezpečná instalace	5	Dávkování pracích prostředků	35
Bezpečné použití.....	7	Základní ovládání	36
Bezpečné čištění a bezpečná údržba	9	Zapnutí spotřebiče	36
Zabránění věcným škodám	11	Nastavení programu.....	36
Ochrana životního prostředí a úspora	12	Přízpusobení nastavení progra- mu	36
Likvidace obalu	12	Vložení prádla.....	37
Úspora energie a zdrojů	12	Nasazení odměrky na tekuté prací prostředky	37
Režim šetření energie	13	Použití odměrky na tekuté prací prostředky	38
Instalace a připojení	13	Naplnění pracího prostředku a ošetrovacího prostředku	38
Vybalení spotřebiče.....	13	Spuštění programu.....	38
Rozsah dodávky.....	14	Namáčení prádla.....	39
Požadavky na místo instalace.....	14	Přidání prádla	39
Odstranění přepravních pojistek	15	Zrušení programu.....	39
Odstranění přepravních vzpěr.....	16	Pokračování programu při nast- avení stop po máchání.....	39
Připojení spotřebiče	17	Vyjmutí prádla.....	39
Vyrovnaní spotřebiče.....	18	Vypnutí spotřebiče.....	39
Seznámení	20	Dětský zámek	40
Spotřebič	20	Aktivace dětského zámku	40
Násypka na prací prostředky	21	Deaktivace dětského zámku.....	40
Ovládací prvky.....	21	Home Connect	40
Displej	22	Home Connect Nastavení	41
Tlačítka	24	Spojení spotřebiče s domácí sítí WLAN (Wi-Fi) pomocí funkce WPS.....	41
Programy	26	Spojení spotřebiče s domácí sítí WLAN (Wi-Fi) bez funkce WPS	41
Příslušenství	32	Připojení spotřebiče k aplikaci Home Connect	42
Před prvním použitím	32	Spojení spotřebiče s řízením energie	42
Spuštění praní bez prádla	32		
Prádlo	33		
Příprava prádla	33		
Třídění prádla	34		

Aktivace Wi-Fi na spotřebiči	43
Deaktivace Wi-Fi na spotřebiči	43
Aktualizace softwaru	44
Resetování síťových nastavení spotřebiče.....	44
Vzdálená diagnostika	44
Ochrana údajů.....	44
Prohlášení o shodě	45

Základní nastavení 46

Přehled základních nastavení.....	46
Změna základních nastavení.....	46

Čištění a ošetřování 47

Tipy pro údržbu spotřebiče	47
Čištění bubnu	47
Čištění násypky na prací prostředky	47
Odvápnění	48
Čištění čerpadla	48
Čištění odtokové hadice u sifonu... 51	
Čištění sítka v přívodu vody	51

Odstranění poruch 53

Chybový kód/chybové hlášení/ signál	53
Poruchy funkce.....	54
Zvuky	57
Problém s výsledkem.....	57
Problém Home Connect.....	58
Netěsnost	59
Zápachy.....	59
Nouzové odblokování.....	60

Přeprava, uskladnění a likvidace..... 60

Demontáž spotřebiče	60
Nasazení přepravních pojistek	60
Opětovné uvedení spotřebiče do provozu.....	61
Likvidace starého spotřebiče	61

Zákaznický servis 62

Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD).....	62
Záruka AQUA-STOP	62

Hodnoty spotřeby 64

Technické údaje 64

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!