

Uživatelská příručka



Lenovo

IdeaCentre AIO 3

Toto čtěte nejdříve

Než použijete tuto dokumentaci a produkt, který popisuje, nezapomeňte si přečíst následující informace, kterým je třeba porozumět:

- Dodatek A „Důležité bezpečnostní instrukce“ na stránce 53
- *Bezpečnostní pokyny a informace o záruce*
- *Návod k nastavení*

První vydání (duben 2020)

© Copyright Lenovo 2020.

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÁ PRÁVA: Pokud jsou data nebo software dodávány v souladu se smlouvou General Services Administration „GSA“, pak používání, rozmnožování nebo zpřístupňování jsou předmětem omezení uvedených ve smlouvě č. GS-35F-05925.

Obsah

O této dokumentaci iii

Kapitola 1. Seznamte se s počítačem 1

Pohled zepředu	1
Pohled zezadu	2
Pohled z levé strany	3
Pohled z pravé strany	4
Pohled zespodu	5
Vlastnosti a specifikace	6
Prohlášení k rychlosti přenosu přes USB	6

Kapitola 2. Seznámit se s počítačem 9

Nastavení stojanu počítače	9
Začít se systémem Windows 10	9
Účet Windows	9
Uživatelské rozhraní Windows	10
Připojit k sítím	11
Připojit ke kabelové síti Ethernet	11
Připojení k sítím Wi-Fi	11
Použití programu Lenovo Vantage	11
Použití vícedotykové obrazovky (u vybraných modelů)	12
Použití multimédií	16
Použití zvuku	16
Použití kamery (u vybraných modelů)	16
Připojení k externímu displeji	16

Kapitola 3. Prozkoumat počítač 19

Řízení napájení	19
Nastavit chování tlačítka napájení	19
Nastavit schéma napájení	19
Přenos dat	19
Připojení k zařízení s podporou Bluetooth	19
Použití optické jednotky (u vybraných modelů)	20
Použití paměťové karty	20
Použití snímače barev (u vybraných modelů)	21
Zakoupení příslušenství	21
Použití extrémního spouštění	21
Nastavení extrémního spouštění	21
Vypnutí snadného spouštění	22

Kapitola 4. Odstraňování problémů, diagnostika a obnovení 25

Základní postup při řešení problémů s počítačem	25
Řešení problémů	25
Problémy se spuštěním	26
Problémy s obrazovkou	27
Problémy se zvukem	28
Problémy se sítí	29
Problémy týkající se výkonu	31
Problémy s úložnou jednotkou	32
Problémy s CD nebo DVD	32
Problémy s konektorem sériového portu	33
Problémy se softwarem	34
Obnovení	34
Obnovte systémové soubory a nastavení do dřívějšího stavu	34
Obnovte své soubory ze zálohy	34
Resetovat počítač	34
Použití pokročilé možnosti	35
Automatické obnovení systému Windows	35
Vytvořit a použít zařízení USB pro obnovení systému	35
Aktualizace ovladače zařízení	36

Kapitola 5. Výměna CRU 37

Co jsou jednotky CRU	37
Vyměnit jednotku CRU	37
Napájecí kabel a napájecí adaptér	38
Stojan počítače	40
Kryt počítače	42
Úložná jednotka	45

Kapitola 6. Návod a podpora 49

Zdroje ke svépomoci	49
Zavolejte Lenovo	50
Než budete kontaktovat Lenovo	50
Středisko podpory Lenovo	50
Zakoupit další služby	51

Dodatek A. Důležité bezpečnostní instrukce 53

Dodatek B. Informace o usnadnění a ergonomii 67

Dodatek C. Informace o souladu s předpisy 71

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!