

SAMSUNG

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SM-R840
SM-R850
SM-R845F
SM-R855F

Obsah

Začínáme

5 Zařízení Galaxy Watch3

5 Nejdříve si přečtete

10 Rozvržení zařízení

10 Obsah balení

11 Galaxy Watch3

13 Bezdrátová nabíječka

14 Baterie

14 Nabíjení baterie

17 Nabíjení baterie pomocí technologie bezdrátové sdílení energie (Wireless PowerShare)

18 Úsporný režim

19 Nošení zařízení Galaxy Watch3

19 Nasazení zařízení Galaxy Watch3

19 Tipy a opatření týkající se pásku

20 Připojení nebo výměna pásku a úprava jeho délky

25 Správné nošení zařízení Galaxy Watch3

27 Zapínání a vypínání zařízení Galaxy Watch3

28 Připojování zařízení Galaxy Watch3 k mobilnímu zařízení

28 Instalace aplikace Galaxy Wearable

28 Připojování zařízení Galaxy Watch3 k mobilnímu zařízení přes rozhraní Bluetooth

30 Vzdálené připojení

30 Používání zařízení Galaxy Watch3 bez mobilního zařízení

31 Ovládání obrazovky

31 Kroužek

33 Dotykový displej

35 Kompozice obrazovky

35 Zapínání a vypínání obrazovky

36 Přepínání obrazovky

38 Zámek obrazovky

39 Hodinky

39 Obrazovka Hodinky

39 Změna vzhledu hodinek

40 Aktivace funkce vždy zapnutých hodinek

40 Režim Pouze hodinky

41 Oznámení

41 Oznamovací panel

41 Zobrazení příchozích oznámení

42 Výběr aplikací pro příjem oznámení

43 Rychlý panel

50 Zadávání textu

50 Úvod

50 Používání hlasového zadávání

51 Používání emotikonů nebo nálepek

51 Použití režimu vkládání ručního psaní nebo klávesnice

52 Změna režimu zadávání textu

Aplikace a funkce

- 53 Zprávy**
- 55 Telefon**
 - 55 Úvod
 - 55 Přijímání hovorů
 - 56 Volat
 - 56 Možnosti během hovorů
- 57 Kontakty**
- 59 Samsung Health**
 - 59 Úvod
 - 60 Denní aktivita
 - 61 Kroky
 - 63 Cvičení
 - 70 Spánek
 - 72 Srd. tep
 - 74 Stres
 - 75 Jídlo
 - 76 Voda
 - 77 Together
 - 78 Ženské zdraví
 - 79 Nastavení
- 79 GPS**
- 80 Hudba**
 - 80 Úvod
 - 80 Přehrávání hudby
 - 80 Import hudby
 - 81 Přehrávání hudby pomocí zařízení Galaxy Watch3
 - 81 Přehrávání hudby z mobilního zařízení
 - 81 Přehrávání hudby bez připojení k mobilnímu zařízení
- 82 Reminder**
- 83 Kalendář**
- 84 Bixby**
 - 84 Úvod
 - 84 Spuštění služby Bixby
 - 85 Používání služby Bixby
- 86 Počasí**
- 87 Budík**
- 88 Světové hodiny**
- 88 Časovač**
- 89 Stopky**
- 89 Galerie**
 - 89 Import a export obrázků
 - 90 Zobrazení snímků
 - 90 Odstranění obrázků
- 91 Najít telefon**
- 91 Najít moje hodinky**
- 92 Odeslání zprávy SOS**
 - 92 Úvod
 - 92 Registrování nouzových kontaktů
 - 93 Vyžádání SOS
 - 93 Vyžádat SOS v případě poranění nebo pádu
 - 94 Zastavení SOS zpráv
- 95 Ovladač PPT**
 - 95 Úvod
 - 95 Připojování zařízení Galaxy Watch3 k zařízení přes rozhraní Bluetooth
 - 96 Nastavení funkce upozornění
- 97 Záznamník**
 - 97 Úvod
 - 97 Provádění záznamu hlasu
 - 98 Změna režimu záznamu
- 98 Galaxy Store**

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!