



Chladnička

Uživatelská příručka/ Použivatelská příručka

RB46TS ****

Volně stojící spotřebič / Volně stojaci spotřebič

SAMSUNG

Obsah

Bezpečnostní informace	3
Důležité bezpečnostní symboly a opatření	6
Důležité výstražné symboly pro přepravu a umístění	7
Důležitá varování ohledně instalace	8
Upozornění ohledně instalace	12
Důležitá varování ohledně obsluhy	12
Upozornění ohledně obsluhy	17
Upozornění ohledně čištění	20
Důležitá varování ohledně likvidace	21
Další tipy pro správné použití	23
Jak minimalizovat spotřebu energie	24
Instrukce vztahující se ke směrnici OEEZ	26
Instalace	27
Přehled chladničky	28
Instalace krok za krokem	29
Obsluha	33
Displej a ovládací panel (vnitřní displej)	33
Ovládání mrazničky	33
Displej a ovládací panel (externí displej / Flaty duo)	35
Ovládání mrazničky	36
Displej a ovládací panel (externí displej / Ares)	38
Ovládání mrazničky	38
Varování ohledně nastavení teploty	44
Příslušenství	45
Údržba	47
Manipulace a péče	47
Čištění	48
Otočení dveří	49
Odstraňování problémů	55
Chyby (externí displej / Flaty duo)	55
Chyby (vnitřní displej / externí displej / Ares)	55
Obecné	57
Vydává chladnička netypické zvuky?	59

Bezpečnostní informace

- Před použitím vaší nové chladničky Samsung si prosím důkladně přečtěte tento návod, abyste se ujistili, že víte, jak bezpečně a efektivně ovládat vlastnosti a funkce, jež váš nový spotřebič nabízí.
- Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými psychickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo nezkušenými osobami, pokud nejsou pod dozorem nebo nebyly poučeny o způsobu používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi jedině v případě, že jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném použití spotřebiče a chápou s ním spojená rizika.

Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.

- **Nedoporučuje se, aby děti mladší 8 let do chladniček věci dávaly a opět je z nich vyndávaly.**
- Výstrahy a důležité bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu nemohou obsáhnout všechny situace, které mohou vzniknout. Instalaci, obsluhu, údržbu a provoz spotřebiče proto věnujte patřičnou pozornost a řiďte se vlastním úsudkem.
- Níže uvedené pokyny k obsluze jsou určeny pro různé modely, proto mohou být vlastnosti vaší chladničky odlišné a na chladničku se nemusí vztahovat všechny výstrahy a symboly uvedené v tomto návodu. V

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!