

Uživatelská příručka
E14 Gen 2 a E15 Gen 2

ThinkPad



Lenovo

Toto čtěte nejdříve

Než použijete tuto dokumentaci a produkt, který popisuje, nezapomeňte si přečíst následující informace, kterým je třeba porozumět:

- Dodatek A „Důležité bezpečnostní instrukce“ na stránce 59
- *Bezpečnostní pokyny a informace o záruce*
- *Návod k nastavení*

Druhé vydání (říjen 2020)

© **Copyright Lenovo 2020.**

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÁ PRÁVA: Pokud jsou data nebo software dodávány v souladu se smlouvou General Services Administration „GSA“, pak používání, rozmnožování nebo zpřístupňování jsou předmětem omezení uvedených ve smlouvě č. GS-35F-05925.

Obsah

O této dokumentaci.iii	Zamknout počítač.	31
Kapitola 1. Seznamte se s počítačem	1	Použití hesel.	31
Pohled zepředu	1	Typy hesel.	31
Základní pohled	3	Nastavení, změna a odstranění hesla.	33
Pohled z levé strany	5	Funkce ochrany proti výpadku napájení (u vybraných modelů)	34
Pohled z pravé strany	8	Používání snímače otisku prstu (u vybraných modelů)	34
Vlastnosti a specifikace	9	Použití autentizace obličejem (u vybraných modelů)	35
Prohlášení k rychlosti přenosu přes USB	10	Použití brány firewall a antivirový program	35
Kapitola 2. Seznámit se s počítačem	11	Kapitola 5. Konfigurovat pokročilá nastavení.	37
Začít se systémem Windows 10	11	UEFI BIOS	37
Účet Windows	11	Co je UEFI BIOS	37
Uživatelské rozhraní Windows	12	Spustíte nabídku systému UEFI BIOS.	37
Štítek Windows	13	Procházení rozhraním systému UEFI BIOS	37
Připojit k sítím	13	Změna spouštěcí sekvence	37
Připojit ke kabelové síti Ethernet.	13	Nastavení systémového data a času	38
Připojení k sítím Wi-Fi	13	Aktualizace systému UEFI BIOS	38
Použití aplikace Vantage	14	Informace o obnovení	38
Interakce s vaším počítačem	14	Obnovte systémové soubory a nastavení do dřívějšího stavu	38
Použití klávesových zkratk	15	Obnovte své soubory ze zálohy	38
Použití polohovacího zařízení TrackPoint	17	Resetovat počítač	39
Použití dotykové plošky	18	Použití pokročilé možnosti	39
Použití vícedotykové obrazovky	20	Automatické obnovení systému Windows	39
Použití funkce inteligentního chlazení	22	Vytvořit a použít zařízení USB pro obnovení systému.	39
Použití multimédií	23	Nainstalovat Windows 10 a ovladače	40
Použití zvuku	23	Kapitola 6. Výměna CRU	43
Připojení k externímu displeji	23	Co jsou jednotky CRU	43
Používání režimu Noční osvětlení	24	Zakázat Rychlé spuštění a vestavěnou baterii	43
Kapitola 3. Prozkoumat počítač	27	Vyměnit jednotku CRU	44
Řízení napájení	27	Sestava zadního krytu	44
Kontrola stav a teplotu baterie	27	Paměťový modul (u vybraných modelů)	45
Nabíjení počítače	27	Jednotka SSD M.2	47
Maximalizovat výdrž baterie.	28	Kapitola 7. Nápověda a podpora	51
Nastavit chování tlačítka napájení	28	Časté dotazy.	51
Nastavit schéma napájení	28	Chybové zprávy	53
Přenos dat	29	Chyby hlášené pomocí zvukových signálů	54
Připojení k zařízení s podporou Bluetooth	29	Zdroje ke svépomoci	55
Režim v letadle	29	Zavolejte Lenovo	55
Možnosti nákupu	29		
Kapitola 4. Zajištění počítače a informací.	31		

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!