

Uživatelská příručka

S24A60* S27A60* S32A60*
S24A60*U S27A60*U S32A60*U

Barva a vzhled se mohou lišit podle výrobku. Specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění za účelem zlepšení výkonu výrobku.

Změny obsahu této příručky za účelem zlepšení kvality bez upozornění jsou vyhrazeny.

© Samsung

Vlastníkem autorských práv k této příručce je společnost Samsung.

Používání nebo rozmnožování této příručky či jejích částí bez souhlasu společnosti Samsung je zakázáno.

Jiné ochranné známky než Samsung jsou majetkem příslušných vlastníků.

V následujících případech může být účtován správní poplatek:

(a) Pokud přivoláte technika, ale na výrobku nebude zjištěna žádná závada (např. protože jste si nepřečetli uživatelskou příručku).

(b) Pokud přístroj přinesete do opravy, ale na výrobku nebude zjištěna žádná závada (např. protože jste si nepřečetli uživatelskou příručku).

O výši správního poplatku budete informováni před návštěvou technika.

Obsah

Před použitím výrobku

Bezpečnostní opatření	4
Elektřina a bezpečnost	4
Instalace	5
Provoz	6
Čištění	7
Správné držení těla při používání monitoru	8

Příprava

Instalace	9
Přípevnění stojanu	9
Opatření při přesouvání monitoru	11
Kontrola prostoru v okolí produktu	11
Nastavení sklonu a výšky výrobku	12
Otočení produktu	12
Zámek proti krádeži	13
Technické údaje sady pro upevnění na zeď (VESA)	14
Ovládací panely	15
Průvodce směrovými tlačítky	16

Připojení a používání vstupních zařízení

Před připojením produktu si přečtěte následující pokyny.	17
Konektory	18
Připojení a užívání PC	19
Připojení pomocí kabelu HDMI	19
Připojení pomocí kabelu HDMI-DVI	19
Připojení pomocí kabelu DP	19
Připojení sluchátek nebo sluchátek do uší	19
Připojení napájení	19
Připojení monitoru k počítači jako rozbočovače USB	20
Připojení pomocí kabelu USB typu C (Pouze model S24A60*U / S27A60*U / S32A60*U.)	21
Připojení externího monitoru (pouze pro modely S24A60*U / S27A60*U / S32A60*U)	21
Připojení pomocí kabelu DP	21
DP OUT (Pouze model S24A60*U / S27A60*U / S32A60*U.)	22
Implementace funkce DP OUT (MST/SST)	22
Uspořádání připojených kabelů	25
Nastavení optimálního rozlišení	25
Seznam grafických karet podporujících formát HDR10	25

Menu

Picture	26
Eye Care	30
PIP/PBP	30
OnScreen Display	32
System	33
Support	36

Instalace softwaru

Easy Setting Box	37
Omezení a problémy s instalací	37
Požadavky na systém	37
Instalace ovladače	37

Obsah

Průvodce odstraňováním potíží

Požadavky před kontaktováním centra služeb zákazníkům společnosti Samsung	38
Diagnostika produktu (problém s obrazem)	38
Kontrola rozlišení a frekvence	38
Kontrolní kroky	38
Otázky a odpovědi	41

Specifikace

Obecné	42
Tabulka standardních režimů signálu	44

Příloha

Odpovědnost za placenou službu (náklady pro zákazníky)	46
Nejedná se o vadu výrobku	46
Pokud dojde k poškození výrobku vinou zákazníka	46
jiného důvodu	46
FreeSync	47
WEEE	48
Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)	48

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!