

Rohson®

Návod k použití

BLUETOOTH REPRODUKTOR

RS-1060 Defiant 60



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**


- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.

UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho napájecí kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neumisťujte spotřebič v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, přímotopy apod.

POPIS SPOTŘEBIČE

1. Světelná indikace provozu
2. Sv. indikace zvukového režimu
3. Tlačítko Play
4. Tlačítko –
5. Tlačítko +
6. Tlačítko hlasového asistenta
7. Tlačítko zapnuto/vypnuto
8. Tlačítko režimu
9. Mikrofon
10. Zdiřka pro USB-C kabel
11. Slot na paměťovou kartu
12. Vstup AUX



Příslušenství: USB-C kabel, AUX kabel



POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Před prvním použitím reproduktor plně nabijte.
- Reproduktor zapnete/vypnete krátkým stisknutím tlačítka zapnuto/vypnuto.
- Pro reset reproduktoru stiskněte tlačítko hlasového asistenta po dobu 5 vteřin.

Párování zařízení pomocí Bluetooth

- Pro připojení k zařízení zvolte stisknutím tlačítka režimu Bluetooth párovací režim. Modrá světelná indikace začne rychle blikat - reproduktor je v párovacím režimu.
- Zapněte funkci Bluetooth na mobilním telefonu nebo jiném zařízení. Vyhledejte reproduktor pod Bluetooth názvem „RS-1060“ a připojte jej.
- Po úspěšném připojení bude modrá světelná indikace svítit.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!