

PHILIPS

Soundbar

Řada 8000

TAB8905

Návod k obsluze



Zaregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na
www.philips.com/support

Obsah

1 Důležité informace	3
Bezpečnost	3
Péče o váš výrobek	4
Péče o životní prostředí	4
Shoda	4
Pomoc a podpora	4
Upozornění a prohlášení FCC a IC pro uživatele (pouze USA a Kanada)	5
2 Vaše zařízení Soundbar	6
Obsah balení	6
Hlavní jednotka	6
Konektory	7
Bezdrátový subwoofer	7
Dálkový ovladač	7
Příprava dálkového ovladače	8
Umístění	9
Montáž na zed'	9
3 Připojení	11
Dolby Atmos®	11
Připojení k zásuvce HDMI	11
Připojení k zásuvce optického výstupu	12
Připojení k zásuvce AUX	12
Připojení k napájení	12
Párování se subwooferem	13
Připojení k Wi-Fi (bezdrátový provoz)	14
4 Použití vašeho zařízení Soundbar	16
ZAPNUTÍ a VYPNUTÍ	16
Automatický pohotovostní režim	16
Výběr režimů	16
Nastavení hlasitosti	16
Režimy zvuku Dolby	16
Resetování továrního nastavení	17
Nabídka nastavení:	17
Provoz Bluetooth	18
Provoz připojení AUX / OPTICAL / HDMI ARC	19
Operace USB	19
Poslech Spotify	20
Aktualizace firmwaru	20
5 Parametry výrobku	21
6 Odstraňování potíží	22
Ochranné známky	24

1 Důležité informace

Před použitím výrobku si přečtete všechny pokyny a pochopíte je. Pokud je škoda způsobena nedodržением pokynů, nelze uplatnit záruku.

Bezpečnost

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru!

- Před vytvořením nebo změnou připojení se ujistěte, že jsou všechna zařízení odpojena od elektrické zásuvky.
- Výrobek ani jeho příslušenství nikdy nevystavuje dešti nebo vodě. Do blízkosti výrobku nikdy neumísťte nádoby s kapalinami, jako jsou vázy. Pokud dojde k rozlití kapalin na výrobek nebo do něj, ihned jej odpojte od síťové zásuvky. Obratě se na středisko péče o zákazníky a nechte výrobek před použitím zkontrolovat.
- Výrobek ani jeho příslušenství nikdy neumísťte do blízkosti otevřeného ohně nebo jiných zdrojů tepla včetně přímého slunečního světla.
- Nikdy nevkládejte žádné předměty do ventilačních otvorů nebo jiných otvorů na výrobku.
- Pokud se jako odpojovací zařízení používá síťová zástrčka nebo spojka zařízení, musí zůstat odpojovací zařízení snadno ovladatelné.
- Baterie (sada baterií nebo vložené baterie) nesmí být vystavena nadměrnému teplu, např. slunečním paprskům, ohni a podobně.
- Před bouřkou výrobek odpojte od síťové zásuvky.
- Při odpojování napájecího kabelu vždy tahejte za zástrčku, nikdy za kabel.
- Výrobek používejte v tropickém a/nebo mírném klimatu.

Nebezpečí zkratu nebo požáru!

- Informace o identifikaci a dodávkách naleznete na typovém štítku na zadní nebo spodní straně výrobku.
- Před připojením výrobku k elektrické zásuvce ověřte, že její napětí se shoduje s údajem na zadní nebo spodní straně výrobku. Výrobek nikdy nepřipojujte k síťové zásuvce s jiným napětím.

Nebezpečí zranění osob nebo poškození výrobku!

- Při montáži na stěnu musí být výrobek bezpečně připevněn ke stěně v souladu s pokyny k instalaci. Používejte pouze dodaný držák pro montáž na stěnu (je-li k dispozici). Nesprávná montáž na stěnu může způsobit nehodu, zranění nebo poškození. Pokud máte jakýkoli dotaz, kontaktujte zákaznickou péči ve vaší zemi.
- Výrobek ani žádné jiné předměty neumísťte na síťové šňůry nebo na jiné elektrické zařízení.
- Pokud je výrobek je transportován při teplotách nižších než 5 °C, rozbalte jej a před připojením k síťové zásuvce počkejte, dokud se jeho teplota nevyrovná teplotě v místnosti.
- Díly výrobku mohou být vyrobeny ze skla. Manipulujte s nimi opatrně, aby nedošlo ke zranění osob nebo poškození.

Nebezpečí přehřátí!

- Výrobek nikdy neumísťte do uzavřených prostorů. Okolo výrobku vždy kvůli ventilaci ponechte volný prostor nejméně 10 cm. Dbejte na to, abyste ventilační otvory na výrobku nikdy nezakrývali záclonami nebo jinými předměty.

Nebezpečí kontaminace!

- Nekombinujte baterie (staré a nové nebo uhlíkové a alkalické, atd.).
- UPOZORNĚNÍ: V případě nesprávné výměny baterií hrozí nebezpečí výbuchu. Vyměňujte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ.
- Vyměňte baterie, pokud jsou vybité nebo pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat.
- Baterie obsahují chemikálie, proto by se měly likvidovat odpovídajícím způsobem.

Nebezpečí spolknutí baterií!

- Výrobek/dálkový ovladač může obsahovat baterii mincového/knoflíkového typu, kterou lze spolknout. Baterii uchovávejte vždy mimo dosah dětí! Při požití může baterie způsobit vážné zranění nebo smrt. K těžkým vnitřním popáleninám může dojít do dvou hodin po požití.
- Pokud máte podezření, že baterie byla spolknuta nebo umístěna uvnitř kterékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Při výměně baterií uchovávejte všechny nové i použité baterie mimo dosah dětí. Po výměně baterie se ujistěte, že je přihrádka na baterie zcela bezpečná.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!