

Uživatelský manuál

43PUS8545
50PUS8545
58PUS8545
65PUS8545
70PUS8545

PHILIPS

Obsah

1 Co je nového?	4
1.1 Domovská obrazovka a kanály	4
1.2 Aplikace a kolekce Philips TV	4
2 Instalace	5
2.1 Přečtěte si bezpečnostní pokyny	5
2.2 Podstavec televizoru a montáž na zeď	5
2.3 Tipy pro umístění	5
2.4 Napájecí kabel	5
2.5 Kabel antény	6
2.6 Satelitní anténa	6
3 Dálkový ovladač	7
3.1 Přehled tlačítek	7
3.2 Spárování dálkového ovladače s televizorem	8
3.3 Hlasové vyhledávání	9
3.4 Infračervený senzor	9
3.5 Čištění	9
4 Zapnutí a vypnutí	10
4.1 Zapnutí nebo pohotovostní režim	10
4.2 Tlačítka na televizoru	10
5 Kanály	11
5.1 Instalace kanálů	11
5.2 Seznamy kanálů	11
5.3 Seřazování seznamu kanálů	11
5.4 Sledování kanálů	12
5.5 Oblíbené kanály	15
5.6 Teletext	16
5.7 Interaktivní televize	17
6 Instalace kanálů	19
6.1 Instalace satelitu	19
6.2 Instalace antény	22
6.3 Kopie seznamu kanálů	24
7 Připojit zařízení	26
7.1 Informace o připojení	26
7.2 CAM s kartou Smart Card – CI+	27
7.3 Systém domácího kina – HTS	27
7.4 Chytré telefony a tablety	28
7.5 Přehrávač Blu-ray disků	28
7.6 Bluetooth	28
7.7 Sluchátka	29
7.8 Herní konzole	29
7.9 Pevný disk USB	29
7.10 Klávesnice USB	30
7.11 Jednotka Flash USB	31
7.12 Fotoaparát	31
7.13 Videokamera	32
8 Připojení k televizoru Android TV	33
8.1 Síť a internet	33
8.2 Účet Google	34
8.3 Domovská obrazovka	35
8.4 Aplikace Philips TV Collection	35
9 Aplikace	37
9.1 Informace o aplikacích	37
9.2 Google Play	37
9.3 Spuštění a ukončení aplikace	38
9.4 Blokování aplikací	39
9.5 Správa aplikací	40
9.6 Úložiště	40
10 Internet	41
10.1 Spuštění aplikace Internet	41
10.2 Možnosti na internetu	41
11 Rychlá nabídka	42
12 Zdroje	43
12.1 Přepnutí na zařízení	43
12.2 Možnosti televizního vstupu	43
12.3 Název a typ zařízení	43
12.4 Znovu vyhledat připojení	43
13 Síť	45
13.1 Síť	45
13.2 Bluetooth	45
14 Nastavení	46
14.1 Obraz	46
14.2 Zvuk	49
14.3 Nastavení funkce Ambilight	51
14.4 Nastavení Eco	53
14.5 Obecná nastavení	53
14.6 Nastavení hodiny, regionu a jazyka	56
14.7 Nastavení systému Android	57
14.8 Nastavení univerzálního přístupu	57
14.9 Nastavení zámku	57
15 Video, fotografie a hudba	59
15.1 Z počítače nebo zařízení NAS	59
15.2 Nabídka Oblíbené	59
15.3 Nabídka Nejoblíbenější a nabídka Poslední přehrávané	59
15.4 Z připojení USB	59
15.5 Přehrávání videí	59
15.6 Zobrazení fotografií	60
15.7 Přehrávání hudby	62
16 Televizní průvodce	63
16.1 Co potřebujete	63
16.2 Data TV průvodce	63
16.3 Používání TV průvodce	63
17 Pozastavení televize a nahrávání	65
17.1 Nahrávání	65
17.2 Pozastavení televizního vysílání	66
18 Chytré telefony a tablety	68
18.1 Aplikace Philips TV Remote App	68
18.2 Google Cast	68
19 Hry	69
19.1 Co potřebujete	69
19.2 Gamepad	69
19.3 Hraní hry z herní konzole	69
20 Ambilight	70
20.1 Ambilight, zapnutí nebo vypnutí	70
20.2 Funkce Ambilight vypnuta	70
20.3 Nastavení funkce Ambilight	71
20.4 Režim Lounge Light	71
21 Nejlepší tipy	72
21.1 Nejlepší tipy	72
21.2 Nyní na TV	72
21.3 TV on Demand	72
21.4 Video on Demand	73
22 Freeview Play	74

22.1	Informace o službě Freeview Play	74
22.2	Používání služby Freeview Play	74
23	Netflix	75
24	Alexa	76
24.1	O službě Alexa	76
24.2	Použití služby Alexa	76
25	Budík aplikace Sunrise	77
26	Software	78
26.1	Aktualizace softwaru	78
26.2	Verze softwaru	78
26.3	Automatické aktualizace softwaru	79
26.4	Zobrazit historii aktualizací softwaru	79
26.5	Software s otevřeným zdrojovým kódem	79
26.6	Licence open source	79
26.7	Oznámení	79
27	Vlastnosti	80
27.1	Ochrana životního prostředí	80
27.2	Spotřeba	80
27.3	Operační systém	80
27.4	Příjem	80
27.5	Typ obrazovky	80
27.6	Rozlišení vstupu obrazu:	81
27.7	Možnosti připojení	81
27.8	Zvuk	81
27.9	Multimédia	81
28	Nápověda a podpora	83
28.1	Zaregistrujte svůj televizor	83
28.2	Používání nápovědy	83
28.3	Odstraňování problémů	83
28.4	Nápověda online	85
28.5	Podpora a servis	85
29	Bezpečnost a péče	87
29.1	Bezpečnost	87
29.2	Péče o obrazovku	88
29.3	Péče a údržba kůže	88
30	Podmínky používání	89
30.1	Podmínky používání – televizor	89
30.2	Podmínky používání – Smart TV	89
30.3	Podmínky používání – Philips TV Collection	89
31	Autorská práva	91
31.1	HDMI	91
31.2	Dolby Audio	91
31.3	Dolby Vision a Dolby Atmos	91
31.4	DTS-HD (kurziva)	91
31.5	Funkce DTS Play-Fi	91
31.6	Wi-Fi Alliance	91
31.7	Kensington	92
31.8	Jiné ochranné známky	92
32	Právní omezení ohledně využívání služeb a/nebo softwaru nabízeného třetími stranami	93
	Rejstřík	94

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!