

Uživatelská příručka

S24AM50* S27AM50* S32AM50* S32AM70* S43AM70*

Barva a vzhled se mohou lišit podle výrobku. Specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění za účelem zlepšení výkonu výrobku.

Změny obsahu této příručky za účelem zlepšení kvality bez upozornění jsou vyhrazeny.

V následujících případech může být účtován správný poplatek:

(a) Pokud přivoláte technika, ale na výrobku nebude zjištěna žádná závada (např. protože jste si nepřečetli uživatelskou příručku).

(b) Pokud přístroj přinesete do opravy, ale na výrobku nebude zjištěna žádná závada (např. protože jste si nepřečetli uživatelskou příručku).

O výši správného poplatku budete informováni před návštěvou technika.

© Samsung

Vlastníkem autorských práv k této příručce je společnost Samsung.

Používání nebo rozmnožování této příručky či jejích částí bez souhlasu společnosti Samsung je zakázáno.

Jiné ochranné známky než Samsung jsou majetkem příslušných vlastníků.

Obsah

Před použitím výrobku

Bezpečnostní opatření

- 6 Elektřina a bezpečnost
- 7 Instalace
- 8 Provoz

Čištění

Správné držení těla při používání monitoru

Příprava

Instalace

- 12 Připevnění stojanu
- 15 Opatření při přesouvání monitoru
- 16 Kontrola prostoru v okolí produktu
- 17 Nastavení sklonu monitoru
- 18 Zámek proti krádeži
- 19 Technické údaje sady pro upevnění na zeď (VESA)

Ovládací panely

Připojení

Konektory

Uspořádání připojených kabelů

Connection Guide

Připojení k internetu

- 28 Kontrola stavu připojení k internetu
- 28 Navázání bezdrátového připojení k internetu
- 29 Resetování vaší sítě
- 29 Zapnutí produktu s použitím mobilního zařízení
- 29 Změna názvu produktu

Screen Sharing (Smart View) s vaším mobilním zařízením

- 30 Používání funkce Tap View
- 30 Aktivace funkce Tap View

Přepínání mezi externími zařízeními připojenými k produktu

- 31 Úprava názvu a ikony externího zařízení
- 32 Aktivace funkce Auto Source Switch+
- 32 Používání dalších funkcí

Poznámky k připojení

- 33 Poznámky k připojení prostřednictvím HDMI
- 34 Poznámky k připojení pomocí USB typu C
- 34 Poznámky k připojení počítačů
- 34 Poznámky k připojení mobilních zařízení

Dálkové ovládání a periferní zařízení

O dálkovém ovladači Samsung Smart Remote

- 39 Připojení dálkového ovladače Samsung Smart Remote k produktu

Používání funkce Anynet+ (HDMI-CEC)

- 40 Připojení externího zařízení prostřednictvím funkce Anynet+ a používání jeho nabídek
- 40 Přečtěte si před připojením Anynet+ (HDMI-CEC) zařízení

Ovládání produktu pomocí klávesnice, myši nebo gamepadu

- 41 Připojení klávesnice, myši nebo gamepadu USB
- 41 Připojení klávesnice, myši nebo gamepadu Bluetooth
- 42 Používání klávesnice a myši
- 43 Nakonfigurování vstupních zařízení

Zadávání textu pomocí virtuální klávesnice na obrazovce

Funkce Smart

Používání služby Smart Hub

- 46 Zobrazení První obrazovky
- 51 Automatické spuštění služby Smart Hub
- 51 Automatické spuštění naposledy používané aplikace
- 51 Testování připojení služby Smart Hub
- 51 Resetování služby Smart Hub

Používání účtu Samsung

- 52 Přihlášení k účtu Samsung
- 52 Vytvoření nového účtu
- 53 Správa účtu Samsung

Používání vzdáleného přístupu

- 54 Připojení pomocí funkce Remote PC
- 57 Přehrávání multimediálního obsahu pomocí funkce Remote PC
- 58 Používání funkce sdílení obrazovky (bezdrátové)
- 58 Používání služby Samsung DeX
- 58 Používání Office 365
- 58 Přidání cloudové služby
- 59 Používání cloudové služby

Používání služby Apps

- 61 Instalace aplikace
- 61 Spuštění aplikace
- 62 Správa instalovaných aplikací

Přehrávání obrázků/video/hudby

- 65 Přehrávání multimediálního obsahu v počítači nebo mobilním zařízení
- 65 Přehrávání multimediálního obsahu uloženého v zařízení USB
- 65 Poslech zvuku mobilního zařízení z reproduktoru pomocí funkce Sound Mirroring
- 66 Tlačítka a funkce dostupné při přehrávání multimediálního obsahu
- 69 Použití aplikace Bixby

Obraz a zvuk

Nastavení kvality obrazu

- 74 Výběr režimu obrazu
- 74 Nastavení funkce Eye Care
- 75 Konfigurace pokročilých nastavení obrazu

Nastavení podmínek sledování pro externí zařízení

- 76 Používání funkce Input Signal Plus
- 76 Používání funkce Černá HDMI

Změna velikosti a polohy obrazu

- 77 Změna nastavení velikosti obrazu
- 77 Přizpůsobení obrazu obrazovce
- 77 Nastavení polohy obrazu

Configuring a Sound Mode a Expert Settings

- 78 Výběr režimu zvuku
- 78 Konfigurace pokročilých nastavení zvuku

Používání pomocných funkcí pro nastavení zvuku

- 80 Výběr reproduktorů
- 80 Poslech produktu přes zařízení s technologií Bluetooth
- 81 Poslech produktu na zvukovém zařízení Samsung, které podporuje funkci Wi-Fi

System a podpora

Používání časových funkcí a časovačů

- 82 Nastavení letního času a časového pásma
- 83 Změna aktuálního času
- 83 Ruční nastavení hodin
- 83 Používání časovače vypnutí
- 83 Vypnutí produktu s použitím časovače
- 83 Používání funkce Standby Mode Timer

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!