

Uživatelská příručka

C24T55* C27T55* C32T55*

Barva a vzhled se mohou lišit podle výrobku. Specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění za účelem zlepšení výkonu výrobku.

Změny obsahu této příručky za účelem zlepšení kvality bez upozornění jsou vyhrazeny.

© Samsung

Vlastníkem autorských práv k této příručce je společnost Samsung.

Používání nebo rozmnožování této příručky či jejích částí bez souhlasu společnosti Samsung je zakázáno.

Jiné ochranné známky než Samsung jsou majetkem příslušných vlastníků.

V následujících případech může být účtován správní poplatek:

(a) Pokud přivoláte technika, ale na výrobku nebude zjištěna žádná závada (např. protože jste si nepřečetli uživatelskou příručku).

(b) Pokud přístroj přinesete do opravy, ale na výrobku nebude zjištěna žádná závada (např. protože jste si nepřečetli uživatelskou příručku).

O výši správního poplatku budete informováni před návštěvou technika.

Obsah

Před použitím výrobku

Zabezpečení prostoru instalace	4
Bezpečnostní opatření	4
Čištění	5
Elektřina a bezpečnost	5
Instalace	6
Provoz	7

Příprava

Části	9
Ovládací panely	9
Průvodce funkčními tlačítky	10
Průvodce směrovými tlačítky	11
Typy konektorů	12
Zámek proti krádeži	12
Instalace	13
Přípevnění stojanu	13
Sejmutí stojanu	14
Opatření při přesouvání monitoru	15
Nastavení sklonu monitoru	15

Připojení a používání vstupních zařízení

Před montáží monitoru si přečtěte následující pokyny.	16
Připojení a užívání PC	16
Připojení pomocí kabelu D-SUB (analogový)	16
Připojení pomocí kabelu HDMI	17
Připojení pomocí kabelu HDMI-DVI	17
Připojení pomocí kabelu DP	17
Připojení sluchátek nebo sluchátek do uší	17
Připojení napájení	18
Uspořádání připojených kabelů	18
Správné držení těla při používání monitoru	19
Instalace ovladače	19
Nastavení optimálního rozlišení	19

Nastavení obrazovky

Picture Mode	20
Brightness	21
Contrast	21
Sharpness	21
Color	21
Black Level	22
Eye Saver Mode	22
Game Mode	22
Response Time	22
Screen Ratio	23
Screen Adjustment	23

Nastavení hodnot OSD (zobrazení na obrazovce)

Transparency	24
Position	24
H-Position	24
V-Position	24
Language	24
Display Time	24

Obsah

Nastavení a resetování

FreeSync	25
Sound	26
Volume	26
Sound Mode	26
Select Sound	26
Volume	26
Eco Saving Plus	26
Dynamic Brightness	27
Off Timer Plus	27
PC/AV Mode	27
Source Detection	27
Key Repeat Time	28
Power LED On	28
HDMI-CEC	28

Support

Self Diagnosis	29
Information	30
Reset All	30

Instalace softwaru

Easy Setting Box	31
Omezení a problémy s instalací	31
Požadavky na systém	31

Průvodce odstraňováním potíží

Požadavky před kontaktováním centra služeb zákazníkům společnosti Samsung	32
Diagnostika produktu (problém s obrazem)	32
Kontrola rozlišení a frekvence	32
Kontrolní kroky	32
Otázky a odpovědi	34

Specifikace

Obecné	35
Tabulka standardních režimů signálu	37

Příloha

Odpovědnost za placenou službu (náklady pro zákazníky)	39
Nejedná se o vadu výrobku	39
Pokud dojde k poškození výrobku vinou zákazníka	39
jiného důvodu	39
WEEE	40
Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)	40

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!