

AFTERGLOW WIRELESS DELUXE CTRL FOR NINTENDO SWITCH **Návod k použití**

SETUP

Nejprve stiskněte A / B / X / Y nebo D-Pad pro probuzení ovladače. Na domovské obrazovce vyberte ovladač - změnit ... Na další obrazovce stiskněte a podržte tlačítko synchronizace na alespoň 2 sekundy. Pokud je spárovaný ovladač, tak indikátor bude svítit.

TIP: Pro zrušení spárování stiskněte tlačítko synchronizace alespoň na 1 sekundu.

NABÍJENÍ OVLADAČE

Připojte ovladač použitím micro USB kabelu do docku. Na ovladači začne svítit červená kontrolka v efektu dýchání, což signalizuje nabíjení.

PROGRAMOVÁNÍ TLAČÍTKA ZPĚT

Zatímco držíte tlačítko Funkce, stiskněte zpětné tlačítko a můžete si nastavit funkci a LED na tlačítko funkce začne blikat.

TIP: Pro zablokování zpětného tlačítka, stiskněte dvakrát toto tlačítko, dokud držíte tlačítko funkce.

Stiskněte libovolné tlačítko, které chcete naprogramovat a LED tlačítka funkce zabliká 3krát, což indikuje úspěšné naprogramování funkce.

SVĚTELNÉ MÓDY

Pro přepínání módů svícení podržte funkční tlačítko a stlače L nebo R.
Mód 1 - LED svítí dle Vámi nastavené barvy.
Mód 2 - LED postupně svítí a zhasínají v nastavené barvě.
Mód 3 - LED cyklují v spektru barev.
Mód 4 - LED reagují podle pohybu ovládacích páček.

NASTAVENÍ SVĚTEL

Na změnu barvy LED držte zatlačené funkční tlačítko a použijte tlačítka Vlevo nebo Vpravo na D-Padu pro změnu barvy LED. Uložte nastavení barvy puštěním funkčního tlačítka.

TIP: Pro bílou barvu držte tlačítko funkce a stiskněte levý stick.

Pro nastavení jasu, držte funkční tlačítko zatlačené a stiskněte ZR / ZL tlačítka pro zvýšení nebo snížení jasu. Pro vrácení na 100% jasu přepínejte mezi všemi úrovněmi jasu.

ZÁRUKA

Pokrytí a doba platnosti
• PDP zaručuje, že tento produkt nebude obsahovat výrobní vady po dobu dvou let od původního data nákupu. Tato záruka se vztahuje pouze k původním kupujícím s platným dokladem o koupi od autorizovaného prodejce PDP, který jasně zobrazuje datum nákupu.
Exkluzivní opravné prostředky a vyloučení
• Vyhrazení opravných prostředků pro platné nároky bude oprava, výměna nebo vrácení produktu. Tato záruka nepokrývá chyby způsobené nehodami nebo nesprávným používáním výrobku, neautorizovanými nebo nesprávnými úpravami, opravami nebo manipulací.

PROHLÁŠENÍ FCC A IC O BEZDRÁTOVÝCH VÝROBCÍCH

POZOR: Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za soulad, by mohly vést k zrušení autorizace k provozování zařízení. Zařízení vyhovuje expozičním limitům pro vysokofrekvenční záření (FCC) RF, které vycházejí z prostředí řízeného provozem. Zařízení nesmí být umístěno ani provozováno ve spojení s jinou anténou nebo vysílačem. Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že vyhovuje omezením digitálního zařízení třídy F třídy B v souladu s částí 15 předpisů FCC. Toto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivými rušeními při instalaci v domácnosti. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a, pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, škodlivé rušení rádiových komunikací. Neexistuje však žádná záruka, že se rušení nevykytuje při konkrétní instalaci. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení přijímá rádiové televize, instalace se má zjištit zapnutí a vypnutí zařízení, doporučuje se, aby rušení bylo zamezeno jedním nebo více z následujících opatření:
- Usměrněte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvyšte vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v okruhu, který se od něj odlišuje a ke kterému je připojen přijímač.
- Požadujte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiové / TV technika.
FCC ID: X5B - 048025R / T

Toto zařízení vyhovuje limitním hodnotám vystavení záření FCC stanoveným pro nekontrolované prostředí a pro toto zařízení také vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení přijaté včetně rušení, které mohou způsobit nežádoucí provoz. IC ID: 8814 - 048025R / T izotopově vyzařovaný výkon (e.l.r.p.) není větší, než je potřebný pro úspěšnou komunikaci.

Tento produkt obsahuje dobíjecí lithium iontovou baterii. Předcházení poškození baterie: Nevycházejte ji a neoddělujte ji. Nevystavujte jí působení ohně, vysoké teploty nebo vody. Neopravujte produkt svépomocí. Nerozebírejte produkt svépomocí. Nedotýkejte se kontaktů baterie, abyste nezpůsobili vykrátování. Pokud se vyskytne jakýkoliv balonový efekt, přestaňte výrobek používat.

VAROVÁNÍ: Nebezpečí udušení se. Obsahuje malé části, nevhodné pro děti do 3 let.

Prohlášení FCC. Toto zařízení je v souladu s částí 15 předpisů FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení přijaté včetně rušení, které mohou způsobit nežádoucí provoz. © 2019 Performance Designed Products LLC. Produkty navržené podle výkonnosti, PDP, Faceoff a jejich příslušná loga jsou ochrannými známkami a / nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti Performance Designed Products LLC. Všechna práva vyhrazena. © 2019 Nintendo. Nintendo Switch je ochranná známka společnosti Nintendo. Licencované společnosti Nintendo. Všechna práva vyhrazena. Všechny ostatní loga a ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. Tyto informace uschovte pro případné budoucí použití.

AFTERGLOW WIRELESS DELUXE CTRL FOR NINTENDO SWITCH **Návod na použitie**

SETUP

Najprv stlačte A/B/X/Y alebo D-Pad pre prebudenie ovládača. Na domácej obrazovke vyberte ovládač - zmeniť ... Na ďalšej obrazovke stlačte a podržte tlačidlo synchronizácie na aspoň 2 sekundy. Ak je spárovaný ovládač tak indikátor bude svietiť.

TIP: Pre roz párovanie stlačte tlačidlo synchronizácie aspoň na 1 sekundu.

NABÍJANIE OVLÁDAČA

Připojte ovladač použitím micro USB kábla do docku. Na ovladači začne svítit červená kontrolka v efektu dýchání, což signalizuje nabíjení.

PROGRAMOVANIE TLAČIDLA SPÄT

Kým držíte tlačidlo Funkcie, stlačte spätné tlačidlo a môžete si nastaviť funkciu a LED na tlačidlo funkcie začne blikat.

TIP: Pre zablokovanie spätného tlačidla, dvakrát stlačte toto tlačidlo kým držíte tlačidlo funkcie.

Stlačte hociktoré tlačidlo ktoré chcete naprogramovať a LED tlačidla funkcie zabliká 3 krát čo indikuje úspešné naprogramovanie funkcie.

SVETELNÉ MÓDY

Pre prepínanie módov svietenia podržte funkčné tlačidlo a stlačte L alebo R.
Mód 1 - LED svietia podľa Vami nastavenej farby.
Mód 2 - LED postupne svietia a zhasínajú v nastavenej farbe.
Mód 3 - LED cyklujú v spektre farieb.
Mód 4 - LED reagujú podľa pohybu ovládacích páčok.

NASTAVENIE SVETIEL

Na změnu barvy LED držte zatlačené funkční tlačítko a použijte tlačítka Vlevo nebo Vpravo na D-Pade pro změnu barvy LED. Uložte nastavení barvy puštěním funkčního tlačítka.

TIP: Pro bílou barvu držte tlačítko funkce a stlače levý stick.

Pro nastavení jasu, držte funkční tlačítko zatlačené a stlače ZR / ZL tlačítká pro zvýšení nebo snížení jasu. Pro vrácení na 100% jasu, přepínejte mezi všemi úrovněmi jasu.

ZÁRUKA

Pokrytí a doba platnosti
• PDP zaručuje, že tento produkt nebude obsahovat výrobní chyby po dobu dvou roků od původního datumu nákupu. Tato záruka se vztahuje iba na původním kupujících s platným dokladem o koupe od autorizovaného prodejce PDP, který jasně zobrazuje datum nákupu.
Exkluzivní opravné prostředky a vyloučení
• Vyhrazení opravných prostředků pro platné nároky bude oprava, výměna nebo vrácení produktu. Tato záruka nepokrývá chyby způsobené nehodami, nebo nesprávným používáním výrobku, neautorizovanými nebo nesprávnými úpravami, opravami nebo manipulací.

VYHLÁSENIE FCC A IC O BEZDRÁTOVÝCH VÝROBKOC

POZOR: Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovné schválené stranou zodpovednou za súlad, by mohli viesť k zrušeniu autorizácie na prevádzkovanie zariadenia. Zariadenie vyhovuje expozičným limitom pre vysokofrekvenčné žiarenie (FCC) RF, ktoré vychádzajú z prostredia riadeného prevádzkou. Zariadenie nesmie byť umiestnené ani prevádzkované v spojení s inou anténou alebo vysielateľom. Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že vyhovuje obmedzeniam digitálneho zariadenia triedy F triedy B v súlade s časťou 15 predpisov FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri inštalácii v domácnosti. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyzařovať vysokofrekvenčnú energiu a, ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, škodlivé rušenie rádiových komunikácií. Neexistuje však žiadna záruka, že rušenie nebude vykytujú sa pri konkrétnej inštalácii. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádia alebo televízie, príjem, ktorý sa má zistiť zapnutím a vypnutím zariadenia, sa odporúča, aby rušenie rúšil jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:
- Usmernite alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Zvyšte vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Připojte zariadenie do zásuvky v okruhu, ktorý sa od neho odlišuje a ke kterému je připojen přijímač.
- Požadujte o pomoc predajcu alebo skúseného rádiové / TV technika.
FCC ID: X5B - 048025R / T

Toto zariadenie vyhovuje limitným hodnotám vystavenia žiarenia FCC stanoveným pre nekontrolované prostredie a pre toto zariadenie tiež vyhovuje časti 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie prijaté vrátane rušenia ktoré môžu spôsobiť neželanú prevádzku. IC ID: 8814A - 048025R / T izotopovo vyžiarovaný výkon (e.l.r.p.) nie je väčší, ako je potrebný na úspešnú komunikáciu.

Tento produkt obsahuje nabíjateľnú lithium iontovú batériu. Předcházení před poškozením baterie: Nevycházejte ho a neoddělujte ho. Nevystavujte ho působení ohně, vysoké teploty nebo vody. Neopravujte produkt svépomocí. Nerozebírejte produkt svépomocí. Nedotýkejte se kontaktů baterie aby se nezpůsobilo vykrátování. Pokud se vyskytne jakýkoliv balonový efekt, přestaňte výrobek používat.

VAROVANIE: Nebezpečnostv zadenusia sa. Obsahuje malé časti, nevhodné pre deti do 3 rokov.

Vyhlasenie FCC. Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 predpisov FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie prijaté vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku. © 2019 Performance Designed Products LLC. Produkty navrhnuté podľa výkonnosti, PDP, Faceoff a ich príslušné logá sú ochranné známkami a / alebo registrované ochranné známkami spoločnosti Performance Designed Products LLC. Všetky práva vyhradené. © 2019 Nintendo. Nintendo Switch je ochranná známka spoločnosti Nintendo. Licencované spoločnosťou Nintendo. Všetky práva vyhradené. Všetky ostatné logá a ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov. Tieto informácie uschovajte pre prípadné budúce použitie.

AFTERGLOW WIRELESS DELUXE CTRL FOR NINTENDO SWITCH **Használati utasítás**

SETUP

Először nyomja meg az A/B/X/Y vagy a D-Pad -t a vezérlő felébresztésére. A kezdőképernyőn válassza a vezérlőt - módosít... A következő képernyőn tartsa lenyomva legalább 2 másodpercig a szinkronizálás gombot. Ha a vezérlő párosítva van, a jelzőfény világít.

TIPP: A párosítás felbontásához legalább egy másodpercig nyomja meg a szinkronizáló gombot.

VEZÉRLŐ TÖLTÉSE

Csatlakoztassa a vezérlőt a microUSB-kábellel a dockhoz. A vezérlőn lévő piros jelzőfény léggző hatásban világít, jelezve a töltést.

VISSZA GOMB PROGRAMOZÁSA

Miközben lenyomva tartja a Funkció gombot, nyomja meg a Vissza gombot, és beállíthatja a funkciót és a Funkció gomb LED-je villogni kezd.

TIPP: A vissza gomb lezárásához nyomja meg kétszer ezt a gombot, miközben lenyomva tartja a funkciógombot.

Nyomja meg bármelyik gombot, amelyet programozni szeretne, és a funkciógomb LED-je háromszor villog, jelezve a funkció sikeres programozását.

VILÁGÍTÁSI MÓDOK

A világítási módok váltásához tartsa lenyomva a funkciógombot, és nyomja meg az L vagy R gombot.
Mód 1 - a LED az Ön által kiválasztott színen világít.
Mód 2 - a LED fokozatosan kigyullad, és a beállított színen kialszik.
Mód 3 - a LED színspektruma ciklusosan változó.
Mód 4 - a LED a vezérlő mozgásának megfelelően reagál.

A FÉNY BEÁLLÍTÁSA

A LED színe megváltoztatásához tartsa lenyomva a funkciógombot, és használja a D-Pad Bal vagy Jobb gombjait a LED színek módosításához. Menntse el a színebeállítás a funkciógomb elengedésével.

TIPP: Fehér szín esetén tartsa lenyomva a funkciógombot, és nyomja meg a bal stick gombot.

A fényerő beállításához tartsa lenyomva a funkciógombot, és nyomja meg a ZR/ZL gombokat a fényerő növeléséhez vagy csökkentéséhez. A 100% -os fényerő eléréséhez váltogasson az összes fényerő között.

GARANCIA

Jótállás és érvényesség
• A PDP garantálja, hogy ez a termék nem fog gyártási hibákat kimutatni a vásárlás időpontját követő két éven belül. Ez a garancia csak az eredeti vásárlókra vonatkozik, akiknek érvényes vásárlási igazolása van egy hivatalos PDP viszonteladótól, amelyen egyértelműen szerepel a vásárlás dátuma.
Exkluzív jogorvoslatok és kizárások
• Kizárólagos jogorvoslatok az érvényes követelésekre a javítás, csere vagy a termék visszaszolgáltatása. Ez a garancia nem terjed ki a balesetek általi hibákra, vagy a termék helytelen használatára, jogostalan vagy helytelen módosításokra, javításokra vagy manipulációra.

FCC ÉS IC VEZETÉK NÉLKÜLI TERMÉKNYILATKOZAT

FIGYELEM: Azok a változások vagy átalakítások, amelyeket a megfelelésért felelős fél kifejezetten nem hagyott jóvá, érvénytelenítik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére. Ez a készülék megfelel a rádiófrekvencia (FCC) RF expozíciós határértékének, amely az irányított közeg környezetből árad. A készülék nem szabad más antennával vagy adóval együtt csatlakoztatva elhelyezni vagy üzemeltetni. A berendezést tesztelték és megállapították, hogy megfelel az FCC-szabályzat 15. rész szerinti F osztályú, B osztályú digitális eszközökre vonatkozó korlátozásoknak. Ezeket a határértékeket úgy tervezték, hogy megfelelő védelmet biztosítsanak a káros interferenciák ellen háztartásokba telepítés során. Ez a készülék rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Nincs garancia arra, hogy az adott telepítés során nem jelentkezik interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió vagy a televízió fogadásánál, amelyet a készülék ki- és bekapcsolásával lehet meghatározni, ajánlott, hogy próbálja meg kijavítani az interferenciát az alábbi intézkedések egy vagy több alkalmazásával:
- Irányítsa vagy helyezze át a vezeték anténát.
- Növelje a készülék és a vevő közötti távolságot.
- Csatlakoztassa a berendezést egy másik áramkörű aljzathoz, amely eltér attól mint amelyhez a készülék csatlakoztatott.
- Forduljon segítségért a forgalmazóhoz vagy egy tapasztalt rádió- / TV-szakemberhez.
FCC ID: X5B - 048025R / T

Ez az eszköz megfelel az FCC sugárterhelésre vonatkozó határértékének, amelyeket a nem ellenőrzött környezet és a FCC szabványok határoztak meg szintén megfelel az FCC-szabályzat 15. részének. Az üzemeltetés e két feltétel függvénye: (1) az eszköz nem okozhat káros interferenciát és (2) az eszköznek fogadnia kell minden fogadott interferenciát, beleértve azokat, amelyek nem kívánatos működést okozhatnak. IC ID: 8814A - 048025R / T az izotrópuskusan sugárzott egyenértékű teljesítmény (e.l.r.p.) nem haladja meg a sikeres kommunikációhoz szükséges mértéket. Ez a termék tájékoztató lítium-ion akkumulátort tartalmaz. Az akkumulátor károsodásának megelőzése: Ne dobja el, és ne szedje szét. Ne tegye ki tűznek, magas hőmérsékletnek vagy víznek. Ne javítsa saját kezűleg a terméket. Ne szedje szét magát kezűleg a terméket. Ne érintse meg az akkumulátor érintkezőit, hogy elkerülje a rövidzárlatot. Ha bármilyen ballonhatás jelentkezik, hagyja abba a termék használatát.

FIGYELMEZTETÉS: Fulladásveszély. Kis darabokat tartalmaz, 3 év alatti gyermek számára nem alkalmas.

FCC-nyilatkozat: Ez a készülék összhangban van az FCC-szabályzat 15. részével. Az üzemeltetésre a következők két feltétel vonatkozik: (1) az eszköz nem okozhat káros interferenciát és (2) az eszköznek fogadnia kell minden fogadott interferenciát, beleértve azokat, melyek nem kívánatos működést okozhatnak. © 2019 Performance Designed Products LLC. A teljesítmény szerint megtervezett termékek, PDP, Faceoff és a egyéb illetékes logói a Performance Designed Products LLC társaság védjegyei és / vagy bejegyzett bejegyzett védjegyei. Minden jog fenntartva. © 2019 Nintendo. Nintendo Switch a Nintendo társaság védjegye. A Nintendo társaság által engedélyezett. Minden jog fenntartva. Minden egyéb logo és védjegy az illetékes tulajdonosok tulajdonát képezi. Ezeket az információkat az esetleges jövőbeli.