

SAMSUNG

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SM-F926B/DS

Czech. 02/2022. Rev.1.1

www.samsung.com

Obsah

Úvodní informace

- 4 Klíčové funkce
- 5 Rozvržení a funkce zařízení
- 11 Nabíjení baterie
- 16 Nano SIM karta a eSIM
- 18 Zapínání a vypínání zařízení
- 19 Výchozí nastavení
- 19 Účet Samsung
- 20 Přenesení dat z předchozího zařízení (Smart Switch)
- 22 Popis obrazovky
- 32 Oznamovací panel
- 34 Zachycení obrazovky a záznam obrazovky
- 35 Zadávání textu

Aplikace a funkce

- 37 Instalace nebo odinstalace aplikací
- 38 Telefon
- 40 Kontakty
- 42 Zprávy
- 44 Internet
- 45 Fotoaparát
- 63 Galerie
- 67 Zóna AR
- 72 Bixby
- 74 Bixby Vision
- 75 Bixby Routines

- 77 Více oken
- 79 Samsung Health
- 80 Samsung Notes
- 82 Samsung Members
- 82 Samsung Kids
- 83 Samsung Global Goals
- 83 Samsung TV Plus
- 83 Galaxy Shop
- 83 PENUP
- 83 Galaxy Wearable
- 84 Kalendář
- 84 Reminder
- 85 Záznamník
- 87 Moje soubory
- 87 Hodiny
- 87 Kalkulačka
- 88 Game Launcher
- 89 Game Booster
- 90 SmartThings
- 90 Sdílení obsahu
- 92 Music Share
- 93 Smart View
- 94 Odkaz na Windows
- 95 Samsung DeX
- 101 S Pen
- 104 Aplikace Google

Nastavení

- 105 Úvod
- 105 Účet Samsung account
- 105 Připojení
 - 107 Wi-Fi
 - 108 Bluetooth
 - 109 NFC a bezkontaktní platby
 - 111 Spořič dat
 - 111 Aplikace jen s mobilními daty
 - 111 Mobilní hotspot
 - 112 Další nastavení připojení
- 113 Zvuky a vibrace
 - 114 Kvalita zvuku a efekty
 - 114 Samostatný zvuk aplikace
- 115 Oznámení
- 115 Displej
 - 116 Plynulost pohybu
 - 117 Změna režimu obrazovky a nastavení barvy displeje
 - 118 Rozložení a zvětšení obrazovky
- 118 Pozadí a styl
- 118 Motivy
- 118 Domovská obrazovka
- 119 Zamknout displej
 - 120 Smart Lock
 - 120 Always On Display
- 121 Biometrika a zabezpečení
 - 122 Rozpoznání obličeje
 - 124 Rozpoznání otisků prstu
 - 126 Samsung Pass
 - 129 Zabezpečená složka
 - 132 Zabezpečené Wi-Fi
- 133 Soukromí
- 133 Umístění

- 134 Účty a zálohování
 - 134 Samsung Cloud
- 135 Google
- 135 Rozšířené funkce
 - 137 Pohyby a gesta
 - 138 Dual Messenger
- 139 Digitální pohoda a rodičovská kontrola
- 139 Péče o baterii a zařízení
 - 139 Optimalizace zařízení
 - 140 Baterie
 - 140 Úložiště
 - 141 Paměť
 - 141 Ochrana zařízení
- 141 Aplikace
- 141 Obecná správa
- 142 Usnadnění
- 143 Aktualizace softwaru
- 143 O telefonu

Upozornění ohledně používání

- 144 Opatření pro používání zařízení
- 147 Poznámky k obsahu balení a příslušenství
- 148 Zachování voděodolnosti
- 149 Situace, ve kterých se zařízení přehřívá, a jejich řešení

Dodatek

- 152 Usnadnění
- 166 Řešení problémů
- 171 Vyjmutí baterie

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!