

# Uživatelská příručka



Lenovo

Lenovo ThinkBook 14 Gen 3 a Lenovo ThinkBook 15 Gen 3



## **Toto čtěte nejdříve**

Než použijete tuto dokumentaci a produkt, který popisuje, nezapomeňte si přečíst následující informace, kterým je třeba porozumět:

- [Obecná bezpečnostní upozornění a prohlášení o shodě](#)
- *Bezpečnostní pokyny a informace o záruce*
- *Návod k nastavení*

**První vydání (Červenec 2021)**

© Copyright Lenovo 2021.

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÁ PRÁVA: Pokud jsou data nebo software dodávány v souladu se smlouvou General Services Administration „GSA“, pak používání, rozmnožování nebo zpřístupňování jsou předmětem omezení uvedených ve smlouvě č. GS-35F-05925.

# Obsah

O této příručce . . . . .	iii
---------------------------	-----

## Kapitola 1. Seznamte se s počítačem . . . . . 1

Pohled zepředu . . . . .	1
Základní pohled . . . . .	2
Pohled z levé strany . . . . .	4
Pohled z pravé strany . . . . .	6
Pohled zespodu . . . . .	7
Vlastnosti a specifikace . . . . .	8
Prohlášení k rychlosti přenosu přes USB . . . . .	10
Provozní prostředí . . . . .	10

## Kapitola 2. Seznámit se s počítačem . . . . . 11

Práce s Windows . . . . .	11
Informace nápovědy systému Windows . . . . .	12
Lenovo Vantage a Lenovo PC Manager . . . . .	12
Nabídka tlačítka Novo . . . . .	12
Otevřete nabídku tlačítka Novo . . . . .	12
Interakce s vaším počítačem . . . . .	13
Klávesové zkratky . . . . .	13
Numerická klávesnice . . . . .	14
Vícedotyková gesta pro dotykové obrazovky . . . . .	14

## Kapitola 3. Prozkoumat počítač . . . 17

Řízení napájení . . . . .	17
Kontrola stavu baterie . . . . .	17
Dobijte baterii . . . . .	17
Nastavení chování tlačítka napájení . . . . .	17
Schéma napájení . . . . .	17
Nastavení režimu výkonu . . . . .	18
Změny nastavení v nástroji UEFI/BIOS Setup Utility . . . . .	18

Co je nástroj UEFI/BIOS Setup Utility . . . . .	18
Spuštění nástroje UEFI/BIOS Setup Utility . . . . .	18
Změna spouštěcí sekvence . . . . .	18
Změna režimu klávesových zkratk . . . . .	19
Zapnutí nebo vypnutí funkce Always On . . . . .	19
Zapnutí nebo vypnutí funkce Flip to Boot . . . . .	19
Nastavení hesla v nástroji UEFI/BIOS Setup Utility . . . . .	19
Typy hesel . . . . .	19
Nastavení hesla administrátora . . . . .	20
Změna nebo odstranění hesla administrátora . . . . .	20
Nastavení uživatelského hesla . . . . .	20
Zapnout heslo pro spuštění . . . . .	21
Nastavení hesla pevného disku . . . . .	21
Změna nebo odstranění hesla pevného disku . . . . .	21

## Kapitola 4. Nápověda a podpora . . . . . 23

Časté dotazy . . . . .	23
Zdroje ke svépomoci . . . . .	23
Co je to CRU? . . . . .	24
CRU pro váš model produktu . . . . .	25
Zavolejte Lenovo . . . . .	25
Než budete kontaktovat Lenovo . . . . .	25
Středisko podpory Lenovo . . . . .	25
Zakoupit další služby . . . . .	26

## Dodatek A. Upozornění a ochranné známky . . . . . 27

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!