



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**bosch-home.com/
welcome**



Myčka nádobí

SPS6YMI17E

[cs] Návod k obsluze

Obsah

Bezpečnost	4	Sklopné trny	23
Všeobecné pokyny	4	Výšky koše na nádobí.....	23
Použití k určenému účelu	4		
Omezení okruhu uživatelů	4		
Bezpečná instalace	4		
Bezpečné použití	6		
Poškozený spotřebič	7		
Nebezpečí pro děti	8		
Zabránění věcným škodám	10		
Bezpečná instalace	10	Přehled nastavení tvrdosti vody	24
Bezpečné použití	10	Nastavení odvápňovacího zařízení	25
Ochrana životního prostředí a úspora	11	Speciální sůl	25
Likvidace obalu	11	Vypnutí odvápňovacího zařízení	26
Úspora energie	11	Regenerace odvápňovacího zařízení	26
Technologie sušení Zeolith 	11		
Aquasenzor	11		
Senzory	12		
Efficient Dry	12		
Instalace a připojení	12		
Rozsah dodávky	12		
Instalace a připojení spotřebiče	12		
Přípojka pro odtok	13		
Přípojka pitné vody	13		
Elektrické připojení	13		
Seznámení	14		
Spotřebič	14		
Ovládací prvky	15		
Programy	18		
Upozornění pro zkušební ústavy	19		
Favourite 	19		
Přídavné funkce	20		
Vybavení	21		
Horní koš na nádobí	21		
Spodní koš na nádobí	22		
Příborová zásuvka	22		
Etažér	23		
Před prvním použitím	24		
Provedení prvního uvedení do provozu	24		
Odvápňovací zařízení	24		
Přehled nastavení tvrdosti vody	24		
Nastavení odvápňovacího zařízení	25		
Speciální sůl	25		
Vypnutí odvápňovacího zařízení	26		
Regenerace odvápňovacího zařízení	26		
Leštící zařízení	27		
Leštítlo	27		
Nastavení množství přidávaného leštítla	27		
Vypnutí leštícího zařízení	28		
Mycí prostředek	28		
Vhodné mycí prostředky	28		
Nevhodné mycí prostředky	29		
Upozornění k mycím prostředkům	29		
Naplnění mycího prostředku	30		
Nádobí	31		
Poškození sklenic a nádobí	31		
Uložení nádobí	32		
Vyklopení nádobí	32		
Základní ovládání	33		
Zapnutí spotřebiče	33		
Nastavení programu	33		
Nastavení přídavné funkce	33		
Nastavení časové předvolby	33		
Spuštění programu	33		
Aktivace zablokování tlačítek	34		
Deaktivace blokování tlačítek	34		
Zastavení programu	34		

Přerušení programu	34
Vypnutí spotřebiče.....	34
Základní nastavení	35
Přehled základních nastavení.....	35
Změna základních nastavení.....	38
Home Connect	38
Rychlé spuštění Home Connect....	38
Home Connect Nastavení	39
Dálkový start □	39
Vzdálená diagnostika	39
Aktualizace softwaru	39
Ochrana údajů.....	40
Čistění a ošetřování	40
Čištění mycí vany	40
Čisticí prostředky.....	40
Rady k čištění spotřebiče.....	40
Čistící program ✎.....	41
Systém sítěk	42
Čištění ostříkovacích ramen.....	43
Odstranění poruch	44
Bezpečnost spotřebiče	44
Chybový kód/chybové hlášení/ signál	45
Výsledek mytí	47
Problém Home Connect.....	54
Pokyny v indikačním poli.....	54
Poruchy funkce.....	54
Mechanické poškození.....	55
Zvuky	56
Čištění čerpadla odpadní vody	57
Přeprava, uskladnění a likvida- ce.....	57
Demontáž spotřebiče	57
Zajištění spotřebiče před mrazem.....	58
Přeprava spotřebiče	58
Likvidace starého spotřebiče	58

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přizívají na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!