

Micro Hi-Fi Component System

Mikro Hi-Fi komponentový systém

Návod k obsluze _____

CZ

Mikro Hi-Fi komponentový systém

Návod na použitie _____

SK

Mikro Hi-Fi rendszer

Használati útmutató _____

HU



CMT-EP315
CMT-EP313

POZOR!

Nevystavujte přístroj dešti a vlhkosti. Vyhnete se nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem.


Nezakrývejte větrací otvory přístroje novinami, ubrusy, závěsy a pod., hrozí nebezpečí požáru. Rovněž neumistujte na přístroj zapálené svíčky.

Na přístroj nestavte vázy, hrozí nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem.

Neotvírejte kryt přístroje! Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Opravu svěřte kvalifikované osobě.

Systém neumistujte do uzavřených prostor, jako knihovny a výklenky.



Přístroj obsahuje laser třídy 1, varovný štítek je na zadní stěně.

Výrobek je vybaven laserem. Při nesprávné manipulaci s přístrojem v rozporu s tímto návodem o obsluze může dojít k nebezpečnému ozáření.



Baterie nevyhazujte do komunálního odpadu, zacházejte s nimi jako s nebezpečným odpadem.



Tento symbol varuje uživatele před přítomností nebezpečných napětí uvnitř přístroje, která mohou způsobit poranění elektrickým proudem



Tento symbol upozorňuje na důležité pokyny k obsluze a údržbě přístroje uvedené v dokumentaci.

Upozornění

Používání optických přístrojů v tomto výrobku zvyšuje nebezpečí poškození zraku.

Záznam uživatele

Typ přístroje a výrobní číslo je uvedeno na štítku na zadní stěně přístroje. Číslo si poznamenejte na toto místo a uvádějte jej v případě, že se obracíte na Sony ve věci tohoto přístroje.

Model: _____

Výrobní č.: _____

Varování

Tento výrobek byl testován a shledán vyhovujícím ve smyslu části 15 pravidel FCC a splňuje limity pro digitální přístroje třídy B. Tyto normy jsou určeny k omezení rušivého vyzařování v obytných prostorech. Přístroj vytváří, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, která může být při nedodržení pravidel používání a instalace příčinou rušení okolních přístrojů. V některých situacích se může rušení vyskytnout i při správném zacházení. Pokud přístroj způsobuje rušení rádiových a televizních přijímačů, ověřte to vypnutím a zapnutím přístroje a pokuste se rušení odstranit:

- Přesměrujte nebo přemístěte anténu rušeného přístroje.
- Zvětšete vzdálenost mezi přístroji.
- Napájejte každý přístroj z jiné sítové zásuvky (na jiném okruhu).
- Poradte se s prodejcem či odborníkem.

Upozornění

Jakékoli zásahy do přístroje, změny a modifikace, které nejsou výslovně popsány v tomto návodu mohou být příčinou ztráty vašeho oprávnění používat přístroj. Rovněž mohou vést ke ztrátě záruky a jakékoli odpovědnosti výrobce za případné škody.

Poznámka pro instalaci CATV

Pozornosti osoby instalující systém CATV se doporučuje věnovat pozornost článku 820-40 NEC o správném uzemnění. Kostra kabelu musí být připojena k uzemňovacímu systému budovy tak blízko kabelového vstupu jak je možno.

Výrobce si vyhrazuje právo na eventuální změny parametrů.

Změny nepodstatných parametrů nemohou být důvodem k reklamaci.

Tento návod

Tento návod vysvětluje obsluhu přístroje pomocí dálkového ovládače. Stejně operace je možno provádět i přímo z panelu přístroje pomocí stejně nebo obdobně popsaných ovládacích prvků.

Obsah

Tento návod	2
-------------------	---

Začínáme

Zapojení systému	4
Nastavení hodin	5

CD

Vložení CD	6
Přehrávání CD	6
— Normal Play/Shuffle Play	
Opakované přehrávání	7
— Repeat Play	
Vytvoření vlastního programu	7
— Program Play	

Rádio

Předvolení rozhlasových stanic	8
Poslech rádia	9
— Preset Tuning	
— Manual Tuning	

Magnetofon – přehrávání

Vložení kazety	10
Přehrávání kazety	10

Magnetofon – nahrávání

Nahrávání oblíbených skladeb z CD na kazetu	11
— CD Synchro Recording	
Ruční nahrávání na kazetu	11
— Manual Recording	

Zvuková nastavení

Nastavení zvuku	12
-----------------------	----

Časovač

Usínání s hudbou	12
— Sleep Timer	
Probouzení s hudbou	13
— Daily Timer	

Displej

Vypnutí displeje	14
— Power Saving Mode	
Zobrazení informací z disku	14

Další zdroj

Připojení dalších přístrojů	15
-----------------------------------	----

Odstraňování závad

Potíže a jejich řešení	16
Zprávy	18

Doplňující informace

Upozornění	18
Technické údaje	20
Ovládací prvky	22

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!