



Automatická pračka
WUQ28460EU



BOSCH

cz Návod k použití a instalaci



Vaše nová pračka

Zakoupili jste si automatickou pračku značky Bosch.

Věnujte prosím několik minut přečtení tohoto návodu a seznamte se s výhodami vašeho spotřebiče.

Abychom splnili vysoké požadavky značky Bosch, každý spotřebič, který opouští náš podnik, je pečlivě přezkoušen z hlediska funkčnosti a nezávadnosti.

Doplňující informace o našich výrobcích, příslušenství, náhradních dílech a službách můžete získat na našich webových stránkách www.bosch-home.com/cz.

Pokud tento návod k použití neodpovídá vašemu typu spotřebiče, bude na rozdíl upozorněno v textu následujícím označením.



Před zapnutím spotřebiče si tento návod k použití a instalaci pozorně přečtěte.

Grafické zobrazení

Varování

Tato kombinace symbolu a signálního slova poukazuje na možnou nebezpečnou situaci. Nedodržení těchto pravidel může vést k poranění nebo úmrtí.

Pozor!

Signální slovo poukazuje na možnou nebezpečnou situaci. Pokud na toto upozornění nebude brán zřetel, může dojít k poškození majetku či životního prostředí.

Upozornění/tip

Pokyny k optimálnímu použití spotřebiče a další užitečné informace.

1. 2. 3. / a) b) c)

Jednotlivé kroky jsou označeny čísly nebo písmeny.

■ / -

Výčty bodů jsou označeny malým čtverečkem nebo pomlčkou.

Obsah

 Použití podle určení	4	 Prací prostředek	24
 Bezpečnostní pokyny	5	Výběr správného pracího prostředku	24
Děti/osoby/domácí mazlíčci	5	Úspora energie a pracího prostředku	25
Při instalaci	6	P+ Předvolby programů	25
Provoz	8	Teplota (Temp.)	25
Čištění/Péče	10	Rpm (Počet odstředivých otáček)	25
 Ochrana životního prostředí	11	Odložený start (Finished In-time)	26
Obalový materiál/starý spotřebič	11	P+ Další programová nastavení	26
Typy na úsporu energie	11	Speed/Eco	26
 Instalace a připojení	12	Snadné žehlení (Easy-Iron)	27
Obsah balení	12	Voda plus (Water&Rinse+)	27
Bezpečnostní pokyny	12	Předpírka (Prewash)	27
Při instalaci	13	 Obsluha spotřebiče	27
Umístění spotřebiče na podložce nebo dřevěné trámové podlaze	13	Příprava pračky	27
Instalace spotřebiče na podstavci se zásuvkou	13	Zapnutí spotřebiče/výběr programu	27
Vestavba spotřebiče do kuchyňské linky	13	Změna předvolby programů	28
Odstranění přepravních pojistek	13	Volba doplňkové funkce nastavení	28
Hadice a délka kabelů	14	Vložení prádla do bubny	28
Přívod vody	14	Dávkování a plnění pracími a ošetřovacími prostředky	28
Odtok vody	16	Spuštění programu	29
Vyrovnění	17	Dětská pojistka	30
Elektrická přípojka	17	Dodatečné přidání prádla	30
Před prvním praním	18	Změna programu	30
Přeprava	18	Přerušení programu	30
 Seznámení se se spotřebičem	\$"	Ukončení programu během máchání	31
Pračka	20	Ukončení programu	31
Ovládací panel	20	Vyjmutí prádla/vypnutí spotřebiče	31
Displej	20	 Senzorika	31
 Prádlo	2%	Množstevní automatika	31
Příprava prádla	23	Kontrolní systém nevyváženosti	31
Třídění prádla	23		
Škrobení	23		
Barvení/bělení	24		
Namáčení	24		

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!