

Chladnička • NÁVOD K OBSLUZE **CZ** 3-30

Chladnička • NÁVOD NA OBSLUHU **SK** 31-58

Fridge • USER MANUAL **EN** 59-86

Hűtőszekrény • KEZELÉSI ÚTMUTATÓ **HU** 87-113



OBSAH | ZADOWOLONY | TARTALOM | CONTENT

CZ - CHLADNIČKA

I. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE	3
II. POPIS	9
III. ZMĚNA ORIENTACE DVEŘÍ	9
IV. INSTALACE	14
V. KAŽDODENNÍ POUŽÍVÁNÍ	19
VI. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	27
VII. TECHNICKÁ DATA	29
VIII. PÉČE O ZÁKAZNÍKA	29
IX. VAROVÁNÍ	29

SK - CHLADNIČKA

I. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE	31
II. VYOBRAZENIE	37
III. ZMENA ORIENTÁCIE DVERÍ	37
IV. INSTALACE	42
V. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE	47
VI. RIEŠENIE PROBLÉMOV	55
VII. TECHNICKÉ DÁTA	56
VIII. STAROSTLIVOSŤ O ZÁKAZNÍKA A SERVIS	57
IX. VAROVANIE	57

EN - FRIDGE

I. SAFETY INFORMATION	59
II. OVERVIEW	65
III. REVERSE DOOR	65
IV. INSTALLATION	70
V. DAILY USE	75
VI. TROUBLESHOOTING	83
VII. TECHNICAL DATA	84
VIII. CUSTOMER CARE AND SERVICE	85
IX. WARNING	85

HU - HŰTŐSZEKRÉNY

I. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK	87
II. LEÍRÁS	93
III. AJTÓ NYITÁSAI OLDALÁNAK CSERÉJE	93
IV. TELEPÍTÉS	98
V. MINDENNAPI HASZNÁLAT	103
VI. PROBLÉMAMEGOLDÁS	111
VII. MŰSZAKI ADATOK:	112
VIII. ZOLGÁLAT ÉS SZERVIZ:	113
IX. FIGYELEM	113

eta 237390001E

I. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- V zájmu vlastní bezpečnosti a zajištění správného používání si před instalací a prvním použitím spotřebiče pozorně přečtěte tento návod, včetně tipů a upozornění. Aby nedošlo ke zbytečným chybám a nehodám, je důležité zajistit, aby osoby používající spotřebič byly důkladně seznámeny s jeho provozem a bezpečnostními funkcemi. Tento návod uschovějte a ujistěte se, že zůstane u spotřebiče i v případě jeho přestěhování nebo prodeje tak, aby každý, kdo jej bude během jeho životnosti užívat, byl řádně informován o jeho používání a bezpečnosti.
- Dodržujte bezpečnostní opatření tohoto návodu k použití z důvodu bezpečnosti a ochrany majetku, protože výrobce neodpovídá za škody způsobené jejich nedodržováním.

Bezpečnost dětí a nemohoucích osob

- Spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, jen pokud jsou pod dohledem nebo mají pokyny týkající se používání spotřebiče a chápou s tím spojená rizika.
- Děti ve věku od 3 do 8 let mohou vkládat a následně i vykládat potraviny z chladicích spotřebičů.
- Je třeba dohlížet na děti, aby si se spotřebičem nehrály.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem.
- Veškeré obaly ukládejte mimo dosah dětí, protože hrozí riziko udušení.
- Pokud spotřebič vyřazujete z provozu, vytáhněte jej za zásuvky, odstříhněte síťový kabel (co nejbliže spotřebiče) a odstraňte dveře, aby hrající si děti neutrpely úraz elektrickým proudem nebo se do spotřebiče nezavřely.
- Pokud má tento spotřebič s magnetickým uzávěrem dveří nahradit starší spotřebič s pružinovým zámkem (západkou) na dveřích nebo víku, ujistěte se před vyvězením starého spotřebiče, že jste tuto pružinovou západku učinili nefunkční. Zabráňte tím, že se spotřebič nestane smrtící pastí pro děti.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přizívají na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!