

SIEMENS

Myčka nádobí

SN57YS01CE

cs Návod k použití



Register your product on My Siemens and discover
exclusive services and offers.

siemens-home.bsh-group.com/welcome

The future moving in.

Siemens Home Appliances

Obsah

Bezpečnost	4	Sklopné trny	25
Všeobecné pokyny	4	glassZone.....	25
Použití k určenému účelu	4	Výšky koše na nádobí.....	26
Omezení okruhu uživatelů	4		
Bezpečná instalace	5		
Bezpečné použití	6		
Poškozený spotřebič	8		
Nebezpečí pro děti	9		
Zabránění věcným škodám	11		
Bezpečná instalace	11		
Bezpečné použití	11		
Ochrana životního prostředí a úspora	12		
Likvidace obalu	12		
Úspora energie	12	Nastavení odvápňovacího zařízení	28
Technologie sušení Zeolith 	12	Speciální sůl	28
Aquasenzor	13	Vypnutí odvápňovacího zařízení....	29
Senzory	13	Regenerace odvápňovacího zařízení	29
autoOpen Dry	13		
Instalace a připojení	13		
Rozsah dodávky	13		
Instalace a připojení spotřebiče	14		
Přípojka pro odtok	14		
Přípojka pitné vody	14		
Elektrické připojení	14		
Seznámení	16		
Spotřebič	16		
Ovládací prvky	17		
Programy	20		
Upozornění pro zkušební ústavy	21		
Favourite 	21		
Přídavné funkce	22		
Vybavení	23		
Horní koš na nádobí	23		
Spodní koš na nádobí	24		
Příborová zásuvka	24		
Etažér	25		
Před prvním použitím	27		
První uvedení do provozu	27		
Odvápňovací zařízení	27		
Přehled nastavení tvrdosti vody	27		
Nastavení odvápňovacího zařízení	28		
Speciální sůl	28		
Vypnutí odvápňovacího zařízení....	29		
Regenerace odvápňovacího zařízení	29		
Leštící zařízení	30		
Leštítlo	30		
Nastavení množství přidávaného leštítla	30		
Vypnutí leštícího zařízení	30		
Mycí prostředek	31		
Vhodné mycí prostředky	31		
Nevhodné mycí prostředky	32		
Upozornění k mycím prostředkům	32		
Naplnění mycího prostředku	32		
Nádobí	33		
Poškození sklenic a nádobí	33		
Uložení nádobí	34		
Vyklopení nádobí	35		
Základní ovládání	35		
Otevření dvírek spotřebiče	35		
Zapnutí spotřebiče	35		
Nastavení programu	35		
Nastavení přídavné funkce	35		
Nastavení časové předvolby	35		
Spuštění programu	36		
Zastavení programu	36		
Přerušení programu	36		

Zobrazení informací o programu	36
Vypnutí spotřebiče.....	36
Základní nastavení	37
Přehled základních nastavení.....	37
Změna základních nastavení.....	38
Nastavení času	38
Home Connect	39
Rychlé spuštění Home Connect.....	39
Home Connect Nastavení	40
Dálkový start ⏪	40
Vzdálená diagnostika	40
Aktualizace softwaru	40
Ochrana údajů.....	40
Prohlášení o shodě	41
Čistění a ošetřování	41
Čištění mycí vany	41
Čisticí prostředky.....	41
Rady k čištění spotřebiče.....	41
Čisticí program ✎	42
Systém sítek	43
Čištění ostřikovacích ramen	44
Odstranění poruch	45
Bezpečnost spotřebiče	45
Chybový kód/chybové hlášení/ signál	46
Výsledek mytí	48
Problém Home Connect.....	55
Pokyny v indikačním poli.....	55
Poruchy funkce.....	55
Mechanické poškození.....	56
Zvuky	57
Čištění čerpadla odpadní vody	58
Přeprava, uskladnění a likvida- ce.....	58
Demontáž spotřebiče	58
Zajištění spotřebiče před mrazem.....	59
Přeprava spotřebiče	59
Likvidace starého spotřebiče	59

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přizívají na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!