



BOSCH



Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**

Vestavná pečicí trouba

CMG633B.1

[cs] Návod k použití

Vestavná pečicí trouba

Obsah

 Použití dle určení	4	 Základní nastavení	20
 Důležité bezpečnostní pokyny	4	Změna základních nastavení	20
Obecně	4	Seznam základních nastavení	20
Mikrovlnný ohřev	5	Výpadek elektrického proudu	20
 Příčiny poškození	7	Změna času	20
Obecně	7	 Čisticí prostředky	21
Mikrovlnný ohřev	7	Vhodné čisticí prostředky	21
 Ochrana životního prostředí	8	Udržování spotřebiče v čistotě	22
Úspora energie	8	 Rámy	22
Ekologická likvidace	8	Vysazení a zavěšení ráků	22
 Seznámení se se spotřebičem	9	 Dvířka spotřebiče	23
Ovládací panel	9	Demontáž krytu dvířek	23
Ovládací prvky	9	Demontáž a montáž skleněných tabulí	24
Displej	10	 Co dělat v případě poruchy?	25
Druhy provozu	10	Samostatné odstraňování závad	25
Druhy ohřevu	11	Maximální doba provozu	25
Mikrovlnný ohřev	11	Osvětlení varného prostoru	25
Další informace	12	 Zákaznický servis	26
Funkce varného prostoru	12	Číslo E-Nr. a číslo FD	26
 Příslušenství	12	 Pokrmý	26
Dodávané příslušenství	12	Upozornění k nastavením	26
Zasunutí příslušenství	12	Volba pokrmu	26
Zvláštní příslušenství	13	Nastavení pokrmu	27
 Před prvním použitím	14	 Otestovali jsme pro vás v našem kuchyňském studiu	27
První uvedení do provozu	14	Silikonové formy	27
Čištění varného prostoru a příslušenství	14	Koláče a drobné pečivo	27
 Obsluha spotřebiče	14	Chléb a housky	30
Zapnutí a vypnutí spotřebiče	14	Pizza, quiche a pikantní koláče	32
Spuštění provozu	14	Nákyp a suflé	33
Nastavení druhu ohřevu a teploty	15	Drůbež	34
Rychloohřev	15	Maso	36
 Časové funkce	16	Ryby	39
Nastavení doby trvání	16	Zelenina a přílohy	41
Nastavení konce	16	Dezerty	42
Nastavení budíku	17	Druh ohřevu eco	43
 Mikrovlnný ohřev	18	Akrylamid v potravinách	44
Nádoby	18	Sušení	44
Stupně mikrovlnného ohřevu	18	Zavařování	45
Nastavení mikrovlnného ohřevu	18	Rozmrazování	46
Nastavení Mikrokombi	19	Ohřívání pokrmů pomocí mikrovlnného ohřevu	47
Sušení	19	Zkušební pokrmy	49
 Dětská pojistka	20		
Aktivace a deaktivace	20		

Další informace o výrobcích, příslušenství, náhradních dílech a servisu najdete na internetu na: **www.bosch-home.com** a v internetovém obchodu: **www.bosch-eshop.com**

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!