



**BOSCH**

**Register** your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**[bosch-home.com/  
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



# Parní trouba


**CDG634A.0**

**[cs]** Návod k použití

Parní trouba



# Obsah

	<b>Použití dle určení</b> .....	<b>4</b>		<b>Základní nastavení</b> .....	<b>16</b>
	<b>Důležité bezpečnostní pokyny</b> .....	<b>4</b>	Změna základních nastavení .....	16	
	<b>Příčiny poškození</b> .....	<b>5</b>	Seznam základních nastavení .....	16	
	<b>Ochrana životního prostředí</b> .....	<b>5</b>	Výpadek elektrického proudu .....	16	
	Tipy, jak ušetřit energii .....	5	Změna času .....	17	
	Ekologická likvidace .....	5		<b>Čištění</b> .....	<b>17</b>
	<b>Seznámení se se spotřebičem</b> .....	<b>6</b>	Čisticí prostředky .....	17	
	Ovládací panel .....	6	Odvápňení .....	18	
	Ovládací prvky .....	6	Vysazení a zavěšení dvířek spotřebiče .....	19	
	Displej .....	7	Demontáž a montáž skleněných tabulí .....	20	
	Druhy ohřevu .....	7		<b>Co dělat v případě poruchy?</b> .....	<b>21</b>
	Další informace .....	7	Samostatné odstraňování závad .....	21	
	Funkce varného prostoru .....	7	Výměna žárovky ve varném prostoru .....	23	
	<b>Příslušenství</b> .....	<b>8</b>	Výměna skleněného krytu nebo těsnění .....	23	
	Dodávané příslušenství .....	8	Výměna těsnění dvířek .....	23	
	Zasunutí příslušenství .....	8		<b>Zákaznický servis</b> .....	<b>23</b>
	Zvláštní příslušenství .....	9	Číslo E-Nr. a číslo FD .....	23	
	<b>Před prvním použitím</b> .....	<b>9</b>		<b>Tabulky a tipy</b> .....	<b>24</b>
	Před prvním uvedením do provozu .....	9	Příslušenství .....	24	
	První uvedení do provozu .....	9	Nádoba .....	24	
	Kalibrace spotřebiče a čištění varného prostoru .....	9	Doba vaření a množství .....	24	
	Čištění příslušenství .....	10	Rovnoměrné rozprostření potravin .....	24	
	<b>Obsluha spotřebiče</b> .....	<b>10</b>	Potraviny choulostivé na stlačení .....	24	
	Zapnutí a vypnutí spotřebiče .....	10	Příprava menu .....	24	
	Spuštění provozu .....	10	Zelenina .....	24	
	Naplnění nádržky na vodu .....	10	Přílohy a luštěniny .....	25	
	Nastavení druhu ohřevu a teploty .....	11	Drůbež a maso .....	25	
	Po každém provozu .....	12	Ryby .....	26	
	<b>Časové funkce</b> .....	<b>12</b>	Polévkové zavářky, ostatní .....	26	
	Nastavení doby trvání .....	12	Dezerty, kompoty .....	27	
	Nastavení konce .....	13	Ohřívání pokrmů .....	27	
	Nastavení budíku .....	13	Rozmrazování .....	27	
	<b>Pokrmly</b> .....	<b>14</b>	Kynutí těsta .....	28	
	Nastavení pokrmu .....	14	Odšťavňování .....	28	
	Pokyny k jednotlivým pokrmům .....	14	Zavařování .....	28	
	Tabulka .....	15	Zmrazené potraviny .....	28	
	<b>Dětská pojistka</b> .....	<b>16</b>	Zkušební pokrmy .....	29	
	Aktivace a deaktivace .....	16			

Další informace o výrobcích, příslušenství, náhradních dílech a servisu najdete na internetu na: **www.bosch-home.com** a v internetovém obchodu: **www.bosch-eshop.com**

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!