



BOSCH



Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**




Parní trouba

CDG634A.0

[cs] Návod k použití

Parní trouba

Obsah

	Použití dle určení	4		Základní nastavení	16
	Důležité bezpečnostní pokyny	4		Změna základních nastavení	16
	Příčiny poškození	5		Seznam základních nastavení	16
	Ochrana životního prostředí	5		Čištění	17
	Tipy, jak ušetřit energii	5		Čisticí prostředky	17
	Ekologická likvidace	5		Odvápnění	18
	Seznámení se se spotřebičem	6		Co dělat v případě poruchy?	21
	Ovládací panel	6		Samostatné odstraňování závad	21
	Ovládací prvky	6		Výměna žárovky ve varném prostoru	23
	Displej	7		Výměna skleněného krytu nebo těsnění	23
	Druhy ohřevu	7		Výměna těsnění dvířek	23
	Další informace	7		Zákaznický servis	23
	Funkce varného prostoru	7		Číslo E-Nr. a číslo FD	23
	Příslušenství	8		Tabulky a tipy	24
	Dodávané příslušenství	8		Příslušenství	24
	Zasunutí příslušenství	8		Nádoba	24
	Zvláštní příslušenství	9		Doba vaření a množství	24
	Před prvním použitím	9		Rovnoměrné rozprostření potravin	24
	Před prvním uvedením do provozu	9		Potraviny choulostivé na stlačení	24
	První uvedení do provozu	9		Příprava menu	24
	Kalibrace spotřebiče a čištění varného prostoru	9		Zelenina	24
	Čištění příslušenství	10		Přílohy a luštěniny	25
	Obsluha spotřebiče	10		Drůbež a maso	25
	Zapnutí a vypnutí spotřebiče	10		Ryby	26
	Spuštění provozu	10		Polévkové zavářky, ostatní	26
	Naplnění nádržky na vodu	10		Dezerty, kompoty	27
	Nastavení druhu ohřevu a teploty	11		Ohřívání pokrmů	27
	Po každém provozu	12		Rozmrazování	27
	Časové funkce	12		Kynutí těsta	28
	Nastavení doby trvání	12		Odšťavňování	28
	Nastavení konce	13		Zavařování	28
	Nastavení budíku	13		Zmrazené potraviny	28
	Pokrmý	14		Zkušební pokrmy	29
	Nastavení pokrmu	14			
	Pokyny k jednotlivým pokrmům	14			
	Tabulka	15			
	Dětská pojistka	16			
	Aktivace a deaktivace	16			

Další informace o výrobcích, příslušenství, náhradních dílech a servisu najdete na internetu na: **www.bosch-home.com** a v internetovém obchodu: **www.bosch-eshop.com**

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!