

SIEMENS



Vestavná pečící trouba

HB655GTS1

siemens-home.com/welcome

cs Návod k použití



4 242003 671634



MALOOBCHODNÍ KLUB

SIEMENS

Záruční list

firmy **BSH** domácí spotřebiče, s.r.o.

Dovozce: BSH domácí spotřebiče, s.r.o.

Pekařská 10a

155 00 Praha 5

tel.: +420 251 095 555



Výrobek:	Údaje o prodejci: Obchodní jméno (jméno a příjmení*):
Výrobce: SIEMENS	Adresa firmy (bydliště*):
Typ (E-Nr.):	
Výrobní číslo (FD):	IČ: DIČ: Adresa firmy:
Datum prodeje:	Tel.:

*pouze u fyzických osob

Na výše uvedený výrobek je výrobcem poskytována **záruční lhůta** v délce trvání **36 měsíců**.

Upozornění: **Při reklamaci tohoto modelu** s prodlouženou zárukou **je potřeba předložit** nejen doklad o koupi spotřebiče, ale **také tento záruční list**, který uživatele opravňuje **k prodloužené záruce na 3 roky od data zakoupení**.

Zápisy o provedených opravách:

Dat. objed. opravy	Datum dokončení	Číslo oprav. listu	Stručný popis závady

Obsah

	Použití podle určení	4
	Důležitá bezpečnostní upozornění	4
	Obecně	4
	Halogenová žárovka	5
	Čisticí funkce	5
	Příčiny poškození	6
	Obecně	6
	Ochrana životního prostředí	6
	Úspora energie	6
	Ekologická likvidace	6
	Seznámení se spotřebičem	7
	Ovládací panel	7
	Ovládací prvky	7
	Displej	7
	Menu Druhy provozu	8
	Druhy ohřevu	8
	Další informace	9
	Funkce pečicího prostoru	9
	Příslušenství	9
	Dodávané příslušenství	9
	Zasunutí příslušenství	9
	Zvláštní příslušenství	10
	Před prvním použitím	11
	První uvedení do provozu	11
	Čištění varného prostoru a příslušenství	11
	Obsluha spotřebiče	12
	Zapnutí a vypnutí spotřebiče	12
	Spouštění a přerušení provozu	12
	Nastavení druhu provozu	12
	Nastavení druhu ohřevu a teploty	12
	Rychloohřev	12
	Časové funkce	13
	Budík	13
	Doba trvání	13
	Čas konce	14
	Dětská pojistka	14
	Aktivace a deaktivace	14
	Základní nastavení	14
	Změna nastavení	14
	Seznam nastavení	15
	Změna času	15
	Program sabat	15
	Spouštění programu sabat	15
	Čisticí funkce	16
	Před spuštěním čisticí funkce	16
	Nastavení čisticí funkce	16
	Po skončení čisticí funkce	16
	Čisticí prostředky	16
	Vhodné čisticí prostředky	16
	Plochy v pečicím prostoru	17
	Udržování spotřebiče v čistotě	18
	Rámy	18
	Vysazení a zavěšení rámu	18
	Dvířka spotřebiče	19
	Vysazení a zavěšení dvířek spotřebiče	19
	Demontáž krytu dvířek	19
	Demontáž a montáž skleněných tabulí	20
	Porucha, co je nutno udělat?	21
	Tabulka závad	21
	Překročena maximální doba provozu	21
	Výměna žárovky na horní stěně pečicí trouby	21
	Skleněný kryt	22
	Zákaznický servis	22
	Číslo výrobku a výrobní číslo	22
	Pokrmý	22
	Upozornění k programům	22
	Volba a nastavení pokrmů	22
	Otestovali jsme pro vás v našem kuchyňském studiu	23
	Silikonové formy	23
	Koláče a drobné pečivo	23
	Chléb a housky	26
	Pizza, quiche a pikantní koláče	28
	Nákyp a suflé	29
	Drůbež	30
	Maso	32
	Ryby	34
	Zelenina a přílohy	35
	Jogurt	36
	Úspora energie s druhu ohřevu eco	36
	Akrylamid v potravinách	38
	Mírný ohřev	38
	Sušení	39
	Zavařování	40
	Kynutí těsta	41
	Rozmrazování	41
	Udržování teploty	42
	Zkušební pokrmy	42

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!