

SIEMENS

Parní trouba

CD634GA.0

cs Návod k použití



Register your product on My Siemens and discover exclusive services and offers.
siemens-home.bsh-group.com/welcome

The future moving in.

Siemens Home Appliances

Obsah

	Použití dle určení	4		Základní nastavení	18
	Důležité bezpečnostní pokyny	4	Změna nastavení	18	
	Příčiny poškození	5	Seznam nastavení	18	
	Ochrana životního prostředí	6	Změna času	19	
	Tipy, jak ušetřit energii	6		Čištění	19
	Ekologická likvidace	6	Čisticí prostředky	19	
	Seznámení se se spotřebičem	7	Odvápnění	20	
	Ovládací panel	7	Vysazení a zavěšení dvířek spotřebiče	21	
	Ovládací prvky	7	Demontáž a montáž skleněných tabulí	21	
	Displej	8		Co dělat v případě poruchy?	23
	Vaření menu v páře	8	Tabulka závad	23	
	Menu Druhy provozu	8	Výměna žárovky ve varném prostoru	24	
	Další informace	8	Výměna skleněného krytu nebo těsnění	24	
	Funkce pečicího prostoru	8	Výměna těsnění dvířek	25	
	Příslušenství	9		Zákaznický servis	25
	Dodávané příslušenství	9	Číslo E-Nr. a číslo FD	25	
	Zasunutí příslušenství	9		Tabulky a tipy	26
	Zvláštní příslušenství	10	Příslušenství	26	
	Před prvním použitím	10	Nádoba	26	
	Před prvním uvedením do provozu	10	Doba vaření a množství	26	
	První uvedení do provozu	10	Rovnoměrné rozprostření potravin	26	
	Kalibrace spotřebiče a čištění varného prostoru	11	Potraviny choulostivé na stlačení	26	
	Čištění příslušenství	11	Příprava menu	26	
	Obsluha spotřebiče	12	Zelenina	26	
	Zapnutí a vypnutí spotřebiče	12	Přílohy a luštěniny	27	
	Spouštění a přerušování provozu	12	Drůbež a maso	27	
	Naplnění nádržky na vodu	12	Ryby	28	
	Nastavení druhu ohřevu a teploty	13	Polévkové zavářky, ostatní	29	
	Po každém provozu	13	Dezerty, kompoty	29	
	Časové funkce	14	Ohřívání pokrmů	29	
	Budík	14	Rozmrazování	30	
	Doba trvání	14	Kynutí těsta	30	
	Čas konce	14	Odšťavňování	30	
	Pokrmý	15	Zavařování	30	
	Volba a nastavení pokrmů	15	Zmrazené potraviny	31	
	Pokyny k jednotlivým pokrmům	15	Zkušební pokrmy	31	
	Tabulka	16			
	Dětská pojistka	18			
	Aktivace a deaktivace	18			

Další informace o spotřebičích, příslušenství, náhradních dílech a servisech najdete na internetu: **www.siemens-home.bsh-group.com** a v online obchodě: **www.siemens-home.bsh-group.com/eshops**

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!