

*acer*



**NITRO 5**

**UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA**

© 2021. Všechna práva vyhrazena.

NITRO 5

Zahrnuje: AN515-45 / AN515-56 / AN515-57 / AN517-41 / AN517-53 / AN517-54

Tato revize: 02/2021



### Důležité

Tato příručka obsahuje důvěrné informace, které jsou chráněny autorskými právy. Informace obsažené v této příručce se mohou měnit bez předchozího upozornění. Některé funkce popsané v této příručce nemusí být podporovány v závislosti na verzi operačního systému. Obsažené obrázky jsou pouze orientační a mohou obsahovat informace nebo funkce, které se nevztahují na váš počítač. Společnost Acer Group nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v této příručce.

## Zaregistrujte svůj produkt Acer

Pokud vaše nové zařízení běží na operačním systému Windows, možná jste produkt zaregistrovali automaticky při spuštění zařízení s operačním systémem Windows.

Přihlaste se na [www.acer.com/myproducts](http://www.acer.com/myproducts) pomocí e-mailové adresy, kterou jste zaregistrovali pro operační systém Windows, abyste se podívali do záznamu o vašem produktu. (Pokud neznáte heslo, můžete je nastavit znovu.)

Pokud záznam nenajdete, postupujte podle kroků níže a zaregistrujte se.

1. Ujistěte se, že jste připojeni k síti Internet.
2. Přejděte na [www.acer.com/register-product](http://www.acer.com/register-product).
3. Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro Acer ID.
4. Zadejte sériové číslo nebo SNID zařízení pro jeho registraci.

Číslo modelu: \_\_\_\_\_

Sériové číslo: \_\_\_\_\_

Datum zakoupení: \_\_\_\_\_

Místo zakoupení: \_\_\_\_\_

# OBSAH

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Stručné pokyny</b> .....  | <b>6</b>  |
| Uživatelské příručky .....   | 6         |
| Základní péče a tipy pro používání počítače .....                        | 7         |
| Vypnutí počítače .....   | 7         |
| Péče o počítač .....   | 7         |
| Péče o adaptér střídavého proudu .....                                   | 8         |
| Čištění a servis .....   | 8         |
| Pokyny pro bezpečné používání baterie ..                                 | 9         |
| Interní baterie .....  | 11        |
| <b>Seznámení s notebookem Acer</b> .....                                 | <b>12</b> |
| Obrazovka .....  | 12        |
| Zobrazení klávesnice .....   | 13        |
| Pohled zleva .....   | 15        |
| Informace o USB 3.2 .....  | 15        |
| Pohled zprava .....  | 16        |
| Informace o USB typu C (AN515-56 / AN515-57 / AN517-53 / AN517-54) ..... | 17        |
| Informace o USB 3.2 .....  | 17        |
| Pohled zezadu .....  | 18        |
| Pohled zespodu .....   | 19        |
| <b>Používání klávesnice</b> .....  | <b>20</b> |
| Zámkové klávesy .....  | 20        |
| Klávesové zkratky .....  | 20        |
| Klávesy Windows .....  | 22        |
| <b>Používání přesného touchpadu</b> .....                                | <b>23</b> |
| Gesta na touchpadu .....   | 23        |
| Změna nastavení touchpadu .....  | 25        |
| <b>Obnovení</b> .....  | <b>27</b> |
| Vytvoření zálohy historie souborů .....                                  | 27        |
| Vytvoření zálohy vychozího nastavení z výroby .....                      | 29        |
| Zálohování bezdrátových a LAN ovladačů .....                             | 31        |
| Obnovení počítače .....  | 32        |
| Resetování tohoto počítače a zachování mých souborů .....                | 32        |
| Resetování tohoto počítače a odstranění všeho .....                      | 34        |
| <b>Používání připojení Bluetooth</b> .....                               | <b>38</b> |
| Povolení a zakázání Bluetooth .....                                      | 38        |
| Povolte Bluetooth a přidejte zařízení .....                              | 38        |
| <b>Připojení k Internetu</b> .....                                       | <b>41</b> |
| Připojeno k bezdrátové síti .....  | 41        |
| Připojení k bezdrátové síti LAN .....                                    | 41        |
| Připojení pomocí kabelu .....  | 44        |
| Integrovaná možnost síťového připojení .....                             | 44        |
| Připojení k mobilní síti .....   | 44        |
| <b>NitroSense</b> .....  | <b>45</b> |
| Hlavní obrazovka NitroSense .....  | 45        |
| Ovládání ventilátoru .....   | 46        |
| Plán napájení .....  | 46        |
| Sledování .....  | 47        |
| Nastavení NitroSense a Acer TrueHarmonyTM .....                          | 47        |
| <b>Bluelight Shield</b> .....  | <b>49</b> |
| <b>Zabezpečení počítače</b> .....  | <b>51</b> |
| Používání bezpečnostního zámku počítače .....                            | 51        |
| Použití hesla .....  | 51        |
| Zadání hesel .....   | 52        |
| <b>Nástroj BIOS</b> .....  | <b>53</b> |
| Pořadí spouštění .....   | 53        |
| Nastavení hesel .....  | 53        |
| <b>Řízení spotřeby</b> .....   | <b>54</b> |
| Úsporný režim .....  | 54        |
| <b>Jednotka bateriových zdrojů</b> .....                                 | <b>56</b> |
| Vlastnosti baterie .....   | 56        |
| Dobíjení baterie .....   | 56        |
| Optimalizace životnosti baterie .....                                    | 57        |
| Kontrola napájení z baterie .....  | 58        |
| Upozornění na vybití baterie .....                                       | 58        |
| <b>S počítačem na cestách</b> .....                                      | <b>59</b> |
| Odpojení od stolního počítače .....                                      | 59        |
| Přenášení .....  | 59        |
| Příprava počítače .....  | 59        |
| Co s sebou na schůzky .....  | 60        |
| Přenášení počítače domů .....  | 60        |
| Příprava počítače .....  | 60        |
| Co vzít s sebou .....  | 61        |
| Zvláštní opatření .....  | 61        |
| Používání počítače v domácí kanceláři ..                                 | 61        |
| Cestování s počítačem .....  | 62        |
| Příprava počítače .....  | 62        |
| Co vzít s sebou .....  | 62        |
| Zvláštní opatření .....  | 62        |
| Cestování do jiných zemí .....   | 63        |
| Příprava počítače .....  | 63        |
| Co vzít s sebou .....  | 63        |
| Zvláštní opatření .....  | 63        |
| <b>Univerzální sériová sběrnice (USB)</b> .....                          | <b>65</b> |
| <b>Port USB typu C</b> .....   | <b>66</b> |
| <b>Port Thunderbolt 4</b> .....  | <b>67</b> |
| Monitory .....   | 67        |
| <b>Video a zvukové konektory</b> .....                                   | <b>68</b> |
| Připojení monitoru .....   | 68        |
| Sluchátka a mikrofon .....   | 68        |
| <b>HDMI</b> .....  | <b>69</b> |
| <b>Časté otázky</b> .....  | <b>71</b> |
| Vyžádání služby .....  | 73        |
| Tipy a pokyny pro používání Windows 10 .....                             | 75        |
| Jak se dostanu na [Start] (Úvodní) obrazovku? .....                      | 75        |
| Jak mohu počítač vypnout? .....  | 75        |
| Jak mohu počítač odemknout? .....  | 76        |
| Jak mohu nastavit připomenutí? .....                                     | 77        |

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!