



BOSCH



Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)

Pračka

WAV28L91BY

[cs] Návod k obsluze a pokyny
k instalaci

Obsah

1 Bezpečnost.....	4	11 Prádlo.....	32
1.1 Všeobecné pokyny.....	4	11.1 Příprava prádla.....	32
1.2 Použití k určenému účelu.....	4	11.2 Třídění prádla.....	32
1.3 Omezení okruhu uživatelů.....	4	11.3 Osvěžení prádla.....	32
1.4 Bezpečná instalace.....	5	11.4 Stupně zašpinění.....	33
1.5 Bezpečné použití.....	7	11.5 Značky pro údržbu na vi- sačkách.....	33
1.6 Bezpečné čištění a bez- pečná údržba.....	9	12 Prací a ošetrovací prostředky.....	33
2 Zabránění věcným škodám.....	10	12.1 Doporučené prací prostředky.....	34
3 Ochrana životního prostředí a úspora.....	11	12.2 Dávkování pracích prostředků.....	34
3.1 Likvidace obalu.....	11	13 Základní ovládání.....	35
3.2 Úspora energie a zdrojů.....	11	13.1 Zapnutí spotřebiče.....	35
3.3 Režim šetření energie.....	11	13.2 Nastavení programu.....	35
4 Instalace a připojení.....	11	13.3 Přizpůsobení nastavení programu.....	35
4.1 Vybalení spotřebiče.....	11	13.4 Vložení prádla.....	35
4.2 Rozsah dodávky.....	12	13.5 Nasazení odměrky na tekou- té prací prostředky.....	36
4.3 Požadavky na místo instala- ce.....	12	13.6 Použití odměrky na tekuté prací prostředky.....	36
4.4 Odstranění přepravních po- jistek.....	13	13.7 Naplnění pracího prostředku a ošetrovacího prostředku.....	37
4.5 Připojení spotřebiče.....	14	13.8 Spuštění programu.....	37
4.6 Vyrovnání spotřebiče.....	15	13.9 Namáčení prádla.....	37
4.7 Připojení spotřebiče k elek- trickému proudu.....	16	13.10 Přidání prádla.....	37
5 Seznámení.....	17	13.11 Zrušení programu.....	38
5.1 Spotřebič.....	17	13.12 Pokračování programu při nastavení stop po má- chání.....	38
5.2 Násypka na prací prostředky... ..	18	13.13 Vyjmutí prádla.....	38
5.3 Ovládací panel.....	18	13.14 Vypnutí spotřebiče.....	38
6 Displej.....	19	14 Dětský zámek.....	38
7 Tlačítka.....	21	14.1 Aktivace dětského zámku.....	38
8 Programy.....	23	14.2 Deaktivace dětského zámku.....	38
9 Příslušenství.....	31		
10 Před prvním použitím.....	31		
10.1 Spuštění praní bez prádla.....	31		

15 Základní nastavení	40
15.1 Přehled základních nastavení	40
15.2 Změna základních nastavení	41
16 Čištění a ošetřování	41
16.1 Tipy pro údržbu spotřebiče	41
16.2 Čištění bubnu	41
16.3 Čištění násypky na prací prostředky	41
16.4 Odvápňení	42
16.5 Čištění čerpadla	43
16.6 Čištění otvoru v gumové manžetě	45
16.7 Čištění odtokové hadice u sifonu	45
16.8 Čištění sítka v přívodu vody ...	46
17 Odstranění poruch	47
18 Přeprava, uskladnění a likvidace	56
18.1 Demontáž spotřebiče	56
18.2 Nasazení přepravních pojistek	56
18.3 Opětovné uvedení spotřebiče do provozu	56
18.4 Likvidace starého spotřebiče	57
19 Zákaznický servis	57
19.1 Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD)	57
19.2 Záruka AQUA-STOP	58
20 Hodnoty spotřeby	59
21 Technické údaje	59

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!