

PHILIPS

Television

OLED936 Series

Uživatelský manuál

48OLED936
55OLED936
65OLED936

Register your product and get support at
www.philips.com/TVsupport

Obsah

1 Domovská obrazovka	4		
1.1 Domovská obrazovka a kanály	4		
1.2 Aplikace a kolekce Philips TV	4		
1.3 Otevření domovské obrazovky	4		
2 Instalace	6		
2.1 Přečtěte si bezpečnostní pokyny	6		
2.2 Podstavec televizoru a montáž na zeď	6		
2.3 Tipy pro umístění	6		
2.4 Napájecí kabel	6		
2.5 Kabel antény	7		
2.6 Satelitní anténa	7		
3 Dálkový ovladač	8		
3.1 Přehled tlačítek	8		
3.2 Spárování dálkového ovladače s televizorem	10		
3.3 Hlasové vyhledávání	11		
3.4 Infračervený senzor	11		
3.5 Baterie	11		
3.6 Čištění	11		
4 Zapnutí a vypnutí	12		
4.1 Zapnutí nebo pohotovostní režim	12		
4.2 Tlačítka na televizoru	12		
5 Kanály	13		
5.1 Instalace kanálů	13		
5.2 Seznamy kanálů	13		
5.3 Seřazování seznamu kanálů	13		
5.4 Sledování kanálů	14		
5.5 Oblíbené kanály	17		
5.6 Teletext	18		
5.7 Interaktivní televize	19		
6 Instalace kanálů	21		
6.1 Instalace satelitu	21		
6.2 Instalace antény	23		
6.3 Kopie seznamu kanálů	26		
7 Připojit zařízení	28		
7.1 Informace o připojení	28		
7.2 CAM s kartou Smart Card - CI+	29		
7.3 Systém domácího kina – HTS	30		
7.4 Chytré telefony a tablety	30		
7.5 Přehrávač Blu-ray disků	30		
7.6 Bluetooth	30		
7.7 Sluchátka	31		
7.8 Herní konzole	31		
7.9 Pevný disk USB	32		
7.10 Klávesnice USB	33		
7.11 Jednotka Flash USB	33		
7.12 Fotoaparát	33		
7.13 Videokamera	34		
7.14 Subwoofer	34		
7.15 Počítač	34		
8 Připojení k televizoru Android TV	35		
8.1 Síť a internet	35		
8.2 Účet Google	36		
8.3 Aplikace Philips TV Collection	37		
9 Aplikace	39		
9.1 Informace o aplikacích	39		
9.2 Google Play	39		
9.3 Spuštění a ukončení aplikace	40		
9.4 Blokování aplikací	40		
9.5 Správa aplikací	42		
9.6 Úložiště	42		
10 Internet	43		
10.1 Spuštění aplikace Internet	43		
10.2 Možnosti na internetu	43		
11 Rychlá nabídka	44		
12 Zdroje	45		
12.1 Přepnutí na zařízení	45		
12.2 Možnosti televizního vstupu	45		
12.3 Název a typ zařízení	45		
12.4 Znovu vyhledat připojení	45		
13 Síť	47		
13.1 Síť	47		
13.2 Bluetooth	47		
14 Nastavení	48		
14.1 Obraz	48		
14.2 Zvuk	51		
14.3 Nastavení funkce Ambientlight	54		
14.4 Nastavení Eco	55		
14.5 Obecná nastavení	55		
14.6 Nastavení hodiny, regionu a jazyka	58		
14.7 Nastavení systému Android	59		
14.8 Nastavení univerzálního přístupu	59		
14.9 Nastavení zámku	59		
15 Video, fotografie a hudba	61		
15.1 Z počítače nebo zařízení NAS	61		
15.2 Nabídka Oblíbené	61		
15.3 Nabídka Nejoblíbenější a nabídka Poslední přehrávané	61		
15.4 Z připojení USB	61		
15.5 Přehrávání videí	61		
15.6 Zobrazení fotografií	62		
15.7 Přehrávání hudby	64		
16 Televizní průvodce	65		
16.1 Co potřebujete	65		
16.2 Data TV průvodce	65		
16.3 Používání TV průvodce	65		
17 Pozastavení televize a nahrávání	67		

17.1 Nahrávání	67	28.1 Bezpečnost	91
17.2 Pozastavení televizního vysílání	68	28.2 Péče o obrazovku	92
18 Chytré telefony a tablety	70	28.3 Péče a údržba kůže	92
18.1 Aplikace Philips TV Remote App	70	29 Podmínky používání	93
18.2 Google Cast	70	29.1 Podmínky používání – televizor	93
19 Hry	71	29.2 Podmínky používání – Smart TV	93
19.1 Co potřebujete	71	29.3 Podmínky používání – Philips TV Collection	93
19.2 Gamepad	71	30 Autorská práva	95
19.3 Hraní hry z herní konzole	71	30.1 Rozhraní HDMI	95
20 Ambilight	72	30.2 Dolby Audio	95
20.1 Ambilight, zapnutí nebo vypnutí	72	30.3 Dolby Vision a Dolby Atmos	95
20.2 Funkce Ambilight vypnuta	72	30.4 DTS-HD	95
20.3 Nastavení funkce Ambilight	73	30.5 Funkce DTS Play-Fi	95
20.4 Režim Lounge Light	73	30.6 Wi-Fi Alliance	95
20.5 Budík aplikace Sunrise	73	30.7 Kensington	96
20.6 Ambisleep	73	30.8 Jiné ochranné známky	96
20.7 Rozšíření funkce Ambilight	74	31 Právní omezení ohledně	97
21 Nejlepší tipy	76	využívání služeb a/nebo softwaru	
21.1 Nejlepší tipy	76	nabízeného třetími stranami	
21.2 Nyní na TV	76	Rejstřík	98
21.3 Video on Demand	76		
22 Freeview Play	78		
22.1 Informace o službě Freeview Play	78		
22.2 Používání služby Freeview Play	78		
23 Netflix	79		
24 Alexa	80		
24.1 O službě Alexa	80		
24.2 Použití služby Alexa	80		
25 Software	81		
25.1 Aktualizace softwaru	81		
25.2 Verze softwaru	81		
25.3 Automatické aktualizace softwaru	82		
25.4 Zobrazit historii aktualizací softwaru	82		
25.5 Software s otevřeným zdrojovým kódem	82		
25.6 Licence open source	82		
25.7 Oznámení	82		
26 Vlastnosti	83		
26.1 Ochrana životního prostředí	83		
26.2 Spotřeba	83		
26.3 Operační systém	83		
26.4 Příjem	83		
26.5 Typ obrazovky	84		
26.6 Rozlišení vstupu obrazu:	84		
26.7 Možnosti připojení	84		
26.8 Zvuk	84		
26.9 Multimédia	84		
27 Náповěda a podpora	86		
27.1 Zaregistrujte svůj televizor	86		
27.2 Používání nápovědy	86		
27.3 Odstraňování problémů	86		
27.4 Náповěda online	90		
27.5 Podpora a servis	90		
28 Bezpečnost a péče	91		

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!