



BOSCH



Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)

Pračka

WAX32M41BY

[cs] Návod k obsluze a pokyny
k instalaci

Další informace naleznete v Digitální uživatelské příručce.



Obsah

1 Bezpečnost.....	4	7 Displej.....	20
1.1 Všeobecné pokyny.....	4	8 Tlačítka	22
1.2 Použití k určenému účelu.....	4	9 Programy	24
1.3 Omezení okruhu uživatelů.....	4	10 Příslušenství.....	28
1.4 Bezpečná instalace.....	5	11 Prádlo.....	28
1.5 Bezpečné použití.....	7	11.1 Příprava prádla.....	28
1.6 Bezpečné čištění a bezpečná údržba	8	12 Prací a ošetřovací prostředky	29
2 Zabránění věcným škodám	10	13 Základní ovládání	29
3 Ochrana životního prostředí a úspora.....	11	13.1 Zapnutí spotřebiče	29
3.1 Likvidace obalu	11	13.2 Nastavení programu.....	29
3.2 Úspora energie a zdrojů	11	13.3 Přizpůsobení nastavení programu.....	29
3.3 Režim šetření energie	11	13.4 Vložení prádla.....	29
4 Instalace a připojení.....	12	13.5 Nasazení odměrky na tekuté prací prostředky	30
4.1 Vybalení spotřebiče.....	12	13.6 Použití odměrky na tekuté prací prostředky	30
4.2 Rozsah dodávky.....	12	13.7 Naplnění pracího prostředku a ošetřovacího prostředku	30
4.3 Požadavky na místo instalace.....	12	13.8 Spuštění programu.....	31
4.4 Odstranění přepravních pojistik	13	13.9 Namáčení prádla.....	31
4.5 Odstranění přepravních vzpěr	14	13.10 Přidání prádla	31
4.6 Připojení spotřebiče	15	13.11 Zrušení programu.....	31
4.7 Vyrovnání spotřebiče.....	16	13.12 Pokračování programu při nastavení stop po máčání.....	31
4.8 Připojení spotřebiče k elektrickému proudu	16	13.13 Vyjmutí prádla.....	31
5 Seznámení	17	13.14 Vypnutí spotřebiče.....	31
5.1 Spotřebič	17		
5.2 Násypka na prací prostředky ...	18		
5.3 Ovládací panel	18		
6 Před prvním použitím	19		
6.1 Spuštění praní bez prádla	19		

14 Dětský zámek	32
14.1 Aktivace dětského zámku	32
14.2 Deaktivace dětského zámku	32
15 Základní nastavení	32
16 Čištění a ošetřování	32
16.1 Čištění bubnu	32
16.2 Čištění násypky na prací prostředky	32
16.3 Čištění čerpadla	33
16.4 Čištění otvoru v gumové manžetě	36
17 Odstranění poruch	37
17.1 Nouzové odblokování	46
18 Přeprava, uskladnění a likvi- dace	46
18.1 Demontáž spotřebiče	46
18.2 Nasazení přepravních pojis- tek	46
18.3 Opětovné uvedení spotřebi- če do provozu	46
18.4 Likvidace starého spotřebi- če	47
19 Zákaznický servis	47
19.1 Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD)	47
19.2 Záruka AQUA-STOP	48
20 Hodnoty spotřeby	49
21 Technické údaje	49

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!