

acer



Aspire 5

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

© 2022. Všechna práva vyhrazena.

Aspire 5

Zahrnuje: A515-47 / A515-57 / A515-57G / A515-57GT / A515-57T

Tato revize: 03/2022



Důležité

Tato příručka obsahuje důvěrné informace, které jsou chráněny autorskými právy. Informace obsažené v této příručce se mohou měnit bez předchozího upozornění. Některé funkce popsané v této příručce nemusí být podporovány v závislosti na verzi operačního systému. Obsažené obrázky jsou pouze orientační a mohou obsahovat informace nebo funkce, které se nevztahují na váš počítač. Společnost Acer Group nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v této příručce.

Zaregistrujte svůj produkt Acer

Pokud vaše nové zařízení běží na operačním systému Windows, možná jste produkt zaregistrovali automaticky při spuštění zařízení s operačním systémem Windows.

Přihlaste se na www.acer.com/myproducts pomocí e-mailové adresy, kterou jste zaregistrovali pro operační systém Windows, abyste se podívali do záznamu o vašem produktu. (Pokud neznáte heslo, můžete je nastavit znovu.)

Pokud záznam nenajdete, postupujte podle kroků níže a zaregistrujte se.

1. Ujistěte se, že jste připojeni k síti Internet.
2. Přejděte na www.acer.com/register-product.
3. Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro Acer ID.
4. Zadejte sériové číslo nebo SNID zařízení pro jeho registraci.

Číslo modelu: _____

Sériové číslo: _____

Datum zakoupení: _____

Místo zakoupení: _____



Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a rovněž logo HDMI jsou ochranné známky nebo zapsané ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích.

OBSAH

Stručné pokyny	5	Integrovaná možnost síťového připojení... 45
Uživatelské příručky	5	Bluelight Shield 46
Základní péče a tipy pro používání počítače	5	Zabezpečení počítače 48
Vypnutí počítače	5	Používání bezpečnostního zámku počítače
Péče o počítač	6	48
Péče o adaptér střídavého proudu.....	7	Použití hesla
Čištění a servis	7	Zadání hesel
Pokyny pro bezpečné používání baterie.....	7	49
Interní baterie	10	Čtečka otisků prstů 50
Seznámení s notebookem Acer	11	Jak použít čtečku otisků prstů.....
Obrazovka	11	50
Zobrazení klávesnice.....	12	Nástroj BIOS 54
Pohled zleva	13	Pořadí spouštění.....
Informace o USB typu A	14	54
Informace o USB typu C	14	Nastavení hesel
Pohled zprava	15	54
Pohled zespodu.....	16	Řízení spotřeby 55
Používání klávesnice	17	Úsporný režim.....
Zámkové klávesy.....	17	55
Speciální klávesy.....	17	Jednotka bateriových zdrojů 57
Klávesové zkratky.....	18	Vlastnosti baterie
Plocha Windows OS	20	Dobíjení baterie.....
Typy a pokyny pro používání Windows ..	21	57
Kde jsou mé aplikace?.....	21	Optimalizace životnosti baterie
Mohu vypnout oznámení?.....	22	58
Jak zkontrolovat, zda jsou k dispozici aktualizace Windows?	22	Kontrola napájení z baterie
Kde mohu získat další informace?.....	22	59
Používání přesného touchpadu	23	Upozornění na vybití baterie
Gesta na touchpadu	23	59
Změna nastavení touchpadu	25	S počítačem na cestách 60
Obnovení	27	Odpojení od stolního počítače
Vytvoření zálohy historie souboru	27	60
Zálohování bezdrátových a LAN ovladačů	30	Přenášení
Obnovení počítače	30	Co si vzít s sebou.....
Resetování tohoto počítače a zachování mých souborů	30	61
Resetování tohoto počítače a odstranění všeho	34	Univerzální sériová sběrnice (USB) 63
Používání připojení Bluetooth	38	Port USB typu C 64
Povolení a zakázání Bluetooth	38	Port Thunderbolt 4 65
Povolte Bluetooth a přidejte zařízení	38	Monitory
Připojení k Internetu	41	65
Připojeno k bezdrátové síti	41	Video a zvukové konektory 66
Připojení k bezdrátové síti LAN.....	41	Připojení monitoru.....
Připojení pomocí kabelu	45	66
		Sluchátka a mikrofon
		66
		HDMI 67
		Časté otázky 69
		Vyžádání služby.....
		71
		Řešení problémů
		73
		Tipy pro odstraňování poruch
		73
		Chybové zprávy
		73
		Internet a online zabezpečení 75
		První krůčky na Internetu
		75
		Ochrana počítače.....
		75
		Výběr poskytovatele služeb internetu
		75
		Síťová připojení.....
		77
		Surfujte po Internetu!
		78
		Software pro zabezpečení na internetu
		79

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!