

Uživatelská příručka k modelům L14 Gen 1 a L15 Gen 1

ThinkPad



Lenovo

Toto čtěte nejdříve

Než použijete tuto dokumentaci a produkt, který popisuje, nezapomeňte si přečíst následující informace, kterým je třeba porozumět:

- Dodatek A „Důležité bezpečnostní instrukce“ na stránce 75
- *Bezpečnostní pokyny a informace o záruce*
- *Návod k nastavení*

Třetí vydání (červen 2021)

© Copyright Lenovo 2020, 2021.

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÁ PRÁVA: Pokud jsou data nebo software dodávány v souladu se smlouvou General Services Administration „GSA“, pak používání, rozmnožování nebo zpřístupňování jsou předmětem omezení uvedených ve smlouvě č. GS-35F-05925.

Obsah

O této dokumentaci iii

Kapitola 1. Seznamte se s počítačem 1

Pohled zepředu	1
Základní pohled	3
Pohled z levé strany	5
Pohled z pravé strany	7
Pohled zespodu	8
Vlastnosti a specifikace	9
Prohlášení k rychlosti přenosu přes USB	10

Kapitola 2. Seznámit se s počítačem 11

Připojit k sítím	11
Připojit ke kabelové síti Ethernet.	11
Připojení k sítím Wi-Fi	11
Postup připojení k mobilní síti.	11
Použití aplikace Vantage	12
Použití nástroje Lenovo Quick Clean.	12
Interakce s vaším počítačem	13
Použití klávesových zkratk.	14
Použití polohovacího zařízení TrackPoint	16
Použití dotykové plošky	17
Použití vícedotykové obrazovky (u vybraných modelů)	19
Použití funkce inteligentního chlazení	21
Použití multimédií	21
Použití zvuku	21
Použití kamery	21
Připojení k externímu displeji	22

Kapitola 3. Prozkoumat počítač 25

Řízení napájení	25
Kontrola stavu baterie	25
Nabíjení počítače	25
Maximalizovat výdrž baterie.	27
Nastavit chování tlačítka napájení	27
Nastavit schéma napájení	27
Přenos dat	27
Nastavit připojení Bluetooth.	27
Nastavení připojení NFC (u vybraných modelů Intel)	27
Použití karty SmartCard nebo microSD (u vybraných modelů)	28
Režim v letadle	29

Kapitola 4. Příslušenství 31

Možnosti nákupu	31
Dokovací stanice	31
Pohled zepředu	32
Pohled zezadu	33
Připojit dokovací stanici	34
Odpojit dokovací stanici	35
Připojit několik externích displejů	36

Kapitola 5. Zajištění počítače a informací 37

Zamknout počítač.	37
Použití hesel	37
Typy hesel.	37
Nastavení, změna a odstranění hesla.	39
Funkce ochrany proti výpadku napájení (u vybraných modelů)	40
Používání snímače otisku prstu (u vybraných modelů)	40
Použití autentizace obličejem (u vybraných modelů)	41
Použití brány firewall a antivirový program	41

Kapitola 6. Konfigurovat pokročilá nastavení 43

UEFI BIOS	43
Co je UEFI BIOS	43
Spustíte nabídku systému UEFI BIOS.	43
Procházení rozhraním systému UEFI BIOS	43
Změna spouštěcí sekvence	43
Nastavení systémového data a času	44
Aktualizace systému UEFI BIOS	44
Nainstalujte operační systém Windows a ovladače	44

Kapitola 7. Výměna CRU 47

Co jsou jednotky CRU	47
Zakázat Rychlé spuštění a vestavěnou baterii	47
Vyměnit jednotku CRU	48
Sestava zadního krytu	48
Paměťový modul	50
Bezdrátová karta WAN (u vybraných modelů)	51
Modul jednotky pevného disku (u vybraných modelů)	53
Jednotka M.2 (pro modely s jednotkou pevného disku)	56
Jednotka M.2 (pro modely bez jednotky pevného disku)	58

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!