

CZ DODATEK NÁVODU K OBSLUZE oprava tiskové chyby

Hák na bezlepková těsta

Vážený zákazníku, omlouváme se za tiskovou chybu v návodu k obsluze robota (viz obr. 23), kde je nesprávně uvedeno čištění háku.

Hák ihned po použití umyjte v horké vodě s přídavkem saponátu a nechte oschnout.

POZOR: hák neumývejte v myčce na nádobí, protože čisticí prostředky mohou způsobit ztmavnutí či rezivění!

SK DODATOK NÁVODU oprava tlačovej chyby

Hák pre bezlepkové cesto

Vážený zákazník, ospravedľňujeme sa za tlačovú chybu v návode na obsluhu robota (pozri obr. 23), kde je nesprávne uvedené čistenie háku.

Hák ihneď po použití umyte v horúcej vode s prídavkom saponátu a nechajte oschnúť.

POZOR: hák neumývajte v umývačke riadu, pretože čistiace prostriedky môžu spôsobiť stmavnutie či hrdzavenie!

GB SUPPLEMENT TO THE MANUAL correction of an error

Hook for gluten-free dough

Dear customers, We apologize for an error in the manual for Food Processor (see Fig. 23).

Immediately after use, wash the attachment in hot water with a detergent and let dry out.

ATTENTION: never wash the Hook for gluten-free dough in a dishwasher, because detergents can cause their darkening or corrosion!

H FÜGGELÉK A LEÍRÁSHOZ Egy elírási hiba javítása

Gluten free horog (sikermentes tésztákra)

Tisztelt vásárlók, Elnézésüket kérjük egy a használati utasításban a Konyhai robotot lévő elírás miatt, amely hibásan tünteti fel (lásd az 23. ábra c. részt).

A gluten free horog használat után azonnal mossa el tisztítószeres forró vízben és hagyja alaposan megszáradni!

FIGYELEM: gluten free horog az anyát ne tegye bele a mosogatógépbe, mert a mosogatószernek nem kívánt színeződést, vagy rozsdásodást okozhatnak!

PL DODATEK DO INSTRUKCJI korekta błędu

Hak do bezglutenowego ciasta

Drodzy Klienci, Bardzo przepraszamy za błąd jaki pojawił się w instrukcji obsługi dla do robota kuchennego, dotyczący nieprawidłowej konserwacji (patrz rys. 23).

Hak do bezglutenowego ciasta natychmiast po użyciu umyć w ciepłej wodzie z detergentem i pozostawić do wyschnięcia.

UWAGA: hak do bezglutenowego ciasta nie należy myć w zmywarce do naczyń, ponieważ detergenty mogą powodować ciemnienie lub korozję!