

Šlehač

Návod k použití



HMM6420W

CZ

01M-8832853200-4815-01

beko




Nejdříve si přečtěte tento návod!

Vážení zákazníci,

Děkujeme za výběr tohoto spotřebiče značky Beko. Doufáme, že získáte optimální výsledky z výrobku, který byl vyroben pomocí špičkové a nejmodernější technologie. Proto si prosím přečtěte celý návod k použití, než výrobek použijete, a uschovejte jej pro budoucí použití. V případě předání výrobku jiné osobě předejte i tento návod. Dodržujte všechna varování a informace z návodu.

Objasnění symbolů

V různých částech návodu se používají následující symboly:



Tento spotřebič byl vyroben v nejmodernějších závodech přátelských k životnímu prostředí.

Spotřebič vyhovuje směrnici WEEE.



Neobsahuje PCB.
Vyrobeno v Číně.

1 Důležité pokyny ohledně bezpečnosti a životního prostředí.....	4
1.1 Všeobecná bezpečnost.....	4
1.2 Shoda se směrnicí WEEE a likvidace starého spotřebiče:	5
1.3 Informace o obalech	5
2 Šlehač	6
2.1 Přehled spotřebiče.....	6
2.2 Technické parametry	6
3 Použití.....	7
3.1 Příprava	7
3.2 Použití	7
3.2.1 Rady tipy.....	8
4 Informace.....	9
4.1 Péče a čištění.....	9
4.2 Uskladnění	9
4.3 Manipulace a přeprava.....	9

Tato část obsahuje bezpečnostní informace, které pomůžou zabránit riziku zranění nebo poškození majetku.

Nedodržáním těchto pokynů ztrácíte právo na záruku.

1.1 Všeobecná bezpečnost

- Spotřebič vyhovuje mezinárodním bezpečnostním standardům.
- Tento spotřebič smí používat osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny a porozuměly bezpečnému použití spotřebiče a případným rizikům.
- Spotřebič nesmí používat děti.
- Držte spotřebič a jeho přívodní kabel mimo dosah dětí.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud je poškozený přívodní kabel, nože nebo samotný spotřebič. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
- Spotřebič odpojte od elektrické zásuvky pokud jej necháváte bez dohledu, před nasazením/ sejmutím příslušenství a čištěním.
- Používejte pouze výrobcem doporučené originální díly.
- Spotřebič se nepokoušejte demontovat.
- Parametry elektrické sítě musí odpovídat údajům na výrobním štítku spotřebiče.
- Pro napájení spotřebiče nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Při odpojování spotřebiče netahejte za přívodní kabel.
- Spotřebič odpojte od elektrické zásuvky před čištěním, demontáží, výměnou nástavců a počkejte, až se zcela zastaví.
- Nedotýkejte se zástrčky spotřebiče vlhkýma nebo mokřýma rukama.
- Spotřebič neponořujte do horkých pokrmů.
- Abyste zabránili poškození spotřebiče, odstraňte kosti a tvrdé části pokrmů.
- Spotřebič není vhodný pro zpracování suchých nebo tvrdých pokrmů.
- Aby nedošlo k přehřátí, nepoužívejte funkci šlehání nepřetržitě déle než 10 minut. Po 10 minutách šlehání nechte spotřebič 5 minut vychladnout

- Abyste zabránili přehřátí, nepoužívejte hnětací háky nepřetržitě déle než 2 minuty. Po každých 2 minutách hnětení nechte spotřebič 1 minutu vychladnout.
- Dodržujte varování, abyste zabránili nebezpečí zranění.
- Po čištění vysušte spotřebič a všechny díly před opětovným připojením k elektrické síti.
- Neponořujte spotřebič, přívodní kabel ani zástrčku do vody ani jiných tekutin.
- Neumísťujte ani nepoužívejte spotřebič v blízkosti horkých ploch.
- V případě uchování obalových materiál je skladujte mimo dosah dětí.

1.2 Shoda se směrnicí WEEE a likvidace starého spotřebiče:



Tento spotřebič neobsahuje škodlivé a zakázané materiály specifikované v „Nařízení o dozoru nad odpadem z elektrických a elektronických zařízení“ vydaném Ministerstvem životního prostředí a územního plánování. Vyhovuje WEEE nařízení. Tento spotřebič byl vyroben z dílů špičkové kvality a materiálů, které lze opětovně použít a jsou vhodné pro recyklaci. Spotřebič proto na konci jeho životnosti nelikvidujte společně s běžným komunálním odpadem. Odneste jej na sběrné místo k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Ohledně možností sběru kontaktujte místní správu. Pomozte při ochraně životního prostředí a přírodních zdrojů recyklací starých produktů.

1.3 Informace o obalech



Obalové materiály spotřebiče jsou vyrobené z recyklovatelných materiálů v souladu s národní legislativou. Obalové materiály nelikvidujte společně s domovním nebo jiným odpadem. Odneste je na příslušné sběrné místo specifikované místní správou.

2 Šlehač

2.1 Přehled spotřebiče



1. Tlačítko pro uvolnění nástavců
2. Volič rychlosti
3. Tlačítko Turbo režimu
4. Madlo
5. Otvory pro nástavce
6. Šlehačí metličky
7. Hnětačí háky

2.2 Technické parametry

CE Tento spotřebič vyhovuje Evropským CE směrnici 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC a 2011/65/EU.

Napájení: 220 - 240 V~, 50/60 Hz

Příkon: 425 W

Právo na technické a designové změny vyhrazené.

Hodnoty, které jsou deklarované v označení umístěném na vašem spotřebiči nebo v jiných tištěných dokumentech dodaných se spotřebičem, představují hodnoty získány v laboratorních podle příslušných norem. Tyto hodnoty se mohou lišit podle použití spotřebiče a okolních podmínek.

3 Použití

3.1 Příprava

1. Odstraňte veškerý obalový materiál a zlikvidujte jej dle místních předpisů.
2. Před prvním použitím spotřebiče vyčistěte díly přicházející do kontaktu s potravinami (viz kapitolu „Péče a čištění“).

3.2 Použití

1. Před nasazením nástavců se ujistěte, zda je zástrčka odpojená od elektrické zásuvky a volič rychlosti (2) je v pozici 0.
2. Zasuňte šlehací metličky (6) nebo hnětací háky (7) do otvorů pro nástavce (5) na spotřebiči, dokud nezacvaknou na místě.



Vložte hnětací hák (7) do většího ze dvou otvorů pro nástavce (5).



Šlehací metličky (6) lze vložit do kteréhokoliv z otvorů pro nástavce (5).

3. Zástrčku připojte k elektrické zásuvce.
4. Ponořte metličky (6) nebo hnětací háky (7) do pokrmu před zapnutím šlehače.
5. Nastavte volič rychlosti (2) na požadovanou rychlost (1 až 4).
 - Spotřebič začne pracovat.



Zvolte vhodnou rychlost v závislosti na typu pokrmu. Během zpracování můžete stisknutím tlačítka Turbo (3) krátce zvýšit rychlost na maximum. Rychlost tlačítka Turbo (3) odpovídá rychlosti 4 voliče rychlostí (2).



VAROVÁNÍ: standardní náplň znamená množství do 900 g v každé dávce a poměr poměr přidané vody by měl být kolem 72 g vody na každých 100 g tuhé potraviny.

6. Po skončení nastavte volič rychlosti (2) na 0. Odpojte zástrčku od elektrické zásuvky. Počkejte, až se spotřebič zcela zastaví a pak vytáhněte šlehací metličky nebo hnětací háky z pokrmu.
7. Uchopte metličky (6) nebo háky (7) jednou rukou a stiskněte tlačítko pro uvolnění (1).
 - Metličky (6) nebo háky (7) se uvolní.



VAROVÁNÍ: nikdy netiskněte tlačítko uvolnění nástavců (1), dokud není volič rychlosti v pozici 0 a spotřebič není odpojený od elektrické zásuvky.

3.2.1 Rady tipy

- Abyste zabránili smíchání skořápek s pokrmem v nádobě, nejdříve je dejte do samostatné nádoby. Pak je přidejte do směsi.
- Pamatujte na to, že klimatické podmínky, sezónní teplotní rozdíly, teplota a konzistence ingrediencí může ovlivnit dobu přípravy potřebnou pro dosažení požadovaného výsledku.
- Vždy začínejte míchat na nízké rychlosti. Rychlost postupně zvyšujte až do požadované, dle typu zpracovávaného pokrmu.

Pokrm	Směs másla a medu
Množství	300 g másla 550 g medu
Způsob přípravy	máslo vyndané z mrazničky (nechte jej v mrazničce minimálně 4 hodiny a nakrájejte na kousky o velikosti přibl. 10-15 mm x 35-40 mm med vyndejte z chladničky (nechte jej chladit minimálně 1 den).
Přibližná doba	10 sekund

4.1 Péče a čištění



VAROVÁNÍ: k čištění spotřebiče nepoužívejte benzín, rozpouštědla, drsné čističe, kovové předměty nebo tvrdé kartáče.

1. Spotřebič vypněte a odpojte od elektrické zásuvky.
2. Nechte spotřebič zcela vychladnout.
3. K čištění vnějšku spotřebiče použijte měkkou vlhkou utěrku.



VAROVÁNÍ: nikdy neponořujte motorovou jednotku (2) ani přívodní kabel do vody ani jiných tekutin a nemyjte je pod tekoucí vodou.

4. Metličky (6) nebo hnětací háky (7) umyjte teplou vodou se saponátem. Pak je opláchněte čistou vodou a důkladně vysušte. Šlehačí metličky a hnětací háky lze mýt v myčce nádobí.



Spotřebič před opětovným použitím po čištění důkladně vysušte použitím měkké utěrky.

4.2 Uskladnění

- Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat, pečlivě jej uskladněte.
- Ujistěte se, zda je odpojený od elektrické zásuvky a zcela suchý.
- Uložte jej na chladném a suchém místě.
- Držte spotřebič mimo dosah dětí.

4.3 Manipulace a přeprava

- Během přepravy uložte spotřebič do originálního obalu. Obal chrání spotřebič před poškozením.
- Na spotřebič nebo na balení nedávejte těžké předměty. Mohlo by dojít k poškození spotřebiče.
- Pád spotřebiče může způsobit jeho nefunkčnost nebo trvalé poškození.



Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.